

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Croatia, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611

HR

Tehničke upute za ugradnju, podešavanje i upravljanje digitalnog sobnog korektora CSK-Touch



Technical instructions for installation, use and maintenance CSK-Touch digital room corrector



Instructions techniques Pour l'installation, l'utilisation et l'entretien du correcteur d'ambiance digital CSK-Touch

SLO

Tehnična navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje digitalnog sobnog korektroja CSK-Touch Technische Anleitung Zum Installation, Nutzung und Einstellung

Digitalen Raum-Temperaturkorrektor CSK-Touch



CE









Tehničke upute za ugradnju, podešavanje i upravljanje digitalnog sobnog korektora CSK-Touch



Technical instructions for installation, use and maintenance CSK-Touch digital room corrector



39

3



Instructions techniques Pour l'installation, l'utilisation et l'entretien du correcteur d'ambiance digital CSK-Touch



Tehnična navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje digitalnog sobnog korektroja CSK-Touch





Technische Anleitung Zum Installation, Nutzung und Einstellung Digitalen Raum-Temperaturkorrektor CSK-Touch



https://www.centrometal.hr/download-csk-touch/



TU-CSK-T-09-2021-v1.21a-HR/ENG/FR/SLO/DE

Hvala Vam što ste kupili naš proizvod.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove tehničke upute kako bi Vam korištenje i podešavanje ovog digitalnog sobnog korektora bilo što jednostavnije. Nakon što ste upute pročitali odložite ih na primjereno mjesto gdje ćete ih lako pronaći ukoliko Vam kasnije zatrebaju dodatne informacije o radu i korištenju. Molimo Vas da digitalni sobni korektor nakon prestanka korištenja odložite na za to predviđeno mjesto kako bi smanjili onečišćenje okoliša.

UVOD

Digitalni sobni korektor **CSK-Touch**, s 4,3" ekranom u boji osjetljivim na dodir, omogućuje upravljanje sobnom temperaturom te paljenje i gašenje miješajućeg kruga grijanja. Osim mjerenja te korekcije sobne temperature, ovaj sobni korektor omogućuje podešavanje temperature akumulacijskog spremnika ili hidrauličke skretnice i temperature potrošne tople vode (PTV) ukoliko postoji te namještanje uklopnih vremena za krug grijanja, kotao te PTV i paljenje i gašenje samog kotla (osim pirolitičkih). Spajanjem više digitalnih sobnih korektora na kotao moguće je preko jednog korektora namještati željene temperature na drugim korektorima.

Digitalni sobni korektor može se spojiti na Peltec/-lambda, PelTec-HERMETIC, BioTec-L, BioTec Plus i Pelet-set_Touch kotlove s ugrađenim CM2K modulom na sljedeće načine:

- bežično preko WiFi mreže (potreban CM WiFi box)

- bežično preko rutera (potreban CM WiFi box)

žično (preko dvožilnog kabla na CM2K modul)

Digitalni sobni korektor može se spojiti na kotlove BioTec-L, Pelet-set_Touch (u nastavku PST) i BioTec Plus i bez CM2K modula, ali tada mora biti povezan direktno preko CM WFi box-a ili preko rutera uz pomoć CM WiFi box-a. Žično spajanje direktno na kotlove BioTec-L, PST i BioTec Plus (bez CM2K modula) nije moguće.

Svojim se kompaktnim i elegantnim dizajnom idealno uklapa u svaki prostor Vašeg doma.

SADRŽAJ	
UVOD	3
SADRŽAJ	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	4
SADRŽAJ ISPORUKE I OBAVEZNA DODATNA OPREMA	4
UGRADNJA CSK-Touch DIGITALNOG KOREKTORA	5
PRVO PALJENJE KOREKTORA TE NJEGOVO PODEŠAVANJE	7
GLAVNI EKRAN	12
IZBORNIK KOTAO	13
IZBORNIK MENI	14
UKLOPNA VREMENA	14
TEMPERATURA	15
KOTAO (SAMO KOD BioTec-L i BioTec Plus KOTLOVA)	17
POSTAVKE	18

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE CSK-Touch

Napajanje	230VAC (bežične verzije), žična se napaja direktno iz CM2K modula			
Veza s kotlom/CM2K	PelTec/-lambda / PelTec-HERMETIC + CM2K:			
	 bežično: WiFi ili ruter (CM WiFi box) 			
	 žično: dvožilni kabel na CM2K modul 			
	BioTec-L/PST: - bežično: WiFi ili ruter (CM WiFi box)			
	BioTec-L/PST + CM2K: - bežično: WiFi ili ruter (CM WiFi box)			
	 žično: dvožilni kabel na CM2K modul 			
	BioTec Plus: - bežično: WiFi ili ruter (CM WiFi box)			
	BioTec Plus + CM2K: - bežično: WiFi ili ruter (CM WiFi box)			
	 žično: dvožilni kabel na CM2K modul 			
Raspon temperatura	od -40°C do +70°C			
Tip ekrana	4.3" TFT, osjetljiv na dodir			
Potrošnja	max. 1.5W			
Dimenzije (DxVxŠ)	150x100x24 mm			
Masa CSK-Touch uređaja	225 g			
Materijal kućišta	ABS			

EC izjava o sukladnosti

Proizvod odgovara zahtjevima trenutno važećih pravilnika te je označen oznakom CE. EC izjava o sukladnosti je dostupna na zahtjev, kontaktirajte proizvođača.

SADRŽAJ ISPORUKE I OBAVEZNA DODATNA OPREMA



ISPORUKA u kartonskoj kutiji:



CE

UGRADNJA CSK-TOUCH DIGITALNOG KOREKTORA



Obavezno isključiti dovod struje na mjestu ugradnje korektora! Osigurati neometan wifi signal od korektora do CM-WiFi box-a!

CSK-Touch korektor ugrađuje se na zid ili tvrdu ravnu površinu u zatvorenom prostoru, na visini od poda oko 130-160cm, nikada direktno iznad ogrjevnog tijela ili u blizini prozora. Na mjestu montaže izbušiti 2 rupe na udaljenosti prema donjoj skici promjera fi 6mm dubine 35-40mm. U izbušene rupe umetnuti tiple.



Slika: ugradnja na zid

Kod spajanja preko CM-WiFi box-a provući kabel napajanja (230 V) kroz otvor u bazi korektora te umetnuti žice u konektor napajanja (mjesta F i N, lijevi konektor).

Kod žičnog spajanja provući dvožilni kabel od CM2K modula kroz otvor u bazi korektora te umetnuti žice u konektor (pazeći na polove da budu isti kao i na CM2K modulu). Umetnuti žicu u konektor (do kraja). Isto ponoviti za drugu žicu. Vijcima pričvrstiti bazu na zid. Zakvačiti ekran na gornje nosače te lagano pritisnuti ekran na donji dio baze. Kada je korektor ispravno ugrađen, ukoliko je spojeno napajanje, korektor se može uključiti. Primjer ugradnje bežičnog i žičnog spajanja korektora sa CM2K modulom:



Slika: spajanje napajanja (230V)

(a) Konektori za napajanje.

Potrebno je maknuti izolacijski dio žice te provodnički dio umetnuti u konektore.

F - Faza

N - Nula

b Konektor za žično spajanje sa CM2K modulom



Slika: spajanje dvožilnog kabla

PRVO PALJENJE KOREKTORA TE NJEGOVO PODEŠAVANJE

Podešavanje na kotlu (ovlašteni serviser):

Prije prvog paljenja korektora potrebno je konfigurirati krugove grijanja na kotlu/CM2K modulu na koje se korektor spaja. Na kotlovskoj regulaciji u izborniku Instalacija -> (PIN) -> CM2K ili Krug grijanja u odabranom krugu grijanja za koji se definira digitalni korektor, u izborniku Korektor mora se odabrati *CSK-Touch*, a nakon toga u izborniku *Adresa digitalnog korektora* odabrati željenu adresu korektora.



Kod kotlova s ugrađenim miješajućim krugom grijanja (BioTec-L, PST i BioTec Plus) u Konfiguraciji je potrebno odabrati Grijanje, Motorni pogon i Korektor te onda Korektor definirati u Krugu grijanja.



VAŽNOI Na kottovskoj regulaciji otvoriti tablicu -> Instalacija -> (PIN) -> CSK-Touch -> Info te je poslikati (ili prepisati) CSK-Touch WiFi ID te Adresne kodove ugrađenih korektora prema njihovim adresama.

Podešavanje na CSK-Touch:

Nakon prvog paljenja korektora, na početnom ekranu se pojavljuje izbornik za odabir željenog jezika korektora. Odabrani jezik korektora ne mora biti isti kao i odabrani jezik na kotlu. Kako bi odabrali željeni jezik korektora potrebno je na ekranu pritisnuti zastavu željenog jezika.





Kod uključenja sobnog korektora, ekran ne smije biti pritisnut (prstom...). Ukoliko je ekran korektora prilikom dolaska struje pritisnut (na ekranu je natpis 'Firmware update') korektor ulazi u mod ubacivanja software-a koji mogu koristiti samo ovlašteni serviseri. Ukoliko se ekran ipak nehotice pritisne, potrebno je isključiti napajanje na korektoru te je ponovo uključiti bez ikakvog pritiska na ekran kako bi korektor bio spreman za rad.

Nakon odabira jezika na početnom ekranu treperi oznaka da korektor nije povezan s kotlom (NIJE POVEZANO!). Korektor se podešava u izborniku Meni -> Postavke. U izborniku 3.1.1. Način povezivanja odabire se način na koji će se korektor spojiti s kotlom/CM2K modulom. Korektor se može spojiti na 3 načina:

- WiFi box stablo: bežično spajanje s kotlom/CM2K preko CM-WiFi box-a.
- Potrebno je dovesti napajanje 230V do korektora.
- Kućni ruter: bežično spajanje s kotlom/CM2K preko kućnog rutera (ukoliko signal s CM-WiFi boxa nije dovoljno jak). Potrebno je dovesti napajanje (230V) do korektora.
- Žično: preko 2-žilnog kabla povezanog na CM2K modul (D.COR1 ili 2, paziti na polove)

HR



Potrebne minimalne verzije software-a za bežično spajanje preko Kućni ruter i Žično spajanje preko CM2K: CSK-Touch - v1.21 / CM-WiFi box - v1.15 / CM2K v1.07 / PelTec/-L - v2.87b / PelTec/HERMETIC - v2.87e-H / BioTec-L - v2.46a / PST - v1.26e / BioTec Plus - v1.10a



Potrebne minimalne verzije software-a za bežično spajanje preko WiFi box stablo: CSK-Touch - v1.08 / CM-WiFi box - v1.15 / PelTec/-L - v2.87b / PelTec-HERMETIC - v2.87e-H / BioTec-L - v2.46a / PST - v1.26e / BioTec Plus - v1.10a



Ovisno o tipu kotla, redni brojevi menija mogu biti drugačiji.

Napomena:

Na module CM2K-P i CM2K-B nije moguće NIKAKVO spajanje CSK-Touch sobnog korektora.



CM2K-P / CM2K-B

Konfiguriranje bežičnog spajanja korektora preko CM-WIFI BOX-A:

3.1.1. Način povezivanja -> WIFI BOX Stablo

3.1.2. WiFi ID -> prepisati ga iz tablice poslikane na kotlu (Slika: tablica s kotlovske regulacije)

3.1.3. Adresni kod -> prepisati ga iz tablice poslikane na kotlu – VAŽNO – adresni kod mora odgovarati odabranoj adresi korektora!

3.1.4. Adresa korektora -> provjeriti da li je uključena ista adresa kao na kotlu – ako nije, u korektor nije upisan ispravan Adresni kod.

3.1.5. Odredišna adresa -> ukoliko je korektor spojen direktno na CM-WiFi box ovdje odabrati WIFI BOX. Ukoliko korektor nema dovoljno dobar signal do CM-WiFi box-a, ali ima dobar signal do nekog drugog korektora, odabrati adresu tog drugog korektora (>>>ADR1, 2, 3...).

3.1.6. Preuzmi podatke -> START – ukoliko je sve ispravno konfigurirano, korektor će se spojiti s CM-Vi/FI box-om (simbol u gornjem desnom uglu ekrana) te se mogu preuzeti podaci s kotlovske regulacije. Ukoliko se korektor nije spojio s CM-WiFI box-om preuzimanje neće biti moguće te treba provjeriti ispravnost prije unesenih podataka.

Nakon uspješnog preuzimanja podataka s kotla potrebno je u izborniku 3.2. Pogledi pridružiti pojedini pogled korektora pojedinom krugu grijanja te mu prema želij pridružiti pojedini postoji samo jedan sobni korektor, u izborniku 3.2.1. Broj pogleda odabire se broj 1. Ukoliko u postoji više sobnih korektora (digitalnih ili analognih) koje se želi pratiti/upravljati ovim korektorom, u ovom se izborniku 3.2. Pogledi pojavljuje se isti broj tipki za uređivanje pojedinog pogleda (npr. 3 pogleda, tipke Pogled A, B, C). U izborniku 3.2.2. Pogled A može se promijeniti ime tog pogleda (tvornički A) u npr. 1. Kat ili Dnevna soba... (max. 30 znakova) i u izborniku 3.2.2.2. Krug grijanja obavezno odabrati krug grijanja kojem se pridružuje taj korektor.

Nakon podešavanja ovih osnovnih parametara korektor je spreman za korištenje.



Način povezivar	ija Odredišna adresa
2 WIFI ID	Preuzmi podatke
Adresni kod	Odabir jezika
Adresa korekto	

	CSK Touch WiFi ID : 335E6F5E							
	Paketi	Signal	Station	Vesta kon.	Adi Kod	Adr.		
	209		$\overline{\mathbf{V}}$	Žično	YAno	1		
Paketi	153	🛜 42dB	$\overline{\mathbf{V}}$	Ruter	WmXX	2		
0	427	🫜 38dB	$\overline{\mathbf{V}}$	Adr. 1	01 4 4	3		
1	0		-	×	8 B G G	4		
0	0	-10-		1	9199	5		
•	0	-	×		WEYY	6		
	0				7 z WW	1		
	A	0	1	0	4500	~		

Slika: tablica s kotlovske regulacije

(samo za ovlaštene servisere; Instalacija -> PIN -> CSK-Touch -> Info.

- 1. WiFi ID jedinstveno generiran
- 2. Odabrana adresa CSK-Touch-a na kotlu
- 3. Adresni kod jedinstveno generiran od strane kotla
- 4. Vrsta povezivanja korektora sa CM2K / Kotlom
- 5. Vidljivost CSK-Touch-a
- 6. Kvaliteta signala
- 7. Broj preuzetih paketa s regulacije
- 8. Resetiranje brojača paketa

Konfiguriranje bežičnog spajanja korektora preko KUĆNOG RUTERA:

3.1.1. Način povezivanja -> Kućni ruter

3.1.2. WiFi naziv mreže -> potrebno upisati točan naziv mreže (paziti na velika i mala slova) na koju se korektor spaja

3.1.3. WiFi lozinka -> potrebno upisati točnu lozinku mreže (paziti na velika i mala slova) na koju se korektor spaja

3.1.4. WiFi ID -> prepisati ga iz tablice poslikane na kotlu (Slika: tablica s kotlovske regulacije)

3.1.5. Adresni kod -> prepisati ga iz tablice poslikane na kotlu – VAŽNO – adresni kod mora odgovarati odabranoj adresi korektora!

3.1.6. Adresa korektora -> provjeriti da li je uključena ista adresa kao na kotlu – ako nije, u korektor nije upisan ispravan Adresni kod.

3.1.7. Preuzmi podatke -> START – ukoliko je sve ispravno konfigurirano, korektor će se spojiti s kućnim ruterom (simbol u gornjem desnom uglu ekrana) te se mogu preuzeti podaci s kotlovske regulacije. Ukoliko se korektor nije spojio s kućnim ruterom preuzimanje neće biti moguće te treba provjeriti ispravnost prije unesenih podataka.

Nakon uspješnog preuzimanja podataka s kotla potrebno je u izborniku 3.2. Pogledi pridružiti pojedini pogled korektora pojedinom krugu grijanja te mu prema želij pridružiti pojedini postoji samo jedan sobni korektor, u izborniku 3.2.1. Broj pogleda odabire se broj 1. Ukoliko postoji više sobnih korektora (digitalnih ili analognih) koje se želi pratiti/upravljati ovim korektorom, u ovom se izborniku 3.2. Pogledi pojavljuje se isti broj tipki za uređivanje pojedinog pogleda (npr. 3 pogleda, tipke Pogled A, B, C). U izborniku 3.2. Pogled I pratiti. Ovisno o broju odabranih pogleda, tipke Pogled A, B, C). U izborniku 3.2. Pogled nože se promijeniti ime tog pogleda (tvornički A) u npr. 1. Kat ili Dnevna soba... (max. 30 znakova) i u izborniku 3.2.2.2. Krug grijanja obavezno odabrati krug grijanja kojem se pridružuje taj korektor.



Nakon podešavanja ovih osnovnih parametara korektor je spreman za korištenje.



Slika: tablica s kotlovske regulacije

(samo za ovlaštene servisere; Instalacija -> PIN -> CSK-Touch -> Info.

- 1. WiFi ID jedinstveno generiran
- 2. Odabrana adresa CSK-Touch-a na kotlu
- 3. Adresni kod jedinstveno generiran od strane kotla
- 4. Vrsta povezivanja korektora sa CM2K / Kotlom
- Vidljivost CSK-Touch-a
- Kvaliteta signala
- 7. Broj preuzetih paketa s regulacije
- 8. Resetiranje brojača paketa

10

Konfiguriranje ŽIČNOG spajanja korektora na CM2K modul:

3.1.1. Način povezivanja -> Žičano

3.1.2. WiFi ID -> prepisati ga iz tablice poslikane na kotlu (Slika: tablica s kotlovske regulacije)

3.1.3. Adresni kod -> prepisati ga iz tablice poslikane na kotlu – VAŽNO – adresni kod mora odgovarati odabranoj adresi korektora!

3.1.4. Adresa korektora -> provjeriti da li je uključena ista adresa kao na kotlu – ako nije, u korektor nije upisan ispravan Adresni kod.

3.1.5. Preuzmi podatke ->.START – ukoliko je sve ispravno konfigurirano, korektor će se spojiti s kotlom/CM2K modulom (simbol u gornjem desnom uglu ekrana) te se mogu preuzeti podaci s kotlovske regulacije. Ukoliko se korektor nije spojio s kotlom/CM2K modulom preuzimanje neće biti moguće te treba provjeriti ispravnost prije unesenih podataka.

Nakon uspješnog preuzimanja podataka s kotla potrebno je u izborniku 3.2. Pogledi pridružiti pojedini pogled korektora pojedinom krugu grijanja te mu prema želij pridružiti pojedini postoji samo jedan sobni korektor, u izborniku 3.2.1. Broj pogleda odabire se broj 1. Ukoliko postoji više sobnih korektora (digitalnih ili analognih) koje se želi pratiti/upravljati ovim korektorom, u ovom se izborniku 3.2. Pogledi pojavljuje se isti broj tipki za uređivanje pojedinog pogleda (npr. 3 pogleda, tipke Pogled A, B, C). U izborniku 3.2. Pogled Ivorije vi izbornije pogleda, tipke Pogled A, B, C). U izborniku 3.2. Pogled Ivorije se promijeniti ime tog pogleda (tvornički A) u npr. 1. Kat ili Dnevna soba... (max. 30 znakova) i u izborniku 3.2.2.2. Krug grijanja obavezno odabrati krug grijanja kojem se pridružuje taj korektor.

Nakon podešavanja ovih osnovnih parametara korektor je spreman za korištenje.







Slika: tablica s kotlovske regulacije

(samo za ovlaštene servisere; Instalacija -> PIN -> CSK-Touch -> Info.

- 1. WiFi ID jedinstveno generiran
- 2. Odabrana adresa CSK-Touch-a na kotlu
- 3. Adresni kod jedinstveno generiran od strane kotla
- 4. Vrsta povezivanja korektora sa CM2K / Kotlom
- 5. Vidljivost CSK-Touch-a
- 6. Kvaliteta signala
- 7. Broj preuzetih paketa s regulacije
- 8. Resetiranje brojača paketa

HR

GLAVNI EKRAN



Ovisno o odabranom pogledu tj. krugu grijanja, na ekranu se može vidjeti trenutna mjerena temperatura sobe, može se postaviti željena temperatura sobe (korekcija zadane temperature na kotlovskoj regulaciji) ili isključiti taj krug grijanja te vidjeti vremenska prognoza za nekoliko dana unaprijed (ukoliko je kotao preko CM-WiFi box-a spojen na internet).

- 1. Datum
- 2. Sat
- 3. Vanjska temperatura
- (ukoliko postoji osjetnik vanjske temp.)
- 4. Jačina WiFi signala/prijenos podataka
- Naziv pogleda/kruga grijanja
- Sobna temperatura (ovisno o odabranom pogledu i krugu grijanja, mjerena na trenutnom sobnom korektoru ili na nekom drugom korektoru)
- 7. Dnevni/noćni režim grijanja

- 8. Željena/namještena temperatura sobe
- Vremenska prognoza (potrebna veza s internetom, može se isključiti)
- 10. Izbornička traka
- 11. Izbornik Meni
- 12. Izbornik Kotao podaci s kotlovske regulacije
- 13. A pregled odabranog kruga grijanja
- 14. B pregled odabranog kruga grijanja
- 15. Tipka za ostale poglede ako su podešeni
- 16. Gašenje/paljenje odabranog kruga grijanja

IZBORNIK KOTAO

U izborniku KOTAO moguće je pratiti rad kotla i temperature komeponenata u postojećoj konfiguraciji, paliti i gasiti kotao te pregledavati sve greške/upozorenja koja su se dogodila na kotlovskoj regulaciji. Na ekranu se ispisuje trenutna faza rada kotla sa simbolima plamena i rada ventilatora te kotlovska temperatura i, ovisno o postojećoj konfiguraciji, trenutne temperature u akumulacijkom spremniku ili hidrauličkoj skretnici te spremniku potrošne tople vode (ukoliko postoji). Pritiskom na tipku ON/OFF kotao je moguće upaliti/ugasiti.

Ukoliko dođe do pojave upozorenja ili greške na kotlovskoj regulaciji, obavijest o upozorenju/greški prikazuje se i na ekranu korektora (slika a i b). Pritiskom na tipku OK na ekranu greške/upozorenje na korektoru, greške/upozorenje se smanji te ostane zabilježena preko izbornika Kotao te se u izborniku Kotao greška/upozorenje može ponovno pročitati.





Konfiguracija:

Kotao + Akumulacijski spremnik + PTV



PelTec/-lambda / PelTec-HERMETIC, PST Paljenje/gašenje kotla (položaj kada je kotao isključen) Kotao + Hidraulička skretnica + PTV



Paljenje/gašenje kotla (položaj kada je kotao uključen)



Temperatura kotla

Faza rada kotla / ima/nema plamena / rad ventilatora kotla / preuzimanje / žar

43°C U 38°C Te

Temperatura akumulacijskog spremnika gornja Ukoliko je u kotlovskoj konfiguraciji odabran AKU spremnik

Vrsta odabranog goriva: Cjepanice / Peleti (samo za BioTec-L i BioTec Plus)

Temperatura akumulacijskog spremnika donja Ukoliko je u kotlovskoj konfiguraciji odabran AKU spremnik



Temperatura hidrauličke skretnice Ukoliko je u kotlovskoj konfiguraciji odabrana hidraulička skretnica



Temperatura PTV (potrošne tople vode) Ukoliko u kotlovskoj regulaciji spremnik potrošne tople vode ne postoji, slika spremnika PTV se neće prikazati

IZBORNIK MENI

U ovom je izborniku moguće je namještati uklopna vremena svih odabranih krugova grijanja kotla i PTV (ukoliko postoji), podešavati temperature odabranih krugova grijanja kao i sve temperature koje se mogu podešavati na kotlovskoj regulaciji, te namještati postavke sobnog korektora. Kod BioTec-L uključivati žar, kod BioTec Plus uključivati žar, mijenjati stranu aktivnog kotla i aktivirati preuzimanje.



PelTec/-lambda, PelTec-HERMETIC, PST

1. UKLOPNA VREMENA



BioTec-L,	BioTec	Plus
-----------	--------	------

U ovom je izborniku moguće namještanje uklopnih vremena za pojedini odabrani pogled (krug grijanja), kotao te ukoliko postoji, zagrijavanje spremnika potrošne tople vode. Uklopno vrijeme može se isključiti ili odabrati jedna od tablica s podešenim vremenskim intervalima aktivne i neaktivne funkcije. Prikazi i podešenja postojećih uklopnih vremena razlikuju se ovisno o konfiguraciji.



1.Uklopna vremena

Dnevna/Noćna Temp, Dnevna Temp, Dnevna / Noćna / Tablica 1/2

odabir

odabir

1.1. Pogled A	
---------------	--

1.1.1.Dnevna/Noćna Temp.

Odabir režima postavljene temperature u

prostoru - Dnevna temperatura, Noćna temperatura ili odabir prema Tablici. Ukoliko se odabere režim temperature prema Tablici, moraju se podesiti vremena u sljedećim Tablicama (prebacivanje režima temperatura prema određenom vremenu u pojedinom danu). U istom trenutku može biti aktivna samo jedna tablica.

Tvorničke postavke

Tvorničke postavke

1.1.x. Tablica 1/2

Tablica za odabir vremena Dnevne/Noćne temperature u prostoru. Zelena boja uz lijevi rub tablice označava početak dnevne temperature, crvena boja uz rub tablice označava početak noćne temperature. U svakom danu u tjednu moguće je odabrati 3 puta dnevnu i 3 puta noćnu temperaturu. Tvorničke postavke tablica su: svaki dan od ponedjeljka do nedjelje u 06:00 sati počinje dnevna temperatura sobe i traje sve do 22:00 kada počinje noćna temperatura, koja traje sve do sljedećeg dana u 06:00. Na desnoj strani ekrana postoje tipke za kopiranje željenog dana i lijepljenje na drugi odabrani dan (kopiraj/zalijepi).

1.X. Kotao

1.x.x. Uklopna vremena

Odabir vremena kada je kotao aktivan,

a kada ne u pojedinom danu u tjednu - uklopna vremena se mogu isključiti ili odabrati jedna od 3 tablice u kojima se mogu podešavati vremena aktivnosti kotla. U istom trenutku može biti aktivna samo jedna tablica.

Jklopna vremena	Isključeno	Isključeno / Tablica 1/2/3	

1.x.x. Tablica 1/2/3

Tablica za odabir vremena kada je kotao aktivan, a kada ne. Zelena boja uz lijevi rub tablice označava početak vremena kada je kotao aktivan za grijanje, a crvena boja uz rub tablice označava početak vremena kada kotao nije aktivan za grijanje. U svakom danu u tjednu moguće je odabrati 3 puta aktivno stanje kotla i 3 puta vrijeme kada kotao nije aktivan za grijanje. Tvorničke postavke tablica su: svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 06:00 sati kotao je aktivan za grijanje sve do 22:00 od kada kotao počinje biti neaktiva, sve do sljedećeg dana u 06:00. Na desnoj strani ekrana postoje tipke za kopiranje željenog dana i lijepljenje na drugi odabrani dan (kopiraj/zalijenj).

1.X. PTV

1.x.x. PTV-Ukl. Vremena

Odabir vremena kada je aktivno zagrijavanje potrošne tople vode (PTV) u pojedinom danu u tjednu - uklopna vremena se mogu isključiti ili uključiti, a kada se uključe, potrebno je podesiti vremena ktivnosti zadrijavanja PTV u tablici.

1.x.x. Tablica 1

Tvorničke posta	vke	odabir	
PTV Ukl. vremena	Isključeno	Isključeno / Uključeno	

Zelena boja uz lijevi rub tablice označava početak vremena od kada je zagrijavanje PTV aktivno, a crvena boja uz rub tablice označava početak vremena kada zagrijavanje PTV nije aktivno. U svakom danu u tjednu moguće je odabrati 3 puta aktivno stanje zagrijavanja PTV i 3 puta vrijeme kada zagrijavanje PTV nije aktivno. Tvorničke postavke tablice su: svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 06:00 sati zagrijavanje PTV je aktivno sve do 22:00 od kada zagrijavanje PTV počinje biti neaktivno, sve do sljedećeg dana u 06:00. Na desnoj strani ekrana postoje tipke za kopiranje željenog dana i lijepljenje na drugi odabrani dan

Tablica za odabir vremena kada je zagrijavanje PTV aktivno, a kada ne.

Uklopna vremena - Tablica 1								1
1	PON	UTO	SRI	ĆET	PET	SUB	NED	~
	06.00	00.00	05:00	(9.07	06.00	- UR:00	06.00	
	29.00	17,00	22.00	32-05	22.00	32,00	22.00	
					1	100		
			1					
		-	1	1000	1	100	100	
	1	1	1	1000	1	1	-	
i vornicke postavke				0	uabir			
Tablica 1 06:00-22:00		pon	/uto/sri/	čet/pet/	sub/ned			

2. TEMPERATURA





Ovisno o odabranoj konfiguraciji na kotlu, u izborniku 2.Temperature pojavljuju se određeni izbornici u kojima se mogu mijenjati postavljene temperature i diference (koje se vide na kotlovskoj regulaciji):

(kopiraj/zalijepi).

Dnevna/Noćna Temp. / Dnevna sobna temp. / Noćna sobna temp. / Krivulja grijanja / Koef. korekcije / Temp. ak. spremnika / Min. temp ak. spremnika / Diferenca aku spremnika / Diferenca gašenja ak. spremnika / Temp. hidrauličke skretnice / Temp. PTV / Diferenca PTV

2.1. Pogled A

2.1.1. Dnevna/Noćna Temp.

Dnevna temperatura: cijelo vrijeme održavanje namještene dnevne temperature

Noćna temperatura: cijelo vrijeme održavanje namještene noćne temperature

Tablica 1/2: održavanje dnevne/noćne temperature prema namještenim vremenima za svaki dan u tiednu odabrane tablice

Tvorničke postav	/ke	odabir
Dnevna/Noćna Temp.	Dnevna Temp.	Dnevna / Noćna / Tablica 1/2

20

20

1.0

1.0

min /max

5/30 °C

5/30 °C

0.1/4.0

0.1 / 5.0

2.1.2. Dnevna sobna temp.

Odabir zadane dnevne sobne temperature.

2.1.3. Noćna sobna temp.

Odabir zadane noćne sobne temperature.

2.1.4. Krivulja grijanja

Podešavanje koeficijenta (nagiba) krivulje grijanja odabranog kruga grijanja (ovisnost temperature polaznog voda o vanjskoj temperaturi). Ovisno o tipu ugrađenog grijanja i toplinskoj izolaciji zgrade potrebno je prilagoditi nagib krivulje grijanja - uobičajeno se preporuča za radijatorsko grijanje krivulja od 1,0 do 4,0, a za podno grijanje d0,1 do 0,9.

Tvorničke postavke

Dnevna sobna temp.

Noćna sobna temp.

Krivulja grijanja

Koef. korekcije

2.1.5. Koef. korekcije

Određivanje koeficijenta utjecaja sobnog korektora na temperaturu polaznog voda. Što je ovaj koeficijent veći, sobni korektor će više utjecati na izračunatu potrebnu temperaturu polaznog voda odabranog kruga grijanja.

2.x. Akumulacijski spremnik

2.x.1. Temperatura akumulacijskog spremnika

Zadana temperatura akumulacijskog spremnika (mjerena na gornjem osjetniku).

2.x.2. Minimalna temperatura akumulacijskog spremnika

Zadana minimalna temperatura akumulacijskog spremnika (mjerena na gornjem osjetniku) - kada se postigne, gase se pumpe grijanja iza akumulacijskog spremnika.

2.x.3. Diferenca akumulacijskog spremnika

Zadana diferenca za početak dogrijavanja akumulacijskog spremnika (mjerena na gornjem osjetniku) (Taku-dTaku).

2.x.4. Diferenca gašenja akumulacijskog spremnika

Zadana diferenca za gašenje dogrijavanja akumulacijskog spremnika (mjerena na donjem osjetniku) (Taku-dTgašenja aku).

2.x.1. Temperatura Hidrauličke skretnica

Zadana temperatura hidrauličke skretnice.

2.x. PTV

2.x.1 Temperatura PTV

Zadana temperatura spremnika potrošne tople vode (PTV).

2.x.2 Diferenca PTV

Zadana diferenca za početak dogrijavanja spremnika PTV (*Tptv-dTptv*).

2.x.x. Cjepanice (samo kod BioTec-L i BioTec Plus kotlova)

2..x.1. Temp. kotla

Zadana temperatura kotla

2..x.2. Diferenca kotla

Zadana diferenca kotla

Tvorničke postavke	min./max.	
Temp. ak. spremn.	80	40 / 85 °C
Min temp ak. spr.	20	5 / 66 °C
Dif. ak. spremnika	10	5 / 30 °C
Dif. gašenje ak. sp.	5	3 / 30 °C

Tvorničke postavke	min./max.
Temp. hid.skretnice	75 / 85 °C
Tvorničke postavke	min./max.
Temperatura PTV	40 / 80 °C
Tvorničke postavke	min./max.
Diferenca PTV	4 / 40 °C

Tvorničke postavke	min./max.	
Temp. kotla	75 / 90 °C	
Diferenca kotla	5	5 / 7 °C

2.x.x. Peleti (samo kod BioTec Plus)

2.x.1. Temp. ak. spremn.

Zadana temperatura akumulacijskog spremnika

2.x.2. Min temp. ak. spr.

Zadana minimalna temperatura akumulacijskog spremnika

2.x.3. Dif. ak. spremnika

Zadana diferenca za početak

dogrijavanja akumulacijskog spremnika

2.x.4. Dif. gašenje ak. sp.

Zadana diferenca za gašenje dogrijavanja akumulacijskog spremnika

3. KOTAO (SAMO KOD BioTec-L i BioTec Plus KOTLOVA)



BioTec Plus







Tvorničke postavke	min./max.	
Temp. ak. spremn.	80	40 / 80 °C
Min temp ak. spr.	20	5 / 85 °C
Dif. ak. spremnika	10	5 / 30 °C
Dif. gašenje ak. sp.	5	3 / 30 °C



3.1. Žar

Opcija Žar zadržava žar u gornjem ložištu kotla (nešto ranije gasi ventilator kotla nego u opciji bez održavanja žara) kako bi se sljedeći put brže mogao nastaviti rad sa novo ubačenim gorivom, bez potrebe za novom potpalom (samo kod izbora "Cjepanice" Za više informacija vidi: Tehničke upute za BioTec Plus ili za BioTec-L Tvornički: uključeno

Mogući izbor: Isključeno / Uključeno

3.2. Preuzimanje (samo BioTec Plus)

Opcija "Preuzimanje" služi za automatsko prebacivanje rada s cjepanica na pelete. Automatsko prebacivanje moguće je samo s drva na drvene pelete. Za više informacija vidi: **Tehničke upute za BioTec Plus Tvornički:** isključeno / Pelet ON

3.3. Strana kotla (samo BioTec Plus) Tvornički: -

Moguće je prebaciti sa cjepanica na pelete i nakon toga daljinski upaliti kotao na pelete. Nakon što je tipkano po regulaciji na kotlu, ova opcija preko CSK-Toucha je blokirana sljedećih 5 minuta.

3/4. POSTAVKE



Povezivanje (ovisno o odabranom načinu povezivanja, izbornici se mijenjaju) 3.1.1. Način povezivanja

- Odabrati način povezivanja sobnog korektora s kotlom/CM2K.
- WiFi BOX Stablo: bežično povezivanje CSK-Touch s kotlom preko CM WiFi box-a (potreban CM WiFiBox)
- Kućni ruter: bežično povezivanie CSK-Touch s kotlom preko kućnog rutera kada direktni signal do CM WiFi box-a nije dovoljno jak (potreban CM WiFi box)
- Žičano: povezivanje CSK-Touch s kotlom preko 2 žice (ovisno o debljini žice; udaljenost do 100m).

Tvorničke postavke		odabir	
Način povezivanja WIFI BOX Stal		WIFI BOX Stablo / Žičano / Kućni ruter	

3.1.x. WiFi ID

Obavezno upisati WiFi ID koji se nalazi na kotlovskoj regulaciji, jedinstveni broj u tablici pod Instalacija -> CSK-Touch -> Info.

3.1.x. WiFi naziv mreže

Obavezno upisati točan naziv WiFi mreže na koju se spaja CSK-Touch.

3.1.x. WiFi lozinka

Obavezno upisati točnu WiFi lozinku mreže na koju se spaja CSK-Touch.

3.1.x. Adresni kod

Ovisno o pridijeljenoj adresi korektora, iz tablice na kotlovskoj regulaciji (Instalacija -> CSK-Touch ->Info) prepisati Adr. kod (paziti na velika i mala slova)

3.1.x. Adresa korektora

Adresa koja je odabrana na kotlovskoj regulaciji mora biti ista kao i ovdje prikazana.

3.1.x. Odredišna adresa

Ukoliko je CSK-Touch povezan preko WiFi BOX Stablo, ovdje je potrebno odabrati WIFI BOX. Ako imamo više od jednog digitalnog korektora, ostali korektori mogu biti spojeni međusobno (npr. kada je signal s WiFi box-a preslab ili ga nema) odabirom odredišne adrese naibližeg susjednog digitalnog korektora (odabrana odredišna adresa ADR1/2...).

Tvorničke posta	vke	odabir	
Odredišna adresa WIFI BOX		WIFI BOX / >>>ADR 1/2/3/4/5/6/7/8	

3.1.x. Preuzmi podatke

Nakon konfiguriranja sobnog korektora ili naknadne promjene jezika potrebno je preuzeti podatke konfiguracije/grešaka/zadanih temperatura s kotlovske regulacije, kako bi se na digitalnom korektoru ispisivale ispravne informacije.



3.1.x. Odabir jezika

3.2. Poaledi

Prilikom prvog spajanja digitalnog korektora, digitalni korektor traži da se odabere jezik na kojem će se prikazivati informacije na ekranu. Nakon prvog odabira jezika automatski se isključuje izbornik odabira jezika . Ukoliko se kasnije želi promijeniti jezik na korektoru potrebno je u izborniku 3.1.x. Odabir jezika uključiti odabir jezika, ugasiti korektor (3.7. Ugasi uređaj) te kod ponovnog pokretanja (duži pritisak na ekran) pojavit će se odabir jezika. Nakon odabira novog jezika potrebno je ponovno preuzeti podatke s kotlovske regulacije (3.1.x. Preuzmi podatke).

Tvorničke posta	vke	odabir		
Odabir jezika Uključeno		Isključeno / uključeno		

U izborniku Pogledi može se definirati broj pogleda tj. korektora koje će biti moguće pratiti na ovom digitalnom korektoru te definirati svakom pojedinom pogledu ime te pridijeliti mu krug grijanja kojim on upravlja. Na glavnom ekranu, ovisno o odabranom broju pogleda, na izborničkoj traci pojavljuju se slova pogleda (od A do H, korisnički dodijeljena imena se vide samo na odabranom ekranu, ne u izborničkoj traci). Ukoliko postoji više od 2 pogleda, ostali pogledi odabiru se pritiskom na izbornik "..." (tri točke) nakon čega se prikazuju ostali odabrani pogledi. Nakon pritiska na jedan od željenih pogleda izbornička traka se vraća na mogući odabir prva 2 pogleda.

MENI	KOTAD	A	В		0	C	D	E	F	G	H
		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$		7					
					izbornič	ka traka	a				

3.2.1. Broi pogleda

Odabir broja pogleda ti, pridruženih sobnih korektora kojima će se moći upravljati preko ovog digitalnog korektora. Ukoliko postoji samo ovaj digitalni korektor, potrebno je odabrati broj 1.

Tvorničke postavke	min./max.	
Broj pogleda	1	1/8

3.2.x. Pogled A/B/C/D/E/F/G/H

3.2.x.1. Ime pogleda

Svaki pogled može imati ime prema želii korisnika (npr. Dnevna soba, Prizemlie...).

3.2.x.2. Krug grijanja

Svakom pogledu mora biti dodijeljen krug grijanja kojeg taj pogled upravlja (obično svaki korektor upravlja svojim krugom grijanja). Tvorničke postavke min./max.

Krug grijanja

Odabrati 0 kod kotlovskog kruga grijanja kod BioTec-L i BioTec Plus kotlova

3.3. Korekcija mjerenja

Ukoliko mjerena temperatura na digitalnom korektoru

odstupa od stvarne temperature u prostoriji, u ovom se izborniku može korigirati ispis mjerene temperature na ekranu digitalnog korektora.

3.4. Ekran

Izbornik za promjenu postavki ekrana dig.korektora.

3.4.1. Pozadina

Odabir slike pozadine ekrana koja će se prikazivati u normalnom radu korektora.

3.4.2. Pozadinsko svietlo

Jačina (intenzitet) pozadinskog osvietlienia kada

je korektor u normalnom radu tj. kada se mijenjaju postavke.

Tvorničke postavke	min./max.	
Korekcija mjerenja	0	-5.0 / 5.0 °C

0

0 / 255

Tvorničke postavke	min./max.	
Pozadina	1	1/6
Pozadinsko svjetlo	100	30 / 100 %

min./max. jed.

5/50%

10 / 600 sec

0/720 min

3.4.3. Vremenska prognoza

Ukoliko CM-WiFi box postoji i povezan je s internetom te je u web portal upisana ispravna adresa ugrađenog kotla, ispod mjerene sobne temperature pojavljuje se vremenska prognoza za mjesto na koje je prijavljen CM-WiFi box s trenutno očitanom temperaturom sa servera (s datumom i satom očitanja trenutne temperature i prognoze) te vremenskom prognozom za današnji i naredna četiri dana (s minimalnom i maksimalnom dnevnom temperaturom). Ukoliko CM-WiFi box nije spojen s internetom, na ekranu se neće ispisivati trenutna prognoza. Tada se preporuča isključiti vremensku prognozu te se ona više neće ispisivati na ekranu.

	Tvorničke posta	vke	odabir
	Vremenska prognoza	Uključeno	Isključeno / Uključeno
tinec, 17°C 9.Ruj 10: DN UTO S	58 IRI ČFT	PFT	

Tvorničke postavke

Pozadinsko svjetlo

Vrijeme 1

Vrijeme 2

maiornicion				
PON	UTO	SRI	ČET	PET
G	-2-	-2-	-2-	-0-
1020°C	922°C	1123°C	1423°C	1225°C

3.4.4. Čuvar zaslona

Nakon određenog vremena mirovanja ekrana uključuje se čuvar zaslona kako bi se smanjila potrošnja energije te produžio radni vijek ekrana. Čuvar zaslona radi u dvije razine: nakon Vremena 1 smanjuje se intenzitet pozadinskog svjetla, a nakon proteka Vremena 2 na ekranu se izmjenjuju izmierena sobna temperatura odabranog pogleda te trenutni sat. Pritiskom na ekran čuvar zaslona se isključuje.

3.4.4.1. Pozadinsko svietlo

Jačina (intenzitet) pozadinskog osvietlienia nakon što protekne Vrijeme 1 ti, kada se uključi čuvar zaslona.

3.4.4.2. Vrijeme 1

Vrijeme koje počinje teći nakon zadnjeg dodira ekrana ti, nakon kojeg se uključuje čuvar zaslona.

Mar

3.4.4.3. Vrijeme 2

Vrijeme koje počinje teći nakon što prođe Vrijeme 1 tj.

u Vremenu 2 se smanji intenzitet Pozadinskog svjetla te

se nakon tog vremena na ekranu počne ispisivati samo t

3.5. Zvuk

3.5.1. Jačina zvuka

Podešavanie jedne od tri prednamieštene jačine zvuka ili potpuno isključenje zvuka kada se tipka po ekranu i kada se pojavi greška/upozorenje.

3.5.2. Vrsta zvuka

Odabir jedne od deset ponuđenih vrsta zvuka koje se čuju prilikom pritiska ekrana ili pojave greške/upozorenia.

3.6. Informacije

Informacija o verziji software-a upisanoj u korektor.

3.7. Ugasi uređaj

Digitalni sobni korektor namijenjen je za cjelogodišnje korištenje tj. mjerenje temperature u prostoriji. Ukoliko se korektor želi potpuno ugasiti (jer se u nekom periodu neće koristiti ili se ne želi trošiti električna energija kada ga ne mislimo koristiti), pritiskom na tipku OK korektor se potpuno ugasi. Kada se želi opet pokrenuti sobni korektor, potrebno je pritisnuti ekran na nekoliko sekundi sve dok se ne čuje zvučni signal te se korektor upali i počinje raditi na zadnje gledanom pogledu prije gašenja.

3.8. Učitai tvorničke

Učitavanje tvorničkih postavki sobnog korektora. Nakon toga potrebno je ponovo konfigurirati sobni korektor.

20

60

10

Jačina zvuka	3	Isključeno / 1/2/3

Tvorničke postavke		odabir	
Vrsta zvuka	Tip 6	Tip 1Tip 10	

Thank you for purchasing the product of Centrometal d.o.o.

Please read these technical manuals carefully so that you can use and adjust this control unit as easily as possible. Once you have read the manuals, place them in an appropriate place where you can easily find them if you need further information on the operation and use of control unit. Please make sure that the contol unit is discontinued after the end of use to reduce the pollution of the environment.

INTRODUCTION

Digital room corrector CSK-Touch, with a 4.3" color touch screen, provides room temperature control and turning on / off of the mixing heating circuit. In addition to measuring and correcting room temperature, this room corrector allows you to adjust the temperature of the Accumulation tank or Hydraulic crossover as well as to adjust the DHW temperature, if any, and to set Schedules of the heating circuit, DHW and boiler and start and stop of the boiler (except wood gasification boilers). By connecting multiple digital room correctors to the boiler, it is possible via one corrector to adjust the desired temperature at other correctors.

The digital room corrector can be connected to a Peltec/-lambda, PelTec-HERMETIC, BioTec-L, BioTec Plus and Pelet-set_Touch boilers with connected CM2K module in the following ways:

- wireless via WiFi network (CM WiFi box required)
- wireless via router (CM WiFi box required)
- wired (via two-wire cable to the CM2K module)

Digital room corrector can be connected to BioTec-L, Pelet-set_Touch (PST), BioTec Plus boilers without CM2K module, but then it must be connected directly via the CM WiFi box or via a router together with CM WiFi box. Wired connection directly to BioTec-L, PST and BioTec Plus boilers (without CM2K module) is not possible.

With compact and elegant design, it fits perfectly into any space in your home.

CONTENT	
INTRODUCTION	21
CONTENT	21
TECHNICAL CHARACTERISTICS	22
DELIVERY CONTENT AND NECESSARILY ADDITIONAL EQUIPMENT	22
INSTALLATION CSK-Touch DIGITAL CORRECTOR	23
FIRST TURNING ON	25
MAIN DISPLAY	30
BOILER MENU	31
MENU	32
SCHEDULE	32
TEMPERATURE	33
BOILER (ONLY WITH BioTec-L AND BioTec Plus)	35
SETTINGS	36

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF CSK-TOUCH

Power supply	230VAC (wireless versions), the wired one is powered directly from			
	the CM2K module			
Connection with	PelTec/-lambda / PelTec-HERMETIC + CM2K:			
boiler/CM2K	 wireless: WiFi or router (CM WiFi box) 			
	- wired: two-wire cable on CM2K module			
	BioTec-L/PST: - wireless: WiFi or router (CM WiFi box)			
	BioTec-L/PST + CM2K: - wireless: WiFi or router (CM WiFi box)			
	- wired: two-wire cable on CM2K module			
	BioTec Plus: - wireless: WiFi or router (CM WiFi box)			
	BioTec Plus + CM2K: - wireless: WiFi or router (CM WiFi box)			
	 wired: two-wire cable on CM2K module 			
Temperature range	from -40°C to +70°C			
Display type	4.3" TFT, resistive touch screen			
Consumption	max. 1.5W			
Dimensions (WxHxD)	150x100x24 mm			
CSK-Touch mass	225 g			
Case material	ABS			

EC Declaration

The product complies with the requirements of the current rules and is marked EC. The EC Declaration of Conformity is available on request, contact the manufacturer.

DELIVERY CONTENT AND OBLIGATORY ADDITIONAL EQUIPMENT



Technical instructions CSK-Touch

CE

CSK-TOUCH DIGITAL CORRECTOR INSTALLATION



Be sure to turn off the power supply at the place of installation of the corrector! Ensure an unobstructed wifi signal from the corrector to the CM-WiFi box router!

At a height of about 130-160cm from the floor, never directly above the heat source or near the window. At the installation site, drill 2 holes at a distance according to the bottom sketch, diameter fi 6mm, depth 35-40mm. Insert dowels into the drilled holes.



Image: wall mounting

At the installation with CM-WiFi-box, run the power wire (230 V) through the hole at the base of the corrector and insert the wires into the power connector (locations F and N, left connector).

For a wire connection, run a two-wire cable from the CM2K module through the hole in the base of the corrector and insert the wires into the connector (making sure that the poles are the same as on the CM2K module). Insert the wire all the way down in connector. Do the same for the other wire. Attach the connector base to the wall with screws. Attach the screen to the upper brackets and gently press the screen to the bottom of the corrector base. When the corrector is properly installed, the current up to the corrector can be turned on.

Example of installation of wireless and wired connection of corrector with CM2K module:



Image: power connection (230V)

a Power connectors

It is necessary to remove the insulating part of the wire and insert the conductor part into the connectors.

F - Phase

N - Zero

(b) A connector for wired connecting the module CM2K



For wired connection, it is not important which output each individual corrector is connected to (D.COR1 or D.COR2), but pay attention to have the corrector terminal "+" connected to the CM2K terminal "+" and vice versa, to have the corrector terminal "-" connected to the CM2K terminal "-".

> the place of the two-wire communication cable

Image: connecting a two-wire cable

FIRST TURNING ON

Settings on boiler (authorized service man only):

Before turn on the corrector for the first time, it is necessary to configure the heating circuit on the boiler / CM2K module to which the corrector will be connected. On the boiler controller in Installation -> PIN - > CM2K or Heating circuit for which a digital corrector is defined, in the *Corrector* menu, it is necessary to select *CSK-Touch*, and in the menu *Addr. dig. corrector*, select the desired corrector address.



For boilers with a built-in mixing heating circuit (BioTec-L, PST and BioTec Plus), it is necessary to select Heating, Motor drive and Corrector in the Configuration and then define the Corrector in the Heating Circuit.



IMPORTANT! Open the table on the boiler controller -> Installation -> (PIN) -> CSK-Touch -> Info and take a picture (or rewrite) the CSK-Touch WiFi ID and the Address Codes of the built-in correctors according to their addresses.

Settings on CSK-Touch:

After starting the corrector for the first time, a menu will appear on the first screen to select the desired corrector language. The desired language of the corrector doesn't have to be the same as the language on the boiler. To select the desired corrector language, press the flag of the desired language on the screen.





The screen must not be pressed (with your finger ...) when connecting the room corrector to the el. power supply. If the screen of the corrector is pressed on arrival the el. power supply (the screen shows 'Firmware update'), the corrector enters the firmware update mode which can only be used by authorized serviceman. If the screen is accidentally pressed, it is necessary to turn off the power on the corrector and turn it on again without ever pressing the screen to get the corrector ready for use.

After selecting the language on the home screen, the indicator flashes that the corrector is not connected to the boiler (NO CONNECTIONI). The corrector is adjusted in the *Menu* -> *Settings*. In menu 3.1.1. *Connection type*, select the method in which the corrector will be connected to the boiler / CM2K module. The corrector can be connected in 3 ways:

- WIFI BOX Tree: wireless connection to the boiler via CM-WiFi box. It is necessary to bring power (230V) to the corrector.
- Home router: wireless connection to the boiler via a home router (if the signal from the CM-WiFi box is not strong enough). It is necessary to bring power 230V to the corrector.
- Wired: via 2-wire cable connected to CM2K module (D.COR1 or 2, watch out for poles)

ENG



Required minimum version of software for wireless connection via Home router and Wired connection with CM2K: CSK-Touch -v1.21 / CM-WiFi box -v1.15 / CM2K v1.07 / PelTec/-L - v2.87b / PelTec/HERMETIC -v2.87e-H / BioTec-L - v2.46a / PST - v1.26e / BioTec Plus - v1.10a



Required minimum version of software for wireless connection via WiFi BOX Tree: CSK-Touch - v1.08 / CM-WiFi box - v1.15 / PelTec/-L - v2.87b / PelTec-HERMETIC - v2.87e-H / BioTec-L - v2.46a / PST - v1.26e / BioTec Plus - v1.10a



Depending on the type of boiler, the menu numbers may be different.

Note:

Connection on room corrector CSK-Touch to module CM2K-P and CM2K-B is not possible.



CM2K-P / CM2K-B

Configuring the wireless connection of the corrector via the CM-WIFI BOX:

3.1.1. Connection type -> WIFI BOX Tree

3.1.2. WiFi ID -> rewrite it from the table on the boiler controller (Image: table on the boiler controller)

3.1.3. Address code -> rewrite it from the table on the boiler controller - IMPORTANT - the address code must be the same as selected corrector address!

3.1.4. Corrector address -> check that the same address is selected as on the boiler - if not, the correct Address Code is not entered in the corrector.

3.1.5. Destination address -> if the corrector is connected directly to the CM-WiFi box, select WIFI BOX here. If the corrector does not have a good enough signal to the CM-WiFi box, but has a good signal to another corrector, select the address of that other corrector (>>>ADDR1, 2, 3...).

3.1.6. Get data -> START – if everything is configured correctly, the corrector will be connected to the boiler / CM2K module (symbol in the upper right corner of the screen) and data from the boiler control can be downloaded. If the corrector is not connected to the boiler / CM2K module, the download will not be possible and you should check the correctness of the data entered.

After successful download of data from the boiler, it is necessary in menu 3.2. VIEWS join each view of the corrector to each heating circuit and add a name if you want. If there is only one room corrector in the heating system, in menu 3.2.1. Number of views is selected number 1. If there are several room correctors (digital or analog) that you want to monitor/manage with this corrector, the number of all correctors you want to monitor must be selected in this menu. Depending on the number of selected views, in menu 3.2. Views the same number of button for editing a single view appears (eg 3 views, View button A, B, C). In menu 3.2.2. View A can change the name of that view (factory A) to eg 1st Floor or Living Room... (max. 30 symbols) and in the menu 3.2.2.2. Heating circuit be sure to select the heating circuit to which that corrector joins.

After setting these basic parameters, the corrector is ready for use.



	Packaté	Signal	Stilling	Con. type	Addr. code	Addr
	209		\checkmark	Wired	YAno	1
Packets	153	🥱 42dB	\checkmark	Router	WmXX	2
C	427	🫜 38dB	\checkmark	Addr. 1	01 4 4	3
. ×	0		-	100	8 B G G	4
0	0	0		1	9 4 9 9	5
•	0		×	-	WEYY	6
	0				2 z WW	1
	A	-	1	~	4 1400	*



Image: table on the boiler controller (only for authorized service persons):

Installation -> PIN -> CSK-Touch -> Info.

- 1. WiFi ID uniquely generated (or taken from WiFi-box)
- 2. CSK-Touch address on the boiler
- 3. Address code uniquely generated by the boiler for each address
- 4. Corrector connection type with CM2K / boiler
- 5. Visibility of CSK-Touch
- 6. Signal quality
- 7. No. of packets downloaded from boiler controller
- 8. Reset packet counter

FNG

Configuring a wireless connection of the corrector via a HOME ROUTER:

3.1.1. Connection type -> Home router

3.1.2. WiFi network name -> it is necessary to enter the correct name of the network (pay attention to uppercase and lowercase letters) to which the corrector is connected.

3.1.3. WiFi password -> it is necessary to enter the correct password of the network (pay attention to uppercase and lowercase letters) to which the corrector is connected.

3.1.4. WiFi ID -> rewrite it from the table on the boiler controller (Image: table on the boiler controller)

3.1.5. Address code -> rewrite it from the table on the boiler controller - IMPORTANT - the address code must be the same as selected corrector address!

3.1.6. Corrector address -> check that the same address is selected as on the boiler - if not, the correct Address Code is not entered in the corrector.

3.1.7. Get data -> START – if everything is configured correctly, the corrector will be connected to the boiler / CM2K module (symbol in the upper right corner of the screen) and data from the boiler control can be downloaded. If the corrector is not connected to the boiler / CM2K module, the download will not be possible and you should check the correctness of the data entered.

After successful download of data from the boiler, it is necessary in menu 3.2. VIEWS join each view of the corrector to each heating circuit and add a name if you want. If there is only one room corrector in the heating system, in menu 3.2.1. Number of views is selected number 1. If there are several room correctors (digital or analog) that you want to monitor/manage with this corrector, the number of all correctors you want to monitor must be selected in this menu. Depending on the number of selected views, in menu 3.2. Views the same number of button for editing a single view appears (eg 3 views, View button A, B, C). In menu 3.2.2. View A can change the name of that view (factory A) to eg 1st Floor or Living Room... (max. 30 symbols) and in the menu 3.2.2.2. Heating circuit to which that corrector joins.

After setting these basic parameters, the corrector is ready for use.



Configuring the WIRED connection of the corrector to the CM2K module:

3.1.1. Connection type -> Wired

3.1.2. WiFi ID -> rewrite it from the table on the boiler controller (Image: table on the boiler controller)

3.1.3. Address code -> rewrite it from the table on the boiler controller - IMPORTANT - the address code must be the same as selected corrector address!

3.1.4. Corrector address -> check that the same address is selected as on the boiler - if not, the correct Address Code is not entered in the corrector.

3.1.5. Get data -> START – if everything is configured correctly, the corrector will be connected to the boiler / CM2K module (symbol in the upper right corner of the screen) and data from the boiler control can be downloaded. If the corrector is not connected to the boiler / CM2K module, the download will not be possible and you should check the correctness of the data entered.

After successful download of data from the boiler, it is necessary in menu 3.2. VIEWS join each view of the corrector to each heating circuit and add a name if you want. If there is only one room corrector in the heating system, in menu 3.2.1. Number of views is selected number 1. If there are several room correctors (digital or analog) that you want to monitor/manage with this corrector, the number of all correctors you want to monitor must be selected in this menu. Depending on the number of selected views, in menu 3.2. Views the same number of button for editing a single view appears (eg 3 views, View button A, B, C). In menu 3.2.2. View A can change the name of that view (factory A) to eg 1st Floor or Living Room... (max. 30 symbols) and in the menu 3.2.2.2. Heating circuit be sure to select the heating circuit to which that corrector joins.

After setting these basic parameters, the corrector is ready for use.







Image: table on the boiler controller (only for authorized service persons);

Installation -> PIN -> CSK-Touch -> Info.

- 1. WiFi ID uniquely generated (or taken from WiFi-box)
- 2. CSK-Touch address on the boiler
- 3. Address code uniquely generated by the boiler for each address
- 4. Corrector connection type with CM2K / boiler
- 5. Visibility of CSK-Touch
- 6. Signal quality
- 7. Number of packets downloaded from boiler controller
- 8. Reset packet counter

FNG

MAIN DISPLAY

CSK-Touch is connected with a boiler (wireless / router)

10

11

CSK-Touch is not connected with a boiler

NO CONNECTION!

CSK-Touch is connected with wire to the boiler, the symbol flashes when data transfer

C

Depending on the view selected (heating circuit), the current measured room temperature can be displayed on the screen, you can set the desired room temperature (correction of the set temperature on the boiler control) or switch off the heating circuit and see the weather forecast for several days in advance (if the boiler is connected to the Internet via the CM-WiFi box).

- 1. Date
- 2. Hour
- 3. Outdoor temperature
 - (if there is an outdoor temp. sensor)
- 4. WiFi signal / data transfer
- 5. Name of heating view / circuit
- Room temperature (depending on the selected view and the heating circuit, measured either on the current room corrector or other corrector.

10.18°C

MENU

BOILER

12

7. Day / night heating mode

8. Desired / set room temperature

15

- 9. Weather forecast (internet connection required, it can be turned off)
- 10. Menu bar
- 11. Menu
- 12. Boiler menu data from boiler control
- 13. A overview of the selected heating circuit
- 14. B overview of the selected heating circuit
- 15. Button for other views if set
- 16. Turn OFF / turn ON of the selected heating circuit

BOILER MENU

In the Boiler menu it is possible to monitor the operation of the boiler and the temperature of the existing configuration, start and stop the boiler and check all errors / warnings that have occurred on the boiler controller. The display shows the current phase of operation of the boiler with the symbols of flame and fan operation as well as the boiler temperature and, depending on the existing configuration, the current temperature in the buffer tank or hydraulic crossover and DHW tank (if any). By pressing the ON / OFF button, the boiler can be switched ON / OFF.

If a warning or an error occurs on the boiler controller, a warning / error message is also displayed on the corrector screen. Pressing the OK button on the error / warning screen of the corrector will reduce the error / warning and remain recorded through the (Boiler) menu and the error / warning menu can be read again.



Boiler + Crossover + DHW

BOU ER BOOM

BioTec-L / BioTec Plus

(position when boiler is on)

Configuration:

Boiler + Buffer tank + DHW



PelTec/-lambda / PelTec-HERMETIC, PST

Boiler ON/OFF

(position when boiler is switched off)



Boiler temperature

Boiler operating phase / has / no flame / boiler fan operation / taking over / glow Type of selected fuel: Wood / Pellets

Boiler ON/OFF

(only for BioTec-L and BioTec Plus)



Buffer tank temperature (up) If an buffer tank is selected in the boiler configuration

Buffer tank temperature (down) If an buffer tank is selected in the boiler configuration



Crossover temperature If a hydraulic crossover is selected in the boiler configuration



If the DHW tank does not exist in the boiler control system, the DHW tank image will not be displayed

FNG

MENU

In this menu it is possible to set time schedule of all selected boiler heating and DHW circuits (if any), adjust the temperatures of the selected heating circuits as well as any temperatures that can be adjusted on the boiler controller and adjust the room corrector settings. It is possible to enabled *Glow on BioTec-L*, enabled *Glow* on BioTec Plus, change active *boiler side* and enabled *Taking* over.



PelTec/-lambda, PelTec-HERMETIC, PST



BioTec-L, BioTec Plus

1. SCHEDULE

In this menu it is possible to set the time schedule for each selected view (heating circuit), boiler and, if any, heating of the DHW tank. The time schedule can be switched off or selected from one of the tables with set time intervals of active and inactive function. Views and settings of existing time schedules vary depending on the configuration.





1.1. View A

1.1.1.Day/Night Temp.

Selecting the set room temperature mode -

Factory:		setting	
Day/Night Temp. Day Temp.		Day / Night / Table 1/2	

Day temperature, Night temperature or Table selection. If the temperature mode is selected according to the Table, the times in the following Tables must be set (switching the temperature mode according to the specified time in each day). Only one Table can be active at the same time.

1.1.x. Table 1/2

Time table for day/night room temperatures. Green at the left edge of the table indicates the start of daytime temperature, red at the edge of the table indicates the start of nightime temperature. It is possible to choose 3 times daily and 3 times night temperatures on any day of the week. The factory settings of the tables are: Every day from Monday to Sunday at 06:00 hours the daily temperature of the room starts and lasts until 22:00 when the night temperature begins, which lasts until the next day at 06:00. On the right side of the screen there are buttons to copy the desired day and paste it to another selected day (copy/ paste).

1.X. Boiler

1.x.x. Schedule

Choose when the boiler is active or not active

 Factory:
 setting

 Schedule
 OFF
 OFF / Table 1/2/3

on a particular day of the week - time schedules can be switched off or select one of 3 tables where boiler activity times can be set. Only one table can be active at a time.

1.x.x. Table 1/2/3

Table for selecting the time when the boiler is active and when not. Green at the left edge of the table indicates the start of time from when the boiler is active for heating, and red at the edge of the Table indicates the start of time when the boiler is not active for heating. On each day of the week it is possible to select 3 times the active state of the boiler and 3 times the time when the boiler is not active for heating. The factory settings of the tables are: every day from Monday to Sunday from 06:00 hours the boiler is active for heating until 22:00 from when the boiler starts to be inactive until the next day at 06:00. On the right side of the screen there are buttons to copy the desired day and paste it to another selected day (copy / paste).

1.X. DHW

1.x.x. DHW schedule

Selecting a time when DHW is active on a particular day of the week - time schedules can be switched off or on, and when switched on,

the DHW heating activity times in the table must be set.

Factory:		setting	
DHW schedule	OFF	OFF / ON	

1.x.x. Table

Table for selecting the time when DHW heating is active and when not.

_								
-	_		Sche	dale - T	able	_		
h	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	
	05.00	08.00	05:00	(e.107	06.00	00:00	06:00	
1	22.00	22.00	22.00	32-05	22.00	.12.00	.22.00	
	-	-	-	-		-	-	
1			1		1			
	1	1		100		-		
Fa	ctory	:				s	etting	
Ta	ble 1		06:00)-22:00	mon	/tue/we	ed/thu/fri	/sat/sun

Table for selecting the time when DHW heating is active and when not. The green color on the left edge of the table indicates the start of time since DHW heating is active, and the red color on the edge of the table indicates the start of time when DHW heating is not active. On each day of the week it is possible to select 3 times the active DHW heating status and 3 times the time when the DHW heating is not active. The factory default settings for the table are: every day from Monday to Sunday from 06:00 hours DHW heating is active until 22:00 from when DHW heating starts to be inactive, until the next day at 06:00. On the right side of the screen there are buttons to copy the desired day and paste it to another selected day (copy/ paste).

2. TEMPERATURE





Depending on the configuration selected on the boiler, certain menus appear in the menu 2. *Temperature* in which the set temperatures and differentiations (seen on the boiler control) can be changed:

Day / Night Temp. / Daily room temp. / Night room temp. / Heating curve / Correction coeff. / Buffer tank temp. . / Min. buf. tank temp. / Diff. buf. tank temp. / Diff. stop buff. tank / Crossover temp. / DHW temp. / Differential of DHW

2.1. View A

2.1.1. Day/Night Temp.

Day Temperature: maintaining a set daily temperature all the time

Night temperature: maintaining a set night temperature all the time

Table 1/2: Maintain day / night temperature by set times for each day of the week of the selected table

Factory:		setting	
Day/Night Temp	Day Temp.	Day Temp. / Night / Table 1/2	

Temperature

20

20

1.0

1.0

ENG

min /max

5/30 °C

5/30 °C

0.1/4.0

0.1 / 5.0

2.1.2. Day room temp.

Selects the default daily room temperature.

2.1.3. Night room temp.

Selects the default night room temperature.

2.1.4. Heating curve

Adjustment of the coefficient (slope) of the heating curve of the selected heating circuit (dependence of the flow temperature on the outside temperature). Depending on the type of heating installed and the thermal insulation of the building, the slope of the heating curve must be adjusted - it is usually recommended for radiator heating curves from 1.0 to 4.0 and for underfloor heating from 0.1 to 0.9.

Factory:

Dav room temp.

Night room temp.

Heating curve

Correction coeff

2.1.5. Correction coeff.

Determination of the coefficient of influence of the room corrector on the flow temperature. The higher this coefficient, the room corrector will have a greater influence on the calculated required flow temperature of the selected heating circuit.

2.x. Buffer tank

2.x.1. Buffer tank temp.

Default buffer tank temperature (measured on the upper sensor).

2.x.2. Min buf. tank temp.

Default minimum buffer tank temperature (measured on the upper sensor) - when reached, the heating pumps behind the storage tank are switched off.

2.x.3. Diff. buf. tank temp.

Default differential to start warming up the buffer tank (measured on the upper sensor) (Tbuff-dTbuff).

2.x.4. Diff. stop buff. tank

Default differential to turn OFF warming up the AKU. tank (measured on the lower sensor) (Tbuff-dTbuff off).

2.x.1. Crossover temp.

Hydraulic crossover temperature setpoint.

2.x. DHW

2.x.1 DHW temp.

The default temperature of the DHW tank.

2.x.2 Differential of DHW

The default differential for starting the DHW tank to warm up (Tdhw-dTdhw).

Factory:	min./max.	
Buffer tank temp.	80	40 / 85 °C
Min buf. tank temp.	20	5 / 66 °C
Diff. buf. tank temp	10	5 / 30 °C
Dif. stop buff. tank	5	3 / 30 °C

Factory:	min./max.	
Crossover temp.	80	75 / 85 °C

Factory:		min./max.
DHW temp.	50	40 / 80 °C

Factory:		min./max.
Differential of DHW	5	4 / 40 °C

2.x.x. Wood (only with BioTec-L and BioTec Plus)

2..x.1. Boiler temp.

Default boiler temperature 2..x.2. Diff. Boiler Default differential temperature

Factory	min./max.	
Boiler temp.	85	75 / 90 °C
Diff. Boiler	5	5 / 7 °C

34	
•••	

2.x.x. Pellets (only with BioTec Plus) 2.x.1. Buffer tank temp. Default buffer tank temperature 2.x.2. Min buf. tank temp. Default minimum buffer tank temperature 2.x.3. Diff. buf. tank temp. Default differential to start warming up the buffer tank 2.x.4. Diff. stop buff. tank

Factory		min./max.
Buffer tank temp.	80	40 / 80 °C
Min buf. tank temp.	20	5 / 85 °C
Diff. buf. tank temp.	10	5 / 30 °C
Dif. stop buff. tank	5	3 / 30 °C

Default differential to turn OFF warming up the AKU. tank

3. BOILER (ONLY WITH BioTec-L AND BioTec Plus)



BioTec Plus









3.1. Glow

The Glow option retains the glow in the upper firebox of the boiler (it shuts down ventilator a little earlier than in the option without maintaining the glow) so that the next time you can continue working faster with newly added fuel, without the need for new ignition (only with "Wood"). For more information see: Technical instructions for BioTec Plus or BioTec-L Factory: ON

setting: OFF/ON

3.2. Taking over (only with BioTec Plus)

"Taking over" option is used for automatic switching operation from wood to pellets. Automatic switching is only possible from "Wood" to "Pellets". For more information see: Technical instructions for BioTec Plus Factory: OFF setting: OFF / Pellet ON

3.3. Boiler side (only with BioTec Plus) Factory: -

It is possible to switch from wood to pellets and then remotely turn on the pellet boiler. After typing on boilers touch screen, this optin on CSK-Touch is blocked for the next 5 minutes.

FNG

3/4. SETTINGS





3.1. Connection (depending on the selected connection method, the menus can change) 3.1.1. Connection type

Select the method of connecting the room corrector to the boiler / CM2K.

- WIFI BOX Tree: wireless connection of CSK-Touch to the boiler via CM WiFi box (CM WiFi Box required)
- Home router: wireless connection of CSK-Touch to the boiler via a home router when the direct signal to the CM WiFi box is not strong enough (requires CM WiFi box)
- Wired: connecting the CSK-Touch to the boiler via 2 wires (depending on the wire thickness;
- distance up to 100m).

Factory:		setting
Connection type	WIFI BOX Tree	WIFI BOX Tree / Wired / Home router

3.1.x. WiFi ID

Be sure to enter the WiFi ID located on the boiler controller, the unique number in the table under Installation -> CSK-Touch -> Info.

3.1.x. WiFi network name

Be sure to enter the correct name of the WiFi network to which the CSK-Touch is connected.

3.1.x. WiFi password

Be sure to enter the correct password of the WiFi network to which the CSK-Touch is connected.

3.1.x. Adress code

Depending on the assigned corrector address, from the table on the boiler controller (Installation -> CSK-Touch -> Info) rewrite Addr. code (pay attention to uppercase and lowercase letters)

3.1.x. Corrector address

The address selected on the boiler rcontroller unit must be the same as shown here.

3.1.x. Destination address

If the CSK-Touch is connected via the WiFi BOX Tree, you need to select the WIFI BOX here. If we have more than one digital corrector, other correctors can be connected to each other (eg when the signal from the WiFi box is too weak or if there is no signal) by selecting the destination address of the nearest neighboring digital corrector (selected destination address ADDR 1/2...).

Factory:		setting	
Destnation address	WIFI BOX	WIFI BOX / >>>ADDR 1/2/3/4/5/6/7/8	

3.1.x. Get data

After configuring the room corrector or afterwards changing the language, it is necessary to download the configuration / error / setpoint data from the boiler controller in order to display the correct information on the digital corrector.


3.1.x. Language selection

When connecting a digital corrector for the first time, the digital corrector asks you to choose a language that will display information on the screen. After selecting the language for the first time, the language selection menu automatically is off. If you wish to change the language of the corrector later, you need to activate the language selection in the menu 3.1.x. Language selection, turn off the corrector 3.7. Shutdown and the language selection will appear on restart (long press on the screen). After selecting a new language, it is necessary to retrieve the data from the boiler control unit 3.1 x Get data Factory: setting

In di th m m (th

J.2. VIEWS
In the Views menu, you can define the number of views or correctors that can be monitored on this
digital corrector and define the name of each view and assign it a heating circuit that it controls. On
the main screen, depending on the number of views selected, the letters of the view appear in the
menu bar (from A to H, user-assigned names are only visible on the selected screen, not in the
menu bar). If there are more than 2 views, the other views are selected by pressing the "" menu
(three dots) followed by the other selected views. After clicking on one of the desired views, the
menu bar returns to the possible selection of the first 2 views.

anguage selection

ON



3.2.1. No. of views

Selects the number of views or associated room correctors that can be controlled via this digital corrector. If only this digital corrector exists, the

number 1 must be selected

Factory:	min./max.	
No. of views	1	1/8

OFF / ON

3.2.x. View A/B/C/D/E/F/G/H

3.2.x.1. View Name

Each view can have a name according to the user's wishes (eg Living Room, Ground floor ...).

3.2.x.2. Heating circuit

Each view must be assigned a heating circuit wich is controled by this view (usually each corrector controls its own heating circuit). Factory: min./max.

Heating circuit

Measurement corr.

Select 0 at boiler heating circuit at

BioTec-L and BioTec Plus boilers.

3.3. Measurement corr.

If the measured temperature on the digital corrector

deviates from the actual room temperature, in this menu the measured temperature on the digital corrector screen can be corrected. Factory: min /max

3.4. Display

Menu for changing the settings of the digital corrector screen

3.4.1. Background

Selects the background image of the screen that will be displayed in the normal operation of the corrector.

3.4.2. Backlight

The intensity of the backlight when the corrector is in normal operation or when the settings are changed.

con.				
Factory:		min./max.		
Background	1	1/6		
Backlight	100	30 / 100 %		

Factory:		
1	1/8	
	1	

0

n

0 / 255

-5.0 / 5.0 °C

ENG

3.4.3. Weather forecast

If the CM-WiFi box is connected to the Internet and the correct address of the installed boiler is entered in the web portal, there is below the measured room temperature a weather forecast for the place where the CM-WiFi box with the currently read temperature from the server (with the date and hour of reading the current temperature and forecast) and the weather forecast for today appears and for the next four days (with a minimum and maximum daily temperature). If the CM WiFi box is not connected to the Internet, the current forecast will not be displayed on the screen. Then it is recommended to turn off the weather forecast and it will not longer be displayed on the screen

Factory:		setting	
Weather forecast	ON	OFF / ON	

Macinec,	16°C 18.5			
WED	THU	FRI	SAT	SUN
6	-0-	-0-	-``.	-0-
14.	110	ale.	10	1
1018°C	717°C	518°C	420°C	621°C

3.4.4. Screensaver

After a certain screen idle time, the screen saver is turned off to reduce power consumption and extend the screen life. The screen saver works in two levels: after Time 1, the backlight intensity decreases, and after Time 2 has elapsed, the measured room temperature of the selected view and the current clock will change on the screen. By tapping the screen, the screen saver turns off.

Factory:

Factory:

Sound type

3.4.4.1. Backlight

The backlight intensity after Time 1 has elapsed, ie. when the screen saver turns on.

3.4.4.2. Time 1

Time that starts to run after the last touch on the screen (after which the screen saver is turned on).

3.4.4.3. Time 2

Time that begins to flow after Time 1 has passed

(in Time 2 the Backlight intensity decreases and after

that time, only the current room temperature / current close

3.5. Sound

3.5.1. Sound volume

Adjusting one of three preset volume levels or muting completely when a button is displayed on the screen and when an error / warning occurs.

3.5.2. Sound type

Select one of ten sound types offered when you press the screen or an error / warning occurs.

Factory:		setting
Sound volume	3	OFF / 1/2/3

Type 6

3.6. Info

Information on the version of the software entered in the corrector

3.7. Shutdown

The Digital Room Concealer is intended for year-round use, ie room temperature measurement. If you want to turn off the corrector completely (because it will not be used or want to save electricity when we do not intend to use corrector), pressing the OK button will completely off the corrector. When you want to restart the room corrector, you need to press the screen for a few seconds until a beep sounds and the corrector lights up and starts working on the last view before shutting down.

3.8. Load factory

Load the factory settings of the room corrector. After that, the room corrector must be reconfigured.

Backlight	acklight 20		%		
Time 1	60	10 / 600	sec		
Time 2	10	0 / 720	min		
ck starts to appear on the screen					

min./max. uni

setting

Type 1...Tip 10

Nous vous remercions de votre achat.

Veuillez lire attentivement ces instructions techniques afin de pouvoir utiliser et régler le correcteur d'ambiance numérique aussi simplement que possible. Après leur lecture, conservez ces instructions en lieu sûr afin de pouvoir facilement les retrouver si vous souhaitez d'autres informations sur le fonctionnement et l'utilisation. Assurez-vous que le module CSK-Touch soit correctement installé.

INTRODUCTION

Le correcteur d'ambiance numérique **CSK-Touch**, avec un écran tactile couleur de 4,3", permet de contrôler la température ambiante et d'activer ou de désactiver le circuit de chauffage. En plus de mesurer et de corriger la température ambiante, ce correcteur d'ambiance vous permet de régler la température du ballon tampon ou de la bouteille de mélange ainsi que la température de l'eau chaude sanitaire, si celle-ci existe dans la configuration, et également de régler les horaires du circuit de chauffage, de l'eau chaude sanitaire et de la chaudière ainsi que d'éteindre et d'allumer la chaudière (sauf chaudière bois à gazéification). En connectant plusieurs correcteurs d'ambiance numériques à la chaudière, il est possible, via un correcteur, de régler la température souhaitée sur d'autres correcteurs.

Le correcteur d'ambiance numérique peut être connecté à une chaudière Peltec/-lambda, PelTec-HERMETIC, BioTec-L, BioTec Plus et Pelet-set_Touch (uniquement avec module CM2K connecté) des manières suivantes:

- sans fil via le réseau WiFi (CM WiFi-box requise)

- sans fil via un routeur (CM WiFi-box requise)

- filaire (via un câble bifilaire sur CM2K)

Le correcteur d'ambiance numérique peut être connecté à chaudières BioTec-L, Peletset_Touch (PST) et BioTec Plus sans module CM2K, mais alors il doit être connecté directement via le CM WiFi-box ou via un routeur avec CM WiFi-box.

Le raccordement filaire directement aux chaudières BioTec-L, PST et BioTec Plus (sans module CM2K) n'est pas possible.

Avec son design compact et élégant, il s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace de votre maison.

SOMMAIRE	
INTRODUCTION	39
SOMMAIRE	39
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	40
CONTENU DE L'EMBALLAGE ET DES ACCESSOIRES ADDITIONNELS OBLIGATOIR	RES 40
INSTALLATION	41
PREMIERE MISE EN SERVICE	43
ECRAN PRINCIPAL	48
MENU CHAUDIÈRE	49
MENU	50
PROGRAMMATION	50
TEMPÉRATURE	51
CHAUDIÈRE (SEULEMENT AVEC BioTec-L ET BioTec Plus)	53
RÉGLAGES	54
Instructions techniques CSK-Touch	39

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CSK-Touch

Alimentation	230VAC (versions sans fil), le filaire est alimenté directement depuis			
	le module CM2K			
Connexion à la	PelTec/-I	ambda / PelTec-HERMETIC + CM2K:		
chaudière/CM2K		- sans fil: WiFi ou routeur (CM WiFi box)		
		- filaire: câble à deux conducteurs sur CM2K		
	BioTec-L	/PST: - sans fil: WiFi ou router (CM WiFi box)		
	BioTec-L	/PST + CM2K: - sans fil: WiFi ou routeur (CM WiFi box)		
		- filaire: câble à deux conducteurs sur CM2K		
	BioTec Plus: - sans fil: WiFi ou routeur (CM WiFi box)			
	BioTec Plus + CM2K: - sans fil: WiFi ou routeur (CM WiFi box)			
	- filaire: câble à deux conducteurs sur CM2			
Plage de température		de -40°C à +70°C		
Type d'écran		4.3" TFT, tactile sensible		
Consommation max. 1.5W				
Dimensions (longueurxHxlargeur)		150x100x24 mm		
Poids du CSK-Touch dispositif		225 g		
Matériau du boîtier	ABS			

Déclaration CE

Le produit est conforme aux exigences des règles actuelles et dispose de la marque CE. La déclaration de conformité CE est disponible sur demande; contactez le fabricant.

CONTENU DE L'EMBALLAGE ET DES ACCESSOIRES ADDITIONNELS OBLIGATOIRES



LIVRAISON en carton:



BioTec-L. PST. BioTec Plus



((

Instructions techniques CSK-Touch

INSTALLATION DU CORRECTEUR D'AMBIANCE NUMÉRIQUE CSK-TOUCH



Veillez à couper l'alimentation électrique sur le lieu d'installation du correcteur! Assurer un signal wifi non obstrué du correcteur à la WiFi BOX!

CSK-Touch est installé sur le mur ou sur une surface dure, dans un local sec et fermé, à une hauteur d'environ 130 à 160 cm du sol, jamais directement au-dessus d'une source de chaleur ni près d'une fenêtre. Sur le site d'installation, percez 2 trous à une distance correspondant au dessin du bas, diamètre 6 mm, profondeur 35-40 mm. Insérer des chevilles dans les trous percés.



Image: montage mural

Lors de l'installation avec CM-WiFi-box, faites passer le câble d'alimentation (230 V) à travers le trou à la base du correcteur et insérez les fils dans le connecteur d'alimentation (emplacements F et N, connecteur de gauche).

Avant d'insérer le fil, appuyez sur le connecteur du bornier, insérez le fil à fond et libérez le connecteur du bornier. Faites la même chose pour l'autre fil. Fixez la base du correcteur au mur avec des vis. Fixez l'écran aux supports supérieurs et appuyez doucement sur l'écran situé au bas de la base du correcteur. Lorsque le correcteur est correctement installé, le courant jusqu'au correcteur peut être activé. Exemple d'installation de connexion sans fil et filaire du correcteur avec module CM2K:



(a) Connecteurs d'alimentation.

Il est nécessaire de retirer la partie isolante du fil et d'insérer la partie conductrice dans les connecteurs.

F - Phase

N - Zéro

(b) Un connecteur pour la connexion câblée du module CM2K (non utilisé actuellement)

D.COR2



Pour la connexion filaire, la sortie à laquelle chaque correcteur individuel est connecté n'a pas d'importance, mais faites attention à ce que la borne du correcteur `` + " soit connectée à la borne CM2K `` + " et vice versa, pour avoir la borne du correcteur `` - " connecté à la borne CM2K "- ".

> l'emplacement du câble de communication bifilaire

Image: connexion d'un câble bifilaire

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Réglages sur la chaudière (technicien de service autorisé uniquement):

Avant de mettre en marche le correcteur pour la première fois, il est nécessaire de configurer le circuit de chauffage du module chaudière / CM2K auquel le correcteur sera connecté. Sur le contrôleur de chaudière dans le menu CM2K, dans le circuit de chauffage sélectionné, dans le menu *Correction*, il faut sélectionner *CSK-Touch*, et dans le menu *Adresse corr. numér.*, Sélectionner l'adresse de correcteur souhaitée.



Pour les chaudières avec circuit de chauffage mélangé intégré (BioTec-L, PST et BioTec Plus), il est nécessaire de sélectionner Chauffage, Moteur entraî et Correcteur dans la Configuration, puis définissez le Correcteur dans le circuit de chauffage.



IMPORTANT! Ouvrez le tableau sur le contrôleur de chaudière -> "Installation" -> "(PIN)" -> CSKTouch -> "Info" et prenez une photo (ou réécrivez) I'ID WiFi CSK Touch et les codes d'adresse des correcteurs intégrés en fonction de leurs adress.

Paramètres sur CSK-Touch:

Après avoir démarré le correcteur pour la première fois, un menu apparaît sur le premier écran pour sélectionner la langue de correcteur souhaitée. La langue souhaitée du correcteur ne doit pas nécessairement être la même que celle de la chaudière. Pour sélectionner la langue souhaitée pour le correcteur, appuyez sur le drapeau de la langue souhaitée à l'écran.





Il ne faut pas appuyer sur l'écran (avec le doigt ...) lors de la connexion du correcteur d'ambiance à l'alimentation électrique. Si vous appuyez sur l'écran du correcteur lors du branchement à l'alimentation électrique (l'écran affiche "Firmware update"), le correcteur passe en mode d'insertion logicielle qui ne peut être utilisé que par un réparateur agréé. Si vous appuyez accidentellement sur l'écran, il est nécessaire d'éteindre le correcteur et de le rallumer sans jamais appuyer sur l'écran pour que le correcteur soit prêt à fonctionner.

Après avoir sélectionné la langue sur l'écran d'accueil, l'indicateur clignote lorsque le correcteur n'est pas connecté à la chaudière (PAS DE CONNECTION !!). Le correcteur set réglé dans le *Menu* -> *Réglages*. Dans le menu 3.1.1. *Type de connexion*, sélectionnez la méthode de connexion du correcteur à la chaudière / module CM2K. Le correcteur peut être connecté de 3 manières:

- WIFI BOX Arbre: connexion sans fil à la chaudière via le boîtier CM-WiFi. Il est nécessaire d'alimenter (230V) le correcteur.
- Routeur domestique: connexion sans fil à la chaudière via un routeur domestique (si le signal du CM-WiFi box n'est pas assez fort). Il est nécessaire d'apporter une alimentation 230V au correcteur.
- Filaire: via câble 2 fils connecté au module CM2K (D.COR1 ou 2, attention aux pôles)



Versions minimales du logiciel requises pour la connexion sans fil via Routeur domestique et Filaire sur CM2K: CSK-Touch – v1.21 / CM-WiFi box – v1.15 / CM2K – v1.07 / PeITec/-L – v2.87b / PeITec/HERMETIC - v2.87e-H / BioTec-L - v2.46a / PST v1.26e / BioTec Plus - v1-10a.



Versions minimales du logiciel requises pour la connexion sans fil via WiFi box Arbre: CSK-Touch – v1.08 / CM-WiFi box – v1.15 / PeTtec/-L – v2.87b / PeTtec- HERMETIC v2.87e-H / BioTec-L - v2.46a / PST - v1.26e / BioTec Plus - v1-10a.



Selon le type de chaudière, les numéros de menu peuvent être différents.

Remarque:

Le raccordement du correcteur d'ambiance CSK-Touch au CM2K-P et CM2K-B n'est pas possible.



CM2K-P / CM2K-B

Configuration de la connexion sans fil du correcteur via la CM-WIFI BOX:

3.1.1. Type connexion -> WIFI BOX Arbre

3.1.2. WiFi ID -> réécrivez-le à partir du tableau sur le contrôleur de chaudière (Image: tableau sur le contrôleur de chaudière)

3.1.3. Code d'adresse -> réécrire à partir du tableau sur le contrôleur de chaudière - IMPORTANT - Le code adresse doit être le même que l'adresse du correcteur sélectionnée!

3.1.4. Adresse du correcteur -> vérifier que la même adresse est sélectionnée que sur la chaudière - sinon, le bon code d'adresse n'est pas saisi dans le correcteur.

3.1.5. Adresse de destination -> si le correcteur est connecté directement à la box CM-WiFi, sélectionnez WIFI BOX ici. Si le correcteur n'a pas un signal assez bon vers le bôîtier CM-WiFi, mais a un bon signal vers un autre correcteur, sélectionnez l'adresse de cet autre correcteur (>>ADDR1, 2, 3...).

3.1.6. Obtenir des données -> START - si tout est configuré correctement, le correcteur sera connecté à la chaudière / module CM2K (symbole dans le coin supérieur droit de l'écran) et les données de la commande de la chaudière pourront être téléchargées. Si le correcteur n'est pas connecté à la chaudière / module CM2K, le téléchargement ne sera pas possible et vous devez vérifier l'exactitude des données saisies..

Après un téléchargement réussi des données de la chaudière, il est nécessaire dans le menu 3.2. VUES joignent chaque vue du correcteur à chaque circuit de chauffage et ajoutent un nom si vous le souhaitez. S'il n'y a qu'un seul correcteur d'ambiance dans l'installation de chauffage, dans le menu 3.2.1. Nombre de vues est sélectionné au numéro 1. S'il y a plusieurs correcteurs d'ambiance (numériques ou analogiques) que vous souhaitez surveiller / gérer avec ce correcteur, le nombre de tous les correcteurs que vous souhaitez surveiller doit être sélectionné dans ce menu. En fonction du nombre de vues sélectionnées, dans le menu 3.2. VUES le même nombre de boutons pour éditer une seule vue apparaît (par exemple 3 vues, bouton Affichage A, B, C). Dans le menu 3.2.2. *Vues A* peuvent changer le nom de cette vue (usine A) par exemple au 1er étage ou au salon... (max. 30 symboles) et dans le menu 3.2.2.2. *Circuit de chauffage* veillez à sélectionner le circuit de chauffage auquel ce correcteur se joint.

Une fois ces paramètres de base définis, le correcteur est prêt à être utilisé.





600	CSK	Touch WiF	TID:BI	EED1350		
Adves.	Adre.code	Type const	Statut	Signal	Paquets	1
1	9mio	Filaire	\checkmark	1.00	209	T.
2	WHEX	Routeur	\checkmark	🫜 42dB	153	Paquete
3	2Bod	Addr. 1	\checkmark	🫜 38dB	427	0
4	q19G	1000	×	1.501	0	~
5	0679	100	×	1.00	0	0
-6	22AY		×		a	•
7	4KmW	14	×	- 1	0	
~	MINO	\sim		~	4	
2	3	(4)	(5)	6	\overline{v}	

Image: tableau sur le contrôleur de chaudière

(uniq. pour les personnes de service autorisées);

- Installation -> PIN -> CSK-Touch -> Info.
- 1. ID WiFi généré de manière uniq. (ou extrait de WiFi box)
- 2. Adresse CSK-Touch sur la chaudière
- 3. Code d'adresse généré de manière unique par la chaudière pour chaque adresse
- 4. Type de connexion du correcteur avec CM2K / chaudière
- 5. Visibilité de CSK-Touch
- 6. Qualité du signal
- 7. Nombre de paquets téléchargés depuis le contrôleur de chaudière
- 8. Réinitialiser le compteur de paquets

Configuration d'une connexion sans fil du correcteur via un ROUTEUR DOMESTIQUE:

3.1.1. Type connexion -> Routeur domestique

3.1.2. Nom du réseau WiFi -> il est nécessaire de saisir le nom correct du réseau (attention aux lettres majuscules et minuscules) auquel le correcteur est connecté.

3.1.3. Mot de passe WiFi -> il est nécessaire de saisir le mot de passe correct du réseau (attention aux lettres majuscules et minuscules) auquel le correcteur est connecté.

3.1.4. WiFi ID -> réécrire à partir du tableau sur le contrôleur de chaudière (Image: tableau sur le contrôleur de chaudière)

3.1.5. Code d'adresse -> réécrire à partir du tableau sur le contrôleur de chaudière - IMPORTANT - Le code adresse doit être le même que l'adresse du correcteur sélectionnée!

3.1.6. Adresse du correcteur -> vérifier que la même adresse est sélectionnée que sur la chaudière - sinon, le bon code d'adresse n'est pas saisi dans le correcteur.

3.1.7. Obtenir des données -> START - si tout est configuré correctement, le correcteur sera connecté à la chaudière / module CM2K (symbole dans le coin supérieur droit de l'écran) et les données de la commande de la chaudière pourront être téléchargées. Si le correcteur n'est pas connecté à la chaudière / module CM2K, le téléchargement ne sera pas possible et vous devez vérifier l'exactitude des données saisies.

Après un téléchargement réussi des données de la chaudière, il est nécessaire dans le menu 3.2. VUES joignent chaque vue du correcteur à chaque circuit de chauffage et ajoutent un nom si vous le souhaitez. S'il n'y a qu'un seul correcteur d'ambiance dans l'installation de chauffage, dans le menu 3.2.1. Nombre de vues est sélectionné au numéro 1. S'il y a plusieurs correcteurs d'ambiance (numériques ou analogiques) que vous souhaitez surveiller / gérer avec ce correcteur, le nombre de tous les correcteurs que vous souhaitez surveiller doit être sélectionné dans ce menu. En fonction du nombre de vues sélectionnées, dans le menu 3.2. VUES le même nombre de boutons pour éditer une seule vue apparaît (par exemple 3 vues, bouton Affichage A, B, C). Dans le menu 3.2.2. Vues A peuvent changer le nom de cette vue (usine A) par exemple au 1er étage ou au salon... (max. 30 symboles) et dans le menu 3.2.2.2. Circuit de chauffage veillez à sélectionner le circuit de chauffage auquel ce correcteur se joint.

Une fois ces paramètres de base définis, le correcteur est prêt à être utilisé.



111111111111111111111111111111111111111	
Connexion	Du sen
VUES	² Info
orrection de missure	Arret
Display	Charger Prog Usine



Image: tableau sur le contrôleur de chaudière (unig, pour les personnes de service autorisées);

Installation -> PIN -> CSK-Touch -> Info.

- 1. ID WiFi généré de manière unig. (ou extrait de WiFi box)
- 2. Adresse CSK-Touch sur la chaudière
- 3. Code d'adresse généré de manière unique par la chaudière pour chaque adresse
- 4. Type de connexion du correcteur avec CM2K / chaudière
- 5. Visibilité de CSK-Touch
- 6. Qualité du signal
- 7. Nombre de paquets téléchargés depuis le contrôleur de chaudière
- 8. Réinitialiser le compteur de paquets

Configuration de la connexion FILAIRE du correcteur au module CM2K:

3.1.1. Type connexion -> Filaire

3.1.2. WiFi ID -> réécrire à partir du tableau sur le contrôleur de chaudière (Image: tableau sur le contrôleur de chaudière)

3.1.3. Code d'adresse -> réécrire à partir du tableau sur le contrôleur de chaudière - IMPORTANT - Le code adresse doit être le même que l'adresse du correcteur sélectionnée!

3.1.4. Adresse du correcteur -> vérifier que la même adresse est sélectionnée que sur la chaudière - sinon, le bon code d'adresse n'est pas saisi dans le correcteur.

3.1.5. Obtenir des données -> START - si tout est configuré correctement, le correcteur sera connecté à la chaudière / module CM2K (symbole dans le coin supérieur droit de l'écran) et les données de la commande de la chaudière pourront être téléchargées. Si le correcteur n'est pas connecté à la chaudière / module CM2K, le téléchargement ne sera pas possible et vous devez vérifier l'exactitude des données saisies.

Après un téléchargement réussi des données de la chaudière, il est nécessaire dans le menu 3.2. VUES joignent chaque vue du correcteur à chaque circuit de chauffage et ajoutent un nom si vous le souhaitez. S'il n'y a qu'un seul correcteur d'ambiance dans l'installation de chauffage, dans le menu 3.2.1. Nombre de vues est sélectionné au numéro 1. S'il y a plusieurs correcteurs d'ambiance (numériques ou analogiques) que vous souhaitez surveiller / gérer avec ce correcteur, le nombre de tous les correcteurs que vous souhaitez surveiller doit être sélectionné dans ce menu. En fonction du nombre de vues sélectionnées, dans le menu 3.2. VUES le même nombre de boutons pour éditer une seule vue apparaît (par exemple 3 vues, bouton Affichage A, B, C). Dans le menu 3.2.2. Vues A peuvent changer le nom de cette vue (usine A) par exemple au 1er étage ou au salon... (max. 30 symboles) et dans le menu 3.2.2.2. Circuit de chauffage veillez à sélectionner le circuit de chauffage auquel ce correcteur se joint.

Une fois ces paramètres de base définis, le correcteur est prêt à être utilisé.





0.00	CSK	Touch Wif	TID : BI	ED1350)	
Adves.	Adre.code	Type const	Statut	5kpmai	Paquets	
1	9mio	Filaire	$\overline{\mathbf{A}}$		209	1.1
2	WIEX	Routeur	$\overline{\mathbf{A}}$	🛜 42dB	153	Paquete
3	2Bod	Addr. 1	\checkmark	🛜 38dB	427	0
. 4	q19G	000	×	1.501	0	5
5	0679	100	×	1.00	0	
.6	22AY		×		a	8
7	4KmW	14	×	- 1	9	
4	MINO	0	1	0	Å	
(2)	3	(4)	(5)	6	\overline{O}	

Image: tableau sur le contrôleur de chaudière

(uniquement pour les personnes de service autorisées); Installation -> PIN-> CSK-Touch -> Info.

- 1. ID WiFi généré de manière unig. (ou extrait de WiFi box)
- 2. Adresse CSK-Touch sur la chaudière
- 3. Code d'adresse généré de manière unique par la chaudière pour chaque adresse
- 4. Type de connexion du correcteur avec CM2K / chaudière
- 5. Visibilité de CSK-Touch
- 6. Qualité du signal
- 7. Nombre de paquets téléchargés depuis le contrôleur de chaudière
- 8. Réinitialiser le compteur de paquets



En fonction de la vue sélectionnée (circuit de chauffage), la température ambiante mesurée actuelle peut être affichée à l'écran, vous pouvez régler la température ambiante souhaitée (correction de la température définie sur la commande de la chaudière) ou éteindre le circuit de chauffage et consulter les prévisions météorologiques plusieurs jours à l'avance (si la chaudière est connectée à Internet via la WiFi box).

- 1. Date
- 2. Heure
- 3. Température extérieure
- (s'il y a une sonde de température extérieure)
- 4. Puissance du signal WiFi / transfert de données
- 5. Nom de la vue / du circuit de chauffage
- Température ambiante (en fonction de la vue sélectionnée et du circuit de chauffage, mesurée soit sur le correcteur d'ambiance actuel, soit sur un autre correcteur)
- 7. Mode de chauffage jour / nuit
- 8. Température ambiante souhaitée / réglée
- 9. Prévisions météorologiques
- (connexion Internet requise, peut être désactivé) 10. Barre de menu
- 10. Barre 11 Menu
- 12. Menu chaudière données du contrôle de la chaud.
- 13. A apercu du circuit de chauffage sélectionné
- 14. B apercu du circuit de chauffage sélectionné
- 15. Bouton pour les autres vues si défini
- 16. Eteindre / allumer le circuit de chauffage sélectionné

CHAUDIÈRE

Dans le menu Chaufferie il est possible de surveiller le fonctionnement de la chaudière et la température de la configuration existante, démarrez et arrêtez la chaudière et vérifiez tous les défauts / avertissements survenus sur la commande de la chaudière. L'affichage indique la phase actuelle de fonctionnement de la chaudière avec les symboles de fonctionnement de la flamme et du ventilateur, ainsi que la température de la chaudière et en fonction de la configuration existante, la température actuelle dans le ballon tampon ou de la bouteille de mélange ainsi que de préparateur ECS (le cas échéant). En appuyant sur le bouton ON / OFF, la chaudière peut être allumée / éteinte.

Si un avertissement ou une erreur se produit sur la commande de la chaudière, un message d'avertissement ou d'erreur est également affiché sur l'écran du correcteur (image a et b). Appuyez sur le bouton OK de l'écran d'erreur / d'avertissement du correcteur pour réduire l'erreur / l'avertissement et rester enregistré via le menu *Chaudière*. Le menu d'erreur / avertissement peut étre lu à nouveau.

Image a)





Configuration:

Chaudiere + Tampon + ECS



PelTec/-lambda / PelTec-HERMETIC, PST Chaudière ON / OFF (position lorsque la chaudière est éteinte) Chaudiere + Bouteille De Mélange + ECS



BioTec-L / BioTec Plus Chaudière ON / OFF (position quand la chaudière est allumée)







22°C

Température de la chaudière

Phase de fonctionnement de la chaudière / a une flamme / pas de flamme / fonctionnement du ventilateur de la chaudière / granulés continuent de travail / feu continu

Type de combustible sélectionné: Buches / Granulés (seulement pour BioTec-L et BioTec Plus)

Température du ballon tampon supérieur Si un ballon tampon est sélectionné dans la configuration de la chaudière

Température du ballon tampon inférieur Si un ballon tampon est sélectionné dans la configuration de la chaudière

Température de la bouteille de mélange Si une bouteille de mélange est sélectionnée dans la configuration de la chaudière

Si le préparateur ECS n'existe pas dans le système de contrôle de la chaudière, l'image du préparateur ECS ne sera pas affichée

MENU

Dans ce menu, il est possible de définir le programme de tous les circuits de chauffage et ECS sélectionnés (le cas échéant), réglez les températures des circuits de chauffage sélectionnés ainsi que les éventuelles températures réglables sur la commande de la chaudière et ajustez les réglages du correcteur d'ambiance. Il est possible d'activer "feu continu" sur BioTec-L. d'activer "feu continu" sur BioTec Plus, changer le côté actif de la chaudière, et activer "g, contin, de travail",



PelTec/-lambda, PelTec-HERMETIC, PST

1. PROGRAMMATION

Dans ce menu, il est possible de définir la programmation pour chaque vue sélectionnée (circuit de chauffage), la chaudière et, le cas échéant, le chauffage du préparateur ESC. L'horaire peut être désactivé ou sélectionné dans l'un des tableaux avec des intervalles de temps définis pour les fonctions active et inactive. Les vues et les paramètres des horaires existants varient en fonction de la configuration



1.Programmation

BioTec-L, BioTec Plus

1.1. Vue A 1.1.1.Temp.Jour/Nuit

Sélection du mode de température ambiante

défini - Température diurne, température nocturne ou sélection du tableau. Si le mode de température est sélectionné conformément au tableau, les heures dans les tableaux suivants doivent être définies (commutation du mode de température en fonction de l'heure spécifiée chaque jour). Une seule table peut être active à la fois.

Temp. Jour / Nuit

1.1.x. Prog 1/2

Horaire des températures ambiantes jour / nuit. Le vert au bord gauche du tableau indigue le début de la température diurne, le rouge au bord du tableau indique le début de la température nocturne. Il est possible de choisir 3 plages de températures de jour et 3 plages de températures nocturnes n'importe quel jour de la semaine. Les réglages d'usine des tables sont les suivants: Tous les jours, du lundi au dimanche à 06h00. la température quotidienne de la pièce commence et dure iusqu'à 22h00, heure à laquelle la température nocturne commence, et jusqu'au lendemain à 06h00. Sur le côté droit de l'écran, des boutons permettent de copier le jour souhaité et de le coller dans un autre jour sélectionné (copier / coller).

1.X. Chaudière

1.x.x. Programmation

Choisissez guand la chaudière est active ou

pas active un jour particulier de la semaine - les horaires peuvent être désactivés ou sélectionner l'un des 3 tableaux dans lesquels les temps d'activité de la chaudière peuvent être réglés. Une seule table peut être active à la fois

Usine

Programmation

TRUCTOR LOCATION OF TOTAL	Instructions	techniques	CSK-Touch
---------------------------	--------------	------------	-----------

	A	4
	2 Chaudiere	
	ECS	
ARRIERE		
Isine		Choix possible

Tempér. de jour/nuit / Prog 1/2

Choix possible

Désactivé / Prog 1/2/3

Tempér. de jour

Désactivé

1.x.x. Prog 1/2/3

Tableau de sélection du moment où la chaudière est active ou non. Le vert sur le bord gauche du tableau indique le début du temps à partir du moment où la chaudière est active pour le chauffage et le rouge sur le bord du Tableau indique le début du temps où la chaudière n'est pas active pour le chauffage. Chaque jour de la semaine, il est possible de sélectionner 3 fois l'état actif de la chaudière et 3 fois le temps pendant lequel la chaudière n'est pas active pour le chauffage. Les réglages d'usine des Tables sont les suivants: tous les jours du lundi au dimanche à partir de 06h00, la chaudière est active pour le chauffage jusqu'à 22h00 à compter du moment où la chaudière commence à être inactive jusqu'au lendemain à 06h00. Sur le côté droit de l'écran, des boutons permettent de copier le jour souhaité et de le coller dans un autre jour sélectionné (copier / coller).

1.X. ECS

1.x.x. Programme ECS

Sélection d'une heure où ESC est active un jour particulier de la semaine - les programmes horaires peuvent être activés ou désactivés et, lorsqu'ils sont activés, les heures d'activité de la production ECS dans le tableau doivent

être définies.

1.x.x. Tableau

Usine		Choix possible
Programme ECS	Désactivé	Désactivé / Activé

Tableau de sélection de l'heure à laquelle le chauffage ECS est actif ou non.

1.	P	u u					
LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM	
66.00	06.00	18:00	06 still	16.80	46.00	16.95	
22.10	22 20	22/00	10	33.89	20 00	22 00	
	1		1000				
	1		-				
	-						
	-	-	-	-	-		
	1		1000		-		
Jsine				0	Choix	possi	ble
Tahleau 1		06.00	.22.00	lun/m	ar/mer/i	eu/ven/	sam/dim

La couleur verte sur le bord gauche du tableau indique le début du temps écoulé depuis que le chauffage de l'ECS est actif, et le rouge sur le bord du tableau indique le début du temps où le chauffage de l'ECS n'est pas actif. Chaque jour de la semaine, il est possible de sélectionner 3 fois le statut de chauffage d'ECS actif et 3 fois le temps pendant lequel le chauffage d'ECS n'est pas actif. Les réglages par défaut du tableau sont les suivants: tous les jours du lundi au dimanche à partir de 6h00, le chauffage ECS est actif jusqu'a 22h00 à compter de son inactivation, jusqu'au lendemain à 06h00. Sur le côté droit de l'écran, des boutons permettent de copier le jour souhaité et de le coller dans un autre jour sélectionné (copier / coller).

2. TEMPÉRATURE





En fonction de la configuration sélectionnée sur la chaudière, certains menus apparaissent dans le menu (2. Température) dans lesquels les températures définies et les différenciations (visibles sur la commande de la chaudière) peuvent être modifiées:

Jour / Nuit Temp. / Temp. Jour / Temp. Nuit / Courbe de chauffe / Coeff. correction / Température Tampon / Temp Mini Tampon / Diff Temp Tampon / Diff Arret Tampon / Temp Bout. Mélange / Température ECS / Différentiel ECS

2.1. Vue A

2.1.1. Temp. Jour / Nuit

Température quotidienne: maintenir une température journalière constante tout le temps Température nocturne: maintenir une température nocturne définie tout le temps Tableau 1/2: Maintien de la température jour / nuit en fonction des heures définies pour chaque jour de la semaine du tableau sélectionné Usine Choix possible

2.1.2. Temp. Jour

Sélectionne la température ambiante JOUR par défaut.

2.1.3. Temp. Nuit

Sélectionne la température ambiante NUIT par défaut.

2.1.4. Courbe de chauffe

Réglage du coefficient (pente) de la courbe de chauffage du circuit de chauffage sélectionné (dépendance de la température de départ à la température extérieure). En fonction du type de chauffage installé et de l'isolation thermique du bâtiment, la pente de la courbe de chauffage doit être ajustée - elle est généralement recommandée pour les courbes de chauffage de radiateur de 1,0 à 4,0 et pour le chauffage au sol de 0,1 à 0,9.

2.1.5. Coeff. correction

Détermination du coefficient d'influence du correcteur d'ambiance sur la température du circuit thermique. Plus ce coefficient est élevé, le correcteur d'ambiance aura une plus grande influence sur la température de départ requise calculée du circuit de chauffage sélectionné.

2.x. Tampon

2.x.1. Température Tampon

Température du ballon tampon par défaut (mesurée sur le capteur supérieur).

2.x.2. Temp Mini Tampon

Température minimale du ballon tampon par défaut (mesurée sur le capteur supérieur) - une fois atteints, les pompes de chauffage situées derrière le ballon tampon sont désactivées

2.x.3. Diff Temp Tampon

Différentiel par défaut pour commencer à réchauffer le ballon tampon

2.x.4. Diff Arret Tampon

Différentiel par défaut pour désactiver le préchauffage du ballon tampon

2.x.1. Temp Bout. Mélange

Point de consigne de bouteille de mélange

2.x. ECS

2.x.1 Température ECS

La température par défaut du préparateur ECS.

2.x.2 Différentiel ECS

Le différentiel par défaut pour le démarrage du préparateur d'eau chaude sanitaire (ECS).

Usine		min./max.
Temp. Tampon	80	40 / 85 °C
Temp Mini Tampon	20	5 / 66 °C
Diff Temp Tampon	10	5 / 30 °C
Diff Arret Tampon	5	3 / 30 °C

Usine		min./max.
Temp Bout. Mélange	80	75 / 85 °C

Usine	min./max.	
Température ECS	50	40 / 80 °C
Usine		min./max.
Usine Différentiel ECS	5	<i>min./max.</i> 4 / 40 °C

mp. Jour / Nuit Tempér. de		er. de jour	Tempér	. de jour/nuit / Prog 1/2
Usine	min./max.			
Temp. Jour		2	D	5 / 30 °C
Temp. Nuit	2	0	5 / 30 °C	
Courbe de chauffe		1.	0	0,1 / 4.0
Coeff. correction	1	1.	0	0.1 / 5.0

2.x.x. Buches (seulement avec BioTec-L et BioTec Plus)

2..x.1. Temp. Chaudiere

Température de la chaudière par défaut 2..x.2. Diff. Temp. Chaud. Temp. différentielle de chaudière par défaut

2.x.x. Granulés (seulement avec BioTec Plus)

2.x.1. Temp. Tampon Température du ballon tampon par défaut

2.x.2. Temp Mini Tampon

Temp. minimale du ballon tampon par défaut

2.x.3. Diff Temp Tampon

Différentiel par défaut pour démarrer le réchauffement du ballon tampon

2.x.4. Diff Arret Tampon

Différentiel par défaut pour désactiver le réchauffement du ballon tampon

3. CHAUDIÈRE (SEULEMENT AVEC BioTec-L ET BioTec Plus)





85

5

80

20

10

5

min./max.

75 / 90 °C

5/7°C

min./max.

40 / 80 °C

5/85 °C

5/30 °C

3/30 °C

BioTec Plus







3.1. Feu continu

Usine

Usine

Temp, Chaudiere

Diff. Temp. Chaud.

Temp. Tampon

Temp Mini Tampon

Diff Temp Tampon

Diff Arret Tampon

L'option "Feu continu" conserve la lueur dans la chambre de combustion supérieure de la chaudiere (elle arrête le ventilateur un peu plus tôt que dans l'option sans maintenir les braises) afin que la prochaine fois, vous puissiez continuer à travailler plus rapidement avec du carburant nouvellement ajouté, sans avoir besoin d'un nouvel allumage (uniquement avec du bois). Pour plus d'informations, voir: Instructions techniques pour BioTec Plus ou BioTec-L Usine: ON

Choix possible: OFF / ON

3.2. G. contin. de travail. (seulement avec BioTec Plus)

L'option "contin. de travail." est utilisée pour les passage du bois aux granulés. La commutation automatique n'est possible qu'à partir de "Bois" à "Pellets". Pour plus d'informations, voir: Technique instructions pour BioTec Plus

Usine: OFF

Choix possible: OFF / granulés ON

3.3. Côté chaudière (seulement avec BioTec Plus) Usine: -

Il est possible de passer du bois aux granulés et puis allumez à distance la chaudière à granulés. Après avoir tapé sur l'écran tactile des chaudières, cette option sur CSK-Touch est bloqué pendant les 5 minutes suivantes.

3/4. RÉGLAGES



3.1. Connexion (selon la méthode de connexion sélectionnée, les menus peuvent changer) 3.1.1. Type conexion

- Sélectionnez la méthode de connexion du correcteur d'ambiance à la chaudière / CM2K.
- WIFI BOX Arbre: connexion sans fil du CSK-Touch à la chaudière via CM WiFi box (CM WiFi Box nécessaire)
- Routeur domestique: connexion sans fil du CSK-Touch à la chaudière via un routeur domestique lorsque le signal direct vers la box CM WiFi n'est pas assez fort (nécessite la box CM WiFi)
- Filaire: connexion du CSK-Touch à la chaudière via 2 fils (en fonction de l'épaisseur du fil;
- distance jusqu'à 100m).

Usine		Choix possible
Type connexion	WIFI BOX Arbre	WIFI BOX Arbre / Filaire / Routeur domesti.

3.1.x. WiFi ID

Assurez-vous de saisir l'ID WiFi situé sur le contrôleur de chaudière, le numéro unique dans le tableau sous Installation -> CSK-Touch -> Info.

3.1.x. Nom Réseau WiFi

Assurez-vous de saisir le nom correct du réseau WiFi auquel le CSK-Touch est connecté.

3.1.x. Mot de passe WiFi

Assurez-vous de saisir le mot de passe correct du réseau WiFi auquel le CSK-Touch est connecté.

3.1.x. Code d'adresse

En fonction de l'adresse de correcteur attribuée, à partir du tableau du contrôleur de chaudière (*Installation -> CSK-Touch -> Info*) réécrire le code d'adresse (faire attention aux lettres majuscules et minuscules)

3.1.x. Adresse du correct.

L'adresse sélectionnée sur le contrôleur de chaudière doit être la même que celle indiquée ici.

3.1.x. Adresse de destinat.

Si le CSK-Touch est connecté via le WiFi BOX Arbre, vous devez sélectionner ici la WIFI BOX. Si nous avons plus d'un correcteur numérique, d'autres correcteurs peuvent être connectés entre eux (par exemple lorsque le signal du boîtier WiFi est trop faible ou s'il n'y a pas de signal) en sélectionnant l'adresse de destination du correcteur numérique voisin le plus proche (destination étéctionnée adresse ADR 1/2 ...).

Usine		Choix possible
Adresse de destinat.	WIFI BOX	WIFI BOX / >>>ADR 1/2/3/4/5/6/7/8

3.1.x. Obtenir des données

Après avoir configuré le correcteur d'ambiance ou après avoir changé la langue, il est nécessaire de télécharger les données de configuration / d'erreur / de consigne à partir du contrôleur de chaudière afin d'afficher les informations correctes sur le correcteur numérique.



3.1.x. Langues

Lorsque vous connectez un correcteur d'ambiance numérique pour la première fois, ce dernier vous demande de choisir une langue qui affichera des informations à l'écran. Après avoir sélectionné la langue pour la première fois, le menu de sélection de la langue s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez changer la langue du correcteur d'ambiance numérique ultérieurement, vous devez activer la sélection de la langue dans le menu 3.1.6. Langues, désactivez le correcteur d'ambiance numérique 3.7. Arret et la sélection de la langue apparaîtra au redémarrage (appui long sur l'écran). Après avoir sélectionné une nouvelle langue, il est nécessaire de récupérer les données de l'unité de contrôle de la chaudière 3.1.5. Obtenir des données.

Dans le menu Vues, vous pouvez définir le nombre de vues ou de correcteurs pouvant être surveillés sur ce correcteur d'ambiance numérique, définir le nom de chaque vue et lui attribuer un circuit de chauffage qu'il contrôle. Sur l'écran principal, en fonction du nombre de vues sélectionnées, les lettres de la vue apparaissent dans la barre de menus (de A à H, les noms attribués par l'utilisateur ne sont visibles que sur l'écran sélectionné, pas dans la barre de menus). S'il y a plus de 2 vues, les autres vues sont sélectionnées en appuyant sur le menu "..." (trois points) suivi des autres vues sélectionnées. Après avoir cliqué sur l'une des vues souhaitées, la barre de menus renvoie à la sélection possible des 2 premières vues.

Langues

Activé

Désactivé / Activé

1/8





3.2.1. Nombre de vues

Sélectionne le nombre de vues ou de correcteur d'ambiance associés pouvant être contrôlés via ce correcteur d'ambiance numérique. Si seul ce correcteur d'ambiance numérique eviste le nombre Usine Usine min./max.

Nom de la vue

correcteur d'ambiance numérique existe, le nombre 1 doit être sélectionné.

3.2.x. Vues A/B/C/D/E/F/G/H

3.2.x.1. Nom de la vue

Chaque vue peut avoir un nom en fonction des souhaits de l'utilisateur (par exemple, salon, rez-dechaussée, etc.).

3.2.x.2. Circuit de chauffage

Chaque vue doit se voir attribuer un circuit de chauffage qui est contrôlé par cette vue (généralement chaque correcteur contrôle son propre

circuit de chauffage). Sélectionnez 0 sur le circuit de chauffage de la chaudière des chaudières BioTec-L et BioTec Plus.

3.3. Correction de mesure

Si la température mesurée sur le correcteur d'ambiance numérique est différente de la température ambiante réelle, vous pouvez corriger

la température mesurée sur l'écran du correcteur d'ambiance numérique.

3.4. Display

Menu permettant de modifier les paramètres de l'écran du correcteur d'ambiance numérique.

3.4.1. Fond

Sélectionne l'image d'arrière-plan de l'écran qui sera affichée lors du fonctionnement normal du correcteur.

3.4.2. Rétro-eclairage

L'intensité du rétro-éclairage lorsque le correcteur est en mode de fonctionnement normal ou lorsque les paramètres sont modifiés.

Usine	min./max.	
Circuit de chauffage	0	0 / 255

1

Usine		min./max.
Correct. de mesure	0	-5.0 / 5.0 °C

Usine	min./max.	
Fond	1	1/6
Rétro-eclairage	100	30 / 100 %

3.4.3. Prévisi. météorolog.

Si la WiFi box est connectée à Internet et que l'adresse correcte de la chaudière installée est saisie dans le portail web, il existe en dessous de la température ambiante mesurée une prévision météorologique pour le lieu où se trouve la WiFi box avec la température actuellement lue par le serveur (avec la date et l'heure de lecture de la température actuelle et une prévision météorologique) et les prévisions météorologiques pour aujourd'hui et pour les quatre prochains jours (avec une température quotidienne minimale et maximale). Si WiFi box n'est pas connectée à Internet, les prévisions météorologiques et elles ne seront plus affichées à l'écran.



Usine		Choix possible
Prévisi. météorolog.	Activé	Désactivé / Activé

3.4.4. Economis. Ecran

Après un certain temps d'inactivité de l'écran, l'économiseur d'écran est activé pour réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie de l'écran. L'économiseur d'écran fonctionne à deux niveaux: après le Temps 1, l'intensité du rétroéclairage diminue, et après que le Temps 2 se soit écoulé, la température ambiante mesurée de la vue sélectionnée et l'horloge actuelle changeront à l'écran. En touchant l'écran, l'économiseur d'écran s'éteint.

3.4.4.1. Rétro-éclairage

L'intensité du rétroéclairage après le Temps 1, c'est-à-dire lorsque l'économiseur d'écran est activé.

3.4.4.2. Temps 1

Heure qui commence à courir après le dernier toucher sur l'écran (après quoi l'économiseur d'écran est activé).

3.4.4.3. Temps 2

Temps qui commence à s'écouler après le Temps 1

(dans Temps 2, l'intensité du Rétro-éclairage diminue température ambiante actuelle / l'horloge actuelle commence à apparaître à l'écran).

Usine

Volume son

3.5. Du son

3.5.1. Volume son

Réglage d'un des trois niveaux de volume prédéfinis ou de mise en sourdine complète lorsqu'un bouton est affiché à l'écran et lorsqu'une erreur / un avertissement se produit.

3.5.2. Type de son

Sélectionnez l'un des dix types de son proposés lorsque vous appuyez sur l'écran ou en cas d'erreur / d'avertissement.

Usine	Choix possible	
Type de son	Type 6	Type 1Type 10

З

Choix possible

Désactivé / 1/2/3

3.6. Info

Informations sur la version du logiciel entrée dans le correcteur.

3.7. Arret

Le correcteur d'ambiance numérique est conçu pour une utilisation toute l'année (mesure de la température ambiante). Si vous souhaitez désactiver complétement le correcteur (car il ne sera pas utilisé ou vous souhaitez économiser de l'électricité lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser le correcteur), appuyez sur le bouton OK pour désactiver complètement le correcteur. Lorsque vous souhaitez redémarrer le correcteur de pièce, vous devez appuyer sur l'écran pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que le correcteur s'allume et commence à fonctionner sur la dernière vue avant de s'éteindre.

3.8. Charger Prog Usine

Chargez les réglages d'usine du correcteur de pièce. Après cela, le cache-cernes doit être reconfiguré.

Usine	min./max.	un.	
Rétro-éclairage	20	5 / 50	%
Temps 1	60	10 / 600	sec
Temps 2	10	0 / 720	min

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Pazljivo preberite ta tehnična navodila, da lahko omogočite uporabo in prilagajanje digitalnog sobnog korektorja čim bolj preprost. Ko preberete navodila, jih postavite na priročno mesto, kjer jih boste zlahka našli, če boste pozneje potrebovali več informacij o njih. Po uporabi preložite korektor digitalne sobe to načrtovano mesto za zmanjšanje onesnaževanja okolja.

UVOD

Digitalni sobni korektor CSK-Touch, s 4,3" barvnim zaslonom na dotik omogoča nadzor temperature v sobi ter zagon in zaustavitev ogrevalnega kroga. Ta prostor za pripravo prostora poleg merjenja temperature v sobi omogoča nastavitev temperature hranilnika toplote ali hidravliče kretnice in temperature tople sanitarne vode (TSV), če obstaja, ter nastavite čas preklopa ogrevalnega kroga, kotla in TSV ter zaženete in zaustavite sam kotel. S priključitvijo več digitalnih sobnih korektorjev na kotel je možno preko enega korektorja nastaviti želene temperature na drugih konektorjih.

Digitalni sobni korektor je mogoče povezati na Peltec/-lambda, PelTec-HERMETIC, BioTec-L, BioTec Plus in Pelet-set_Touch kotle z vgrajenim modulom CM2K na naslednje načine:

- brezžično prek omrežja WiFi (zahteva CM WiFi box)
- brezžično prek usmerjevalnika (zahteva CM WiFi box)
- žično (prek dvožilnega kabla na modul CM2K)

Digitalni sobni korektor je mogoče priključiti na kotle BioTec-L, Pelet-set_Touch (v nadaljevanju PST) in BioTec Plus ter brez modula CM2K, potem pa ga je treba povezati neposredno prek CM WiFi box-a ali prek usmerjevalnika s pomočjo CM WiFi box-a. Žična povezava neposredno s kotli BioTec-L, PST in BioTec Plus (brez modula CM2K) ni mogoča.

S svojim kompaktnim in elegantnim dizajnom se popolnoma prilega vsakemu prostoru v vašem domu.

VSEBINA	
UVOD	57
VSEBINA	57
TEHNIČNI PODATKI	58
SADRŽAJ DOSTAVE IN OBVEZNI PRIBOR	58
MONTAŽA DIGITALNEGA KOREKTORJA CSK-Touch	59
PRVI ZAGON KOREKTORJA IN NASTAVITEV	61
GLAVNI ZASLON	66
KOTEL	67
MENI	68
VKLOPNI ČAS	68
TEMPERATURA	69
KOTEL (SAMO ZA KOTLE BioTec-L in BioTec Plus)	71
NASTAVITVE	72

lapajanje	230VAC (brezžično), žična se napaja neposredno iz modula CM2K
ovezava s kotlom /	PelTec/-lambda / PelTec-HERMETIC + CM2K:
M2K	 brezžično: WiFi ali usmerjevalnik (CM WiFi box)
	 žično: dvožilni kabel na CM2K modul
	BioTec-L/PST: - brezžično: WiFi ali usmerjevalnik (CM WiFi box)
	BioTec-L/PST + CM2K: - brezžično: WiFi ali ruter (CM WiFi box)
	 žično: dvožilni kabel na CM2K modul
	BioTec Plus: - brezžično: WiFi ali usmerjevalnik (CM WiFi box)
	BioTec Plus + CM2K: - brezžično: WiFi ali ruter (CM WiFi box)
	 žično: dvožilni kabel na CM2K modul
odručje temperature	od -40°C do +70°C
rsta zaslona	4.3" TFT, občutljiv na dotik
Poraba	max. 1.5W
)imenzije (DxVxŠ)	150x100x24 mm
lasa naprave	225 g
laterial	ABS

TEHNIČNI PODATKI CSK-Touch

EC izjava o skladnosti

۲ F

C

F F C N

> Izdelek je skladen z zahtevami veljavnih predpisov in je označen CE. EC izjava o skladnosti je dostupna na voljo, obrnite se na proizvajalca.

CE

SLO

SADRŽAJ DOSTAVE IN OBVEZNI PRIBOR



DOSTAVA v kartonski škatli:



Tehnična navodila CSK-Touch

WOMdZd

MONTAŽA CSK-TOUCH DIGITALNEGA KOREKTORJA



Pazite, da na mestu montaže korektorja izklopite napajanje!

Poskrbite za neoviran WiFi signal od korektorja do CM-WiFi box-a!

CSK-Touch korektor je nameščen na zid ali trdo ravno površino v zaprtih prostorih, na višini približno 130-160cm od tal, nikoli neposredno nad grelnim telesom ali v bližini okna. Na mestu namestitve izvrtajte 2 luknji na razdalji do spodnje skice premera fi 6 mm globoko 35-40 mm. V izvrtane luknje vstavite tiple.



Slika: pritrditev na steno

Pri priključitvi prek CM-WiFi box-a napeljite napajalni kabel (230 V) skozi luknjo na bazi korektorja in vstavite žice v napajalni konektor (mesti F in N, levi konektor).

Za žično povezavo speljite dvožilni kabel iz modula CM2K skozi luknjo na bazi korektorja in vstavite žice v konektor (poskrbite, da bodo poli enaki kot na modulu CM2K). Vstavite žico v priključek (do konca). Ponovite za drugo žico. Vijkima privijte bazu na steno. Zaslon pritrdite na zgornji nosilec in ga rahlo pritisnite na spodnji del baze. Če je korektor pravilno nameščen, lahko korektor vklopite, če je priključen napajalnik. Primer namestitve brezžične in žične povezave korektorjev z modulom CM2K:



Slika: priključek za napajanje (230V)

(a) Konektorji za napajanje.

Potrebno je odstraniti izolacijski del žice in vstaviti del prevodnika v konektorje.

F - Faza

N - Nula

b Konektor za žično povezavo s modulom CM2K



Slika: priključitev dvožilnega kabla

PRVI ZAGON KOREKTORJA IN NASTAVITEV

Nastavitev kotla (pooblaščeni serviser):

Pred prvim zagonom korektorja morate konfigurirati ogrevalne kroge na kotlu/CM2K na katero se korektor spaja. Na regulaciji kotla v meniju Inštalacija -> (PIN) -> CM2K ali Ogrevalni krog v izbranem ogrevalnem krogu, za katerega je definiran digitalni korektor, je treba v meniju Korektor izbrati CSK-Touch in nato v meniju Naslov digitalnega korektorja izberite želeni naslov korektorja.



Pri kotlih z vgrajenim mešalnim ogrevalnim krogom (BioTec-L, PST in BioTec Plus) je treba v konfiguraciji izbrati Ogrevanje, Motorni pogon in Korektor in nato v Ogrevalnem krogu določiti Korektor.



POMEMBNO! Na regulaciji kotla odprite tabelo -> Inštalacija -> (PIN) -> CSK-Touch -> Info in fotografirajte (ali kopirajte) CSK-Touch WiFi ID in naslovne kode vgrajenih korektorjev v skladu z na njihove naslove.

Nastavitev na CSK-Touch:

Po prvem vklopu korektorja se na začetnem zaslonu prikaže meni za izbiro želenega jezika korektorja. Izbrani jezik na korektorju se lahko razlikuje od jezika na kotlu. Če želite izbrati želeni jezik korektorja, morate na zaslonu pritisniti zastavico želenega jezika.





Zaslona ne smete pritisniti (s prstom ...), ko vključite sobni korektor. Če ob prihodu pritisnete zaslon korektorja (na zaslonu piše 'Firmware update') korektor preide v način vstavljanja programske opreme, ki ga lahko uporabljajo samo pooblaščeni serviserji. Če je zaslon pomotoma pritisnjen, je treba napajanje korektorja izklopiti in vklopiti brez pritiska na zaslonu, da bo korektor pripravljen za delovanje.

Po izbiri jezika na glavnemu zaslonu utripa indikator, da korektor ni priključen na kotel (NI POVEZAVEJ). Korektor se prilagodi v meniju *Meni -> Nastavitve*. V meniju 3.1.1. Vrsta povezave izbere način, na katerega bo korektor povezan s kotlom / modulom CM2K. Korektor lahko povežemo na 3 načine:

- WiFi BOX drevo: brezžična povezava s kotlom / CM2K prek CM-WiFi box-a. Potrebno je prinesti napajanje 230V do korektorja.
- Domači usmerjevalnik: brezžična povezava s kotlom / CM2K prek domačega usmerjevalnika (če signal iz CM-WiFi box-a ni dovolj močan). Potrebno je prinesti napajanje 230V do korektorja.
- Žično: prek dvožilnega kabla, priključenega na modul CM2K (D.COR1 ali 2, bodite pozorni na polove)



Najmanjše različice programske opreme, potrebne za brezžično povezavo prek Domači usmerjevalnik in Žično povezovanje prek CM2K: CSK-Touch - v1.21 / CM-WiFi box - v1.15 / CM2K - v1.07 / PelTec/-L - v2.87b / PelTec-HERMETIC v2.87e-H / BioTec-L - v2.46a / PST - v1.26e / BioTec Plus - v1.10a



Najmanjše različice programske opreme, potrebne za brezžično povezavo prek WiFi box drevo: CSK-Touch - v1.08 / CM-WiFi box - v1.15 / PeITec/-L - v2.87b / PeITec-HERMETIC - v2.87e-H / BioTec-L - v2.46a / PST - v1.26e / BioTec Plus v1.10a



Številke menija so lahko različne, odvisno od vrste kotla.

Opomba:

Nobena povezava sobnega korektorja CSK-Touch ni mogoča z moduli CM2K-P in CM2K-B.



CM2K-P / CM2K-B

Konfiguriranje brezžične povezave korektorja prek CM-WIFI BOX:

3.1.1. Vrsta povezave -> WIFI BOX drevo

3.1.2. WiFi ID -> prepisati ga z tabele poslikane na kotlu (Slika: tabela iz regulacije kotla)

3.1.3. Naslovna koda -> prepisati ga z tabele poslikane na kotlu

- POMEMBNO - naslovna koda se mora ujemati z izbranim naslovom korektorja!

3.1.4. Naslov korektorja -> preverite, ali je vključen isti naslov kot na kotlu - v nasprotnem primeru v korektorju ni vpisana pravilna Naslovna koda.

3.1.5.Namembni naslov -> če je korektor priključen neposredno na CM-WiFi box, tukaj izberite WIFI BOX.Če korektor nima dovolj dobrega signala do CM-WiFi box-a, ima pa dober signal do drugega korektorja, izberite naslov tega drugega korektorja (>>>NASLOV 1, 2, 3...).

3.1.6. Pridobite podatke -> START - če je vse pravilno konfigurirano, se korektor priključi na CM-WiFI box (simbol v zgornjem desnem kotu zaslona) in prenese podatke iz regulacije kotla. Če korektor ni povezan s CM-WiFi box-om, prenos ne bo mogoč in pred vnosom podatkov preverite pravilnost.

Po uspešnem prenosu podatkov iz kotla je potrebno v meniju 3.2. POGLEDI vsak pogled korektorja povežejo z vsakim ogrevalnim krogom in mu po želji dodajo ime. Če je v ogrevalnem sistemu samo en sobni korektor, v meniju 3.2.1. Število ogledov izbira se broj 1. Če obstaja več korektorjev prostora (digitalnih ali analognih), ki jih ta korektor nadzoruje/nadzira, je treba v tem meniju izbrati število vseh korektorjev, ki jih je treba nadzirati. Glede na izbrano število pogledov se v meniju 3.2.2 Pogledi prikaže enako število tipk za urejanje vsakega pogleda (npr. 3 pogledi, tipke za pogled A, B, C). V meniju 3.2.2. Pogled A lahko spremenite ime tega pogleda (tovarniško A) na npr. 1. Tla ali dnevna soba ... (največ 30 znakov) in v meniju 3.2.2.2. Ogrevalni krog obvezno izberite ogrevalni krog, na katerega se ta korektor priključi.

Po nastavitvi teh osnovnih parametrov je korektor pripravljen za uporabo.





	CSK Touch WIFI ID : 335E6F5E						
	Paketi	Signal	Stitles	Vrs.povez.	Koda nasl	Nasi.	
	209		\checkmark	Žično	YADO	1	
Paketi	153	🤶 42dB	\checkmark	Domači. usmerjev.	WmXX	2	
C	427	🫜 38dB	\checkmark	Naslov 1	0144	3	
	0	1.0	-	24.1	6 B G G	4	
0	0	0		-	9 4 9 9	5	
•	0		×	-	WEVY	6	
	0				Z z WW	1	
		~		\sim	4 16 0 0	~	

Slika: tabela iz regulacije kotla

(samo za pooblaščene serviserje; Inštalacija -> PIN -> CSK-Touch -> Info.

- 1. WiFi ID edinstveno ustvarjen
- 2. Izbrani naslov CSK-Touch-a na kotlu
- 3. Naslovna koda, ki jo je edinstveno izdelal kotel
- 4. Vrsta povezave korektorja s CM2K / kotlom
- 5. Vidnost CSK-Touch-a
- 6. Kakovost signala
- 7. Število paketov, prenesenih iz regulacije
- 8. Ponastavite števec paketov

Konfiguriranje brezžične povezave korektorja prek DOMAČEGA USMERJEVALNIKA:

3.1.1. Vrsta povezave -> Domači usmerjevalnik

3.1.2. WiFi ime mreže -> vnesti je treba natančno ime omrežja (bodite pozorni na velike in male črke), na katero je povezan korektor

3.1.3. WiFi geslo -> vnesti je treba natančno geslo omrežja (bodite pozorni na velike in male črke), na katero je povezan korektor

3.1.4. WiFi ID -> prepisati ga z tabele poslikane na kotlu (Slika: tabela iz regulacije kotla)

3.1.5. Naslovna koda -> prepisati ga z tabele poslikane na kotlu - POMEMBNO - naslovna koda se mora ujemati z izbranim naslovom korektorja!

3.1.6. Naslov korektorja -> preverite, ali je vključen isti naslov kot na kotlu - v nasprotnem primeru v korektorju ni vpisana pravilna Naslovna koda.

3.1.7. Pridobite podatke -> START – če je vse pravilno konfigurirano, se korektor priključi na CMWiFI box (simbol v zgornjem desnem kotu zaslona) in prenese podatke iz regulacije kotla. Če korektor ni povezan s CM-WiFi box-om, prenos ne bo mogoč in pred vnosom podatkov preverite pravilnost.

Po uspešnem prenosu podatkov iz kotla je potrebno v meniju 3.2. POGLEDI vsak pogled korektorja povežejo z vsakim ogrevalnim krogom in mu po želji dodajo ime. Če je v ogrevalnem sistemu samo en sobni korektor, v meniju 3.2.1. Število ogledov izbira se broj 1. Če obstaja več korektorjev prostora (digitalnih ali analognih), ki jih ta korektor nadzoruje/nadzira, je treba v tem meniju izbrati število vseh korektorjev, ki jih je treba nadzirati. Glede na izbrano število pogledov se v meniju 3.2. Pogledi prikaže enako število tipk za urejanje vsakega pogleda (npr. 3 pogledi, tipke za pogled A, B, C). V meniju 3.2.2. Pogled A lahko spremenite ime tega pogleda (tovarniško A) na npr. 1. Tla ali dnevna soba... (največ 30 znakov) in v meniju 3.2.2.2. Ogrevalni krog obvezno izberite ogrevalni krog, na katerega se ta korektor priključi.

Po nastavitvi teh osnovnih parametrov je korektor pripravljen za uporabo.







Slika: tabela iz regulacije kotla

(samo za pooblaščene serviserje; Inštalacija -> PIN -> CSK-Touch -> Info.

- 1. WiFi ID edinstveno ustvarjen
- 2. Izbrani naslov CSK-Touch-a na kotlu
- 3. Naslovna koda, ki jo je edinstveno izdelal kotel
- 4. Vrsta povezave korektorja s CM2K / kotlom
- 5. Vidnost CSK-Touch-a
- 6. Kakovost signala
- 7. Število paketov, prenesenih iz regulacije
- 8. Ponastavite števec paketov

Konfiguriranje ŽIČNOG povezava korektorja na CM2K modul:

3.1.1. Vrsta povezave -> Žično

3.1.2. WiFi ID -> prepisati ga z tabele poslikane na kotlu (Slika: tabela iz regulacije kotla)

3.1.3. Naslovna koda -> prepisati ga z tabele poslikane na kotlu - POMEMBNO - naslovna koda se mora ujemati z izbranim naslovom korektorja!

3.1.4. Naslov korektorja -> preverite, ali je vključen isti naslov kot na kotlu - v nasprotnem primeru v korektorju ni vpisana pravilna Naslovna koda.

3.1.5. Pridobite podatke -> START – če je vse pravilno konfigurirano, se korektor priključi na CMWiFI box (simbol v zgornjem desnem kotu zaslona) in prenese podatke iz regulacije kotla. Če korektor ni povezan s CM-WiFi box-om, prenos ne bo mogoč in pred vnosom podatkov preverite pravilnost.

Po uspešnem prenosu podatkov iz kotla je potrebno v meniju 3.2. POGLEDI vsak pogled korektorja povežejo z vsakim ogrevalnim krogom in mu po želji dodajo ime. Če je v ogrevalnem sistemu samo en sobni korektor, v meniju 3.2.1. Število ogledov izbira se broj 1. Če obstaja več korektorjev prostora (digitalnih ali analognih), ki jih ta korektor nadzoruje/nadzira, je treba v tem meniju izbrati število vseh korektorjev, ki jih je treba nadzirati. Glede na izbrano število pogledov se v meniju 3.2. Pogledi prikaže enako število tipk za urejanje vsakega pogleda (npr. 3 pogledi, tipke za pogled A, B, C). V meniju 3.2.2. Pogled A lahko spremenite ime tega pogleda (tovarniško A) na npr. 1. Tla ali dnevna soba... (največ 30 znakov) in v meniju 3.2.2.2. Ogrevalni krog obvezno izberite ogrevalni krog, na katerega se ta korektor priključi.

Po nastavitvi teh osnovnih parametrov je korektor pripravljen za uporabo.







Slika: tabela iz regulacije kotla

(samo za pooblaščene serviserje; Inštalacija -> PIN -> CSK-Touch -> Info.

- 1. WiFi ID edinstveno ustvarjen
- 2. Izbrani naslov CSK-Touch-a na kotlu
- 3. Naslovna koda, ki jo je edinstveno izdelal kotel
- 4. Vrsta povezave korektorja s CM2K / kotlom
- 5. Vidnost CSK-Touch-a
- 6. Kakovost signala
- 7. Število paketov, prenesenih iz regulacije
- 8. Ponastavite števec paketov

GLAVNI ZASLON



Glede na izbrani pogled, tj. ogrevalni krog, lahko zaslon prikaže trenutno izmerjeno sobno temperaturo, nastavi želeno sobno temperaturo (popravek nastavljene temperature na regulaciji kotla) ali izklopi ogrevalni krog in si ogleda vremensko napoved za več dni vnaprej (če je kotel prek CM-WiFi box-a povezan z internetom).

- 1. Datum
- 2. Čas
- 3. Zunanja temperatura
- (če obstaja zunanji temperaturni senzor)
- 4. Moč WiFi signala/prenos podatkov
- 5. Ime ogledov/ogrevalnega kruga
- Sobna temperatura (odvisno od izbranega pogleda in ogrevalnega kroga, merjeno bodisi na korektorju trenutnega prostora ali drugem korektorju.)
- 7. Dnevni/nočni način ogrevanja

- 8. Zaželena/nastavljena sobna temperatura
- 9. Vremenska napoved (potrebna internet. povezava, lahko izklopite)
- 10. Vrstica z meniji
- 11. Meni
- 12. Meni Kotel podatki z kotlovske regulacije
- 13. A pregled izbranega ogrevalnega kroga
- 14. B pregled izbranega ogrevalnega kroga
- 15. Tipka za druge poglede če so nastavljeni
- 16. Izklop/Vklop izbranega ogrevalnega kroga

IZBORNIK KOTEL

V meniju KOTEL možno je nadzorovati delovanje kotla in temperaturo obstoječe konfiguracije, Izklop/vklop kotla in preglejte vse napake/opozorila, ki so se pojavile na regulaciji kotla. Na zaslonu je prikazana trenutna faza delovanja kotla s simboli delovanja plamena in ventilatorja ter temperatura kotla in, odvisno od obstoječe konfiguracije, trenutna temperatura v hranilniku toplote ali hidravliči kretnici in hranilniku za toplu sanitarnu vodu (če obstaja). S pritiskom na gumb ON / OFF lahko kotel vklopite / izklopite.

Če se na regulaciji kotla pojavi opozorilo ali napaka, se na zaslonu korektorja prikaže tudi opozorilo/napaka (slika a in b). S pritiskom gumba OK na zaslonu napaka/opozorilo na korektorju, napaka/opozorilo se smanji in ostane registrirana na meniju Kotel in se v meniju Kotel napaka/opozorilo lahko še enkrat preberete.



Konfiguracija:

Kotel + Hranilnik toplote + TSV



PelTec/-lambda / PelTec-HERMETIC, PST Vklop/izklop kotla (položaj ob izklopu kotla) Kotel + Hidravlična kretnica + TSV



Vklop/izklop kotla (položaj, ko je kotel vklopljen)



Temperatura kotla

Faza delovanja kotla / ima/nema plamena / delovanje ventilatorja kotla / prevzemanje / žarenje Izbrana vrsta goriva: Lesena polena / Peleti

43°C

Temperatura hranilnika toplote gor Če je v konfiguraciji kotla izbran hranilnik toplote

(samo za BioTec-L in BioTec Plus)

Temperatura hranilnika toplote dol Če je v konfiguraciji kotla izbran hranilnik toplote



Temperatura hidravlične kretnice Če je v konfiguraciji kotla izbrana hidravlična kretnica



Temperatura TSV (tople sanitarne vode) Če u kotlovskoj regulaciji hranilnik tople sanitarne vode ne obstaja, slika hranilnika TSV ne bode prikazana

MENI

V tem meniju je mogoče nastaviti čas preklopa vseh izbranih ogrevalnih krogov kotla in TSV (če obstajajo), nastaviti temperature izbranih ogrevalnih krogov ter vse temperature, ki jih je mogoče nastaviti na regulaciji kotla in prilagoditi nastavitve sobnog korektorja. Pri BioTec-L vključitev žarenje, pri BioTec Plus vključitev žarenje, spremeniti stran aktivnega kotla in aktivirati prevzem.



PelTec/-lambda, PelTec-HERMETIC, PST

1. VKLOPNI ČAS

V tem meniju je mogoče nastaviti čas preklopa za vsak izbrani ogled (ogrevalni krog), kotel in če postoji, segrevanje hranilnika topie sanitarne vode. Čas preklopa je mogoče izklopiti ali izbrati iz ene od tabel z nastavljenimi časovnimi intervali aktivne in neaktivne funkcije. Pogledi in nastavitve obstoječih časov preklopa se razlikujejo glede na konfiguracijo.





Dnevna/nočna temp. Dnevna temp. Dnevna / Nočna / Tabela 1/2

izbor

1.1. Ogled A

1.1.1.Dnevna/nočna temp.

Izbira nastavljenega temperaturnega načina v

prostoru - Dnevna temperatura, Nočna temperatura ali izbiro prema Tabeli. Če je temperaturni način izbran v skladu s Tabelo, v naslednjih tabelah je treba nastaviti čase (preklop temperaturnega načina na določen čas v vsakem dnevu). Hkrati je lahko aktivna samo ena tabela.

Tovarniška:

1.1.x. Tabela 1/2

Tabela za odabir časa Dnevne/Nočne temperature v prostoru. Zelena na levem robu označuje začetek dnevne temperature, rdeča na robu pa pomeni začetek nočne temperature. zberete lahko 3-krat dnevno in 3-krat nočno temperaturo na kateri koli dan v tednu. Tovarniške nastavitve tabele so: vsak dan od ponedeljka do nedelje ob 06:00 ure se začne dnevna temperatura v sobi in traja do 22:00 ko se začne nočna temperatura, ki traja do naslednjega dne v 06:00. Na desni strani zaslona so gumbi, s katerimi kopirate želeni dan in ga prilepite na drug izbrani dan (copy/paste).

1.X. Kotel

1.x.x. Vklopni čas

 Tovarniška
 izbor

 Vklopni čas
 Izklop
 Izklop / Tabela 1/2/3

Izberite čas, ko je kotel aktiven in kadar ne

na določen dan v tednu - vklopne čase lahko jih izklopite ali izberete iz 3 tabel, v katerih je mogoče nastaviti čas delovanja kotla. Hkrati je lahko aktivna samo ena tabela.



BioTec-L, BioTec Plus

1.x.x. Tabela 1/2/3

Tabela za izbiro časa, ko je kotel aktiven in kdaj ne. Zelena na levem robu označuje začetek časa, ko je kotel aktiven za ogrevanje, rdeča na robu pa pomeni začetek časa, ko je kotel neaktiven za ogrevanje. Vsak dan v tednu je mogoče izbrati 3-krat aktivno stanje kotla in 3-krat čas, ko kotel ni aktiven za ogrevanje. Tovarniške nastavitve tabel so: vsak dan od ponedeljka do nedelje od 06:00 zjutraj je kotel aktiven za ogrevanje do 22:00 od takrat kotel začne biti neaktiven, do naslednjega dne v 06:00. Na desni strani zaslona so gumbi, s katerimi kopirate želeni dan in ga prilepite na drug izbrani dan (copv/paste).

1.X. TSV

1.x.x. Urnik TSV

Izbira časa ko je aktivno ogrevanje tople sanitarne vode (TSV) na določen dan v tednu - vklopni časi se lahko izklopiju ali vklopiju, in ko se vklopijo, v tabeli je treba določiti čase dejavnosti ogrevanja TSV. Tovarniška: izbor

Umik TSV

1.x.x. Tabela 1

Tabela za izbiro časa, ko je segrevanje TSV aktiven in kdaj ne.

1	Vklopni časi - Tabela 1							
	PON	TOR	SRE	ĆET	PET	508	NED	
	06.00	06:00	05-00	(9.07	-06.001	-98200	06:00	
	22.00	22.00	22,00	32.00	22.00	.12.00	22.00	
	-	1 Cart	(all states)	100		100	100	
	1		1					
		-	-	-	1		1000	
	1	-	1	1000	1	-	1000	
Tovarniška					İ.	zbor		
Ta	bela 1	1 06:00-22:00 pon/tor/sre/čet/pet/sob/		06:00-22:00		sob/ned		

Zelena barva na levem robu označuje začetek časa, ko je ogrevanje TSV aktivno, rdeča barva na levem robu pa pomeni začetek časa, ko je ogrevanje TSV neaktivno. Vsak dan v tednu je mogoče izbrati 3-krat aktivno stanje ogrevanja TSV in 3-krat čas, ko je ogrevanje TSV neaktivno. Tovarniške nastavitve tabele so: svsak dan od ponedeljka do nedelje od 6:00 zjutraj je ogrevanje TSV aktivno do 22:00, ko začne ogrevanje TSV biti neaktivno, do naslednjega dne v 06:00. Na desni strani zaslona so gumbi, s katerimi kopirate želeni dan in ga prilepite na drug izbrani dan (copy/paste).

Izklon

Izklop / Vklop

2. TEMPERATURA





Glede na konfiguracijo, ki je izbrana na kotlu, je v meniju 2. Temperatura nekaj menijev, v katerih lahko spreminjate nastavljene temperature in razlike (kar lahko vidite na regulaciji kotla): Dnevna/Nočna Temp. / Dnevna sobna temp. / Nočna sobna temp. / Krivulja gretja / Korekcijski koef. / Temp. hranil. toplote / Min. temp. hran. topl. / Dif. hranil. toplote / Dif. izklop hr. topl. / Temp. hidravlične kretnice / Temp. TSV / Diferenca TSV

2.1. Pogled A

2.1.1. Dnevna/Nočna Temp.

Dnevna temperatura: ves čas ohranjanje nastavljene dnevne temperature

Nočna temperatura: ves čas ohranjanje nastavljene nočne temperature

Tabela 1/2: vzdrževanje dnevne / nočne temperature v skladu z nastavljenimi časi za vsak dan v tednu izbrane tabele

Tovarniška		izbor
Dnevna/Nočna Temp.	Dnevna Temp.	Dnevna / Nočna / Tabela 1/2

20

20

1.0

1.0

min /max

5/30 °C

5/30 °C

0.1/4.0

0.1 / 5.0

2.1.2. Dnevna sobna temp.

Izberite privzeto dnevne sobne temperature.

2.1.3. Nočna sobna temp.

Izberite privzeto nočne sobne temperature.

2.1.4. Krivulja gretja

Prilagoditev koeficienta (naklona) ogrevalne krivulje izbranega ogrevalnega kroga (odvisnost temperature polaznega toka od zunanje temperature). Glede na vrsto vgrajenega ogrevanja in toplotno izolacijo stavbe je treba naklon ogrevalne krivulje nastaviti - ponavadi je priporočljivo za ogrevalne krivulje radiatorja od 1,0 do 4,0 in za talno ogrevanje od 0,1 do 0,9.

Tovarniška

Krivulja gretja

Korekcijski koef.

Dnevna sobna temp.

Nočna sobna temp.

2.1.5. Korekcijski koef.

Določitev koeficienta vpliva sobnega korektorja na temperaturo polaznega toka. Višji kot je ta koeficient, več sobnega korektorja bo vplivalo na izračunano potrebno temperaturo polaznega toka izbranega ogrevalnega kroga.

2.x. Hranilnika toplote

2.x.1. Temperatura hranilnika toplote

Privzeta temperatura hranilnika toplote (merjeno na zgornjem senzorju).

2.x.2. Minimalna temperatura hranilnika toplote

Privzeta minimalna temperatura hranilnika toplote (merjeno na zgornjem senzorju) - Ko je to doseženo, se toplotne črpalke izklopijo zadaj hranilnika toplote.

2.x.3. Diferenca hranilnika toplote

Privzeta diferenca za začetek dogrevanja hranilnika toplote (merjeno na zgornjem senzorju) (Tht-dTht).

2.x.4. Dif. izklop hr. topl.

Privzeta diferenca za izklop dogrevanja hranilnika toplote (merjeno na spodnjem senzorju) (Tht-dTizkl. ht).

2.x.1. Temperatura Hidravlične kretnice

Privzeta temperatura hidravlične kretnice.

2.x. TSV

2.x.1 Temperatura TSV

Privzeta temperatura hranilnika tople sanitarne vode (TSV).

2.x.2 Diferenca TSV

Privzeta diferenca za začetek dogrevanja hranilnika TSV(*Ttsv-dTtsv*).

Tovarniška		min./max.
Temp. hranil. toplote.	80	40 / 85 °C
Min. temp. hran. topl.	20	5 / 66 °C
Dif. hranil. toplote	10	5 / 30 °C
Dif. izklop. hr. topl.	5	3 / 30 °C

Tovarniška		min./max.
Temp. hid. kretnice	80	75 / 85 °C

Tovarniška		min./max.
Temperatura TSV	50	40 / 80 °C

Tovarniška		min./max.
Diferenca TSV	5	4 / 40 °C

2.x.x. Lesena polena (samo pri BioTec-L in BioTec Plus kotlov)

2..x.1. Temp. kotla

Nastavljena temperatura kotla

2..x.2. Diferenca kotla

Nastavljena diferenca kotla

Tovarniška		min./max.
Temp. kotla	85	75 / 90 °C
Diferenca kotla	5	5 / 7 °C

2.x.x. Peleti (samo pri BioTec Plus)

2.x.1. Temp.hranil. toplote

Privzeta temperatura hranilnika toplote

2.x.2. Min temp. hran. topl.

Privzeta minimalna temperatura hranilinika toplote

2.x.3. Dif. hranil. toplote

Privzeta diferenca za začetek dogrevanja hranilnika toplote

2.x.4. Dif. izklop hr. topl.

Privzeta diferenca za gašenje dogrevanja hranilnika toplote

3. KOTEL (SAMO PRI BioTec-L in BioTec Plus KOTLOV)



BioTec Plus







Tovarniška min./max. Temp.hranil. toplote 80 40 / 80 °C Min temp. hran. topl. 20 5 / 85 °C Dif. hranil. toplote 10 5 / 30 °C Dif. izklop hr. topl. 5 3 / 30 °C



3.1. Žarenje

Možnost Žarenje zadrži žar v zgornji peči kotla (ventilator kotla se izklopi nekoliko prej kot pri možnosti brez žara), tako da boste lahko naslednjič nadaljevali z hitrejšim delom z na novo dodanim gorivom, brez potrebe po novem vžigu (samo pri izbiri "Lesena polena"). Za več informacij glejte: Tehnična navodila za BioTec Plus ali BioTec-L

Tovarniška: vklop Izbor: izklop / vklop

3.2. Prevzeti (samo BioTec Plus)

Možnost "Prevzeti" se uporablja za samodejno preklop dela iz Lesenih polena na pelete. Samodejni preklop je mogoč le z lesa na lesene pelete. Za več informacij glejte: Tehnična navodila za BioTec Plus Tovarniška: izklop Izbor: Izklop / Pelet ON

3.3. Stran kotla (samo BioTec Plus) Tovarniška: -

Možno je preklopiti iz lesenih polena na pelete in nato na daljavo vklopiti kotel na pelete. Po tipkanju na regulaciji kotla je ta možnost naslednjih 5 minut blokirana s pomočjo CSK-Touch.

3/4. NASTAVITVE



3.1. Povezava (odvisno od izbranega načina povezave se meniji spremenijo)

3.1.1. Vrsta povezave

Izberite način priključitve sobnega korektorja na kotel / CM2K.

- WiFi BOX drevo: brezžična povezava CSK-Touch s kotlom preko CM WiFi box (potreben CM WiFi Box)
- Domači usmerjevalnik: brezžična povezava CSK-Touch s kotlom prek domačega usmerjevalnika, ko neposreden signal na CM WiFi box ni dovolj močan (potreben je CM WiFi box)
- Žično: priključitev CSK-Touch na kotel prek dveh žic (odvisno od debeline žice; razdalja do 100m). Tovarniška izbor

3.1.x. WiFi ID

Ne pozabite vnesti WiFi ID, ki se nahaja na regulaciji kotla, enolično številko v tabeli pod: Inštalacija -> CSK-Touch -> Info.

3.1.x. WiFi ime mreže

Vnesite natančno ime omrežja WiFi, na katerega je povezan CSK-Touch.

3.1.x. WiFi geslo

Prepričajte se, da ste vnesli pravilno geslo WiFi omrežja, s katerim se poveže CSK-Touch.

Vrsta povezave

3.1.x. Naslovna koda

Glede na dodeljen naslov korektorja iz tabele na regulaciji kotla (*Inštalacija -> CSK-Touch ->Info*) prepisati Koda nasl. (bodite pozorni na velike in male črke)

3.1.x. Naslov korektorja

Naslov, izbran na regulaciji kotla, mora biti enak, kot je prikazan tukaj.

3.1.x. Namembni naslov

Če je CSK-Touch povezan prek WiFi BOX drevo, morate tukaj izbrati WIFI BOX. Če imamo več kot en digitalni korektor, drugi korektorji se lahko med seboj povežejo (na primer ko je signal s WiFi boxa prešibki ali pa ga ni) z izbiro namembnega naslova najbližjega sosednjega digitalnega korektorja (odabrana odredišna adresa NASLOV 1/2...).

Tovarniška		izbor
Namembni naslov	WIFI BOX	WIFI BOX / >>>NASLOV 1/2/3/4/5/6/7/8

WIFI BOX drevo WIFI BOX drevo / Žično / Domači usmerjev.

3.1.x. Pridobite podatke

Po konfiguraciji sobnega korektorja ali nato po spremembi jezika je potrebno s regulacije kotla prenesti konfiguracijske podatke / napake / nastavljene temperature, da se na digitalni korektor natisnejo pravilne informacije.


3.1.x. Izbira jezika

3.2. Poaledi

Ko prvič povežete digitalni korektor, digitalni korektor zahteva, da izberete jezik, v katerem bodo prikazane informacije na zaslonu. Ko prvič izberete jezik, se meni za izbiro jezika samodejno izklopi. Če želite pozneje spremeniti jezik korektorja, je to potrebno v meniju 3.1.x. Izbira jezika vključiti izbira jezika, ugasniti korektor (3.7. Ugasniti) in ob ponovnem zagonu (daljši pritisk na zaslon) prikaže se izbor jezika. Po izbiri novega jezika je treba pridobiti podatke iz regulacije kotla (3.1.x. Pridobite podatke).

Tovarniška		izbor
Izbira jezika	Vklop	Izklop / Vklop

V meniju Pogledi lahko določite število ogledov, tj. korektorjev ki ga lahko sledimo na tem digitalnem korektorju in določimo ime za vsak pogled ter mu damo ogrevalni krog. Glede na število izbranih ogledov se črke pogleda prikažejo v menijski vrstici na glavnem zaslonu (iz A za H, uporabniško dodeljena imena so vidna samo na izbranem zaslonu, ne v menijski vrstici). Če obstajata več kot 2 pogleda, se drugi pogledi izberejo s pritiskom na meni"..." (tri točke) po katerem se prikažejo drugi izbrani pogledi. Po kliku enega od želenih pogledov se menijska vrstica vrne na možno izbiro prvih dveh pogledov.



3.2.1. Število ogledov

vrstico z meniji

Izbere število ogledov, tj. pripadajočih sobnih korektorjev, ki jih lahko upravljate s pomočjo digitalnega korektorja. Če obstaja le ta digitalni

korektor, je treba izbrati številko 1.

Tovarniška		min./max.
Število ogledov	1	1/8

3.2.x. Pogled A/B/C/D/E/F/G/H

3.2.x.1. Ime pogleda

Vsak pogled ima ime po željah uporabnika (npr. Dnevna soba, Pritličje...).

3.2.x.2. Ogrevalni krog

Vsakemu pogledu mora biti dodeljen ogrevalni krog, ki ga nadzira ta pogled (ponavadi vsak korektor upravlja s svojim ogrevalnim krogom).

Ogrevalni krog

Izberite 0	zao	ogreva	Ini	krog	kotla za	kotle
BioTec-I	in F	SinTec	Phu	s		

3.3	Po	nrav	ek	meri	tev
0.0.		μιαν	UN.	men	

Če izmerjena temperatura na digitalnem korektorju

odstopa od dejanske temperature v prostoru, v tem meniju lahko popravite izpis izmerjene temperature na zaslonu digitalnega korektorja.

3.4. Zaslon

Meni za spreminjanje nastavitev zaslona dig. korektorja.

3.4.1. Ozadje

Izbere sliko ozadja zaslona, ki bo prikazan pri normalnem delovanju korektorja.

3.4.2. Osvetlitev ozadja

Intenzivnost osvetlitve (intenzivnost), kadar je

korektor v normalnem delovanju, torej ko se spremenijo nastavitve.

Tovarniška		min./max.
Popravek meritev	0	-5.0 / 5.0 °C

0

0 / 255

Tovarniška		min./max.
Ozadje	1	1/6
Osvetlitev ozadja	100	30 / 100 %

3.4.3. Vremenska napoved

Če je CM-WiFi box priključen na internet, pod izmerjeno sobno temperaturo se prikaže vremenska napoved za kraj, v katerega je prijavljen CM-WiFi box s trenutno odčitano temperaturo s servera (z datumom in uro odčitavanja trenutne temperature in napovedi) ter vremensko napoved za danes in naslednje štiri dni (z minimalno in najvišjo dnevno temperaturo). Če CM-WiFi box ni povezan z internetom, trenutna napoved ne bo prikazana na zaslonu. Nato je priporočljivo, da *izklopite* vremensko napoved in ta ne bo več natisnjena na zaslonu.

	Tovarni	ška		izbor
	Vremensk	a napoved	Vklop	Izklop / Vklop
ec, 5°C 11.Nov	11:20 SRE	ĆET	PET	

5..10°C

Tovarniška

Glasnost zvoka

3.4.4. Ohranjevalec zaslona

Po določenem času mirovanja zaslona se vklopi ohranjevalnik zaslona, da se zmanjša poraba energije in podaljša življenjska doba zaslona. Ohranjevalec zaslona deluje na dveh ravneh: po Čas 1 intenzivnost osvetlitve ozadja se zmanjšuje, in po poteku roka Čas 2 zaslon spremeni izmerjeno sobno temperaturo izbranega pogleda in trenutno uro. S tapkanjem po zaslonu ohranjevalec zaslona se izklopi.

6.13°C

3.4.4.1. Osvetlitev ozadja

Jakost (intenzivnost) osvetlitev ozadja po poteku Čas 1 tj. ko se ohranjevalec zaslona vklopi.

5.9°C

3.4.4.2. Čas 1

Čas, ki začne teči po zadnjem dotiku zaslona torej po tem se vklopi ohranjevalec zaslona.

3.4.4.3. Čas 2

Čas, ki začne teči po preteku Čas 1 ti.

v Čas 2 intenzivnost se zmanjšuje osvetlitev ozadja

po tem času se na zaslonu začne pojavljati samo trenutna sobna temperatura / trenutna ura.

3.5. Zvok

3.5.1. Glasnost zvoka

Prilagodi eno od treh prednastavljenih ravni glasnosti ali popolnoma izklopi zvok, ko se na zaslonu prikaže tipka in ko pride do napake/opozorila.

3.5.2. Vrsta zvoka

Izbira ene od desetih ponujenih vrst zvoka se slišita, ko pritisnete zaslon ali se prikaže napake/opozorila.

Tovarniška		odabir	
Vrsta zvoka	Vrsta 6	Vrsta 1Vrsta 1	

3

3.6. Informacije

Informacije o različici programske opreme, vnesene v korektor.

3.7. Ugasniti

Digitalni sobni korektor je namenjen celoletni uporabi, to je merjenju sobne temperature. Če želite, da se korektor popolnoma izklopi (ker ga ne bomo uporabljali v določenem obdobju ali ne želi porabiti električne energije, ko ga ne nameravamo uporabljali), s pritiskom na tipko OK korektor popolnoma izklopi. Ko je treba sobni korektor ponovno zagnati, je potrebno nekaj sekund pritisniti na zaslon, dokler se ne zasliši pisk in se prižigalnik prižge in začne delovati na zadnjem ogledu pred izklopom.

3.8. Naloži tovar. nast.

Naložite tovarniške nastavitve sobnog korektorja. Po tem je treba sobni korektor še enkrat prilagoditi.

			_
Tovarniška		min./max.	jea
Osvetlitev ozadja	20	5 / 50	%
Čas 1	60	10 / 600	sec
Čas 2	10	0 / 720	mir

odabir

Izklop / 1/2/3

Wir bedanken uns herzlich für den Kauf unseres Artikel.

Wir bitten Sie sorgfältig diese technische Bedienungsanleitung zu Lesen damit die Nutzung und Einstellung dieses Digitalen Raum-Temperaturkorrektor sehr einfach wird. Nachdem Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben legen Sie diese auf eine geeignete Stelle wo Sie schnellen Zugriff haben falls Sie später zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb brauchen. Wir bitten Sie nach der Benutzung des digitalen Raum-Temperaturkorrektor auf eine geeignete Stelle abzulegen um die Umweltverschmutzung zu verringern.

EINFÜHRUNG

Der digitale Raum-Temperaturkorrektor **CSK-Touch** mit 4,3" Colour Touch Display ermöglicht Raumtemperaturregelung und Ein- und Ausschalten des Mischen Heizkreises. Ausser Raumtemperaturmessung und Korektion ermöglicht der digitale Raum-Temperaturkorrektor noch folgendes: Temperaturregelung des Pufferspeicher oder Hydraulische-Weiche und Regelung des Brauchwarmwasser (fals Vorhanden), dann Einstellung der Schaltzeiten für den Heizkreis, Kessel und Brauchwarmwasser und Ein- und Ausschalten nur des Kessels. Zusammenschluss mehrerer digitalen Raum-Temperaturkorrektors auf den Kessel ermöglicht Einstellung über einen Korrektor auf Wunschtemperatur auf anderen Korrektor.

Der digitale Raumkorrektor kann an Peltec/-lambda, PelTec-HERMETIC, BioTec-L, BioTec Plus und Pelet-set_Touch Heizkessel mit eingebautem CM2K-Modul wie folgt angeschlossen werden:

- drahtlos über WiFi-Netzwerk (CM WiFi-Box erforderlich)
- drahtlos über Router (erfordert CM WiFi-Box)
- verdrahtet (über zweiadriges Kabel zum CM2K Modul)

Der digitale Raumkorrektor kann auch ohne CM2K-Modul an die Heizkessel BioTec-L, Pellet-set_Touch (im Folgenden PST) und BioTec Plus angeschlossen werden, muss dann aber direkt über CM WiFi Box oder über Router mit CM WiFi Box verbunden werden. Kabelgebundener Anschluss direkt an BioTec-L, PST- und BioTec Plus-Heizkessel (ohne CM2K-Modul) ist nicht möglich.

Mit seinem Kompakten und Elegantem Design passt er in jedem Raum Ihres Hauses.

INHALT	
EINFÜHRUNG	75
INHALT	75
TECHNISCHE DATEN	76
LIEFERUMFANG MIT NOTWENDIGEM ZUBEHÖHR	76
EINBAU DES CSK-TOUCH DIGITALEN TEMPERATURKORREKTOR	77
ERSTE EINSCHALTUNG DES KORREKTORS UND SEINE EINSTELLUNG	79
HAUPTDISPLAY	84
KESSEL	85
MENÜ	86
TAGESPROGRAMME	86
TEMPERATUREN	87
KESSEL (NUR FÜR KESSEL BioTec-L und BioTec Plus)	89
EINSTELLUNGEN	90
Technische Anleitung CSK-Touch	75

TECHNISCHE DATEN CSK-Touch

Stromversorgung	230VAC (drahtlose Versionen), verdrahtet wird direkt vom
	CM2K-Modul gespeist
Verbindung mit dem	PelTec/-lambda / PelTec-HERMETIC + CM2K:
Kessel/CM2K	 drahtlos: WiFi oder Router (CM WiFi-Box)
	 verdrahtet: zweiadriges Kabel zum CM2K-Modul
	BioTec-L/PST: - drahtlos: WiFi oder Router (CM WiFi-Box)
	BioTec-L/PST + CM2K: - drahtlos: WiFi oder Router (CM WiFi-Box)
	 verdrahtet: zweiadriges Kabel zum CM2K-Modul
	BioTec Plus: - drahtlos: WiFi oder Router (CM WiFi-Box)
	BioTec Plus + CM2K: - drahtlos: WiFi oder Router (CM WiFi-Box)
	 verdrahtet: zweiadriges Kabel zum CM2K-Modul
Temperaturbereich	von -40°C zu +70°C
Display-typ	4.3" TFT, berührungsempfindlich
Verbrauch	max. 1.5W
Abmessungen (TxHxB)	150x100x24 mm
Masse CSK-Touch Gerät	225 g
Gehäusematerial	ABS

EC Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden Vorschriften und trägt die CE-Kennzeichnung. Die EG-Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich CE bitte an den Hersteller.

LIEFERUMFANG MIT NOTWENDIGEM ZUBEHÖHR



LIEFERUNG im Karton:



Technische Anleitung CSK-Touch

EINBAU DES CSK-TOUCH DIGITALEN RAUM-TEMPERATURKORREKTOR



Achten Sie darauf, die Stromversorgung am Aufstellungsort des digitalen Raum-Temperaturkorrektor auszuschalten! Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal vom digitalen Raum-Temperaturkorrektor zur CM-WiFi-Box frei ist!

Der CSK-Touch digitale Raum-Temperaturkorrektor wird an einer Wand oder auf einer harten ebenen Fläche im geschlossenen Raum in einer Höhe vom Boden von cca. 130-160cm montiert, niemals direkt über dem Feuerraum oder in Fensternähe. Auf der Montagetelle bohren Sie 2 Löcher im Abstand zur unteren Grundriss mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Tiefe von 35 bis 40 mm. In die gebohrten Löcher setzen Sie Dübel ein.



Bild: Wandmontage

Führen Sie das Stromkabel (230 V) durch das Loch in der Basis des Korrektors und führen Sie die Kabel in den Stromanschluss ein (Positionen F und N, linker Stecker).

Führen Sie für eine Drahtverbindung ein zweiadriges Kabel vom CM2K-Modul durch das Loch im Basis des Korrektors und führen Sie die Drähte in den Anschluss ein (achten Sie darauf, dass die Pole mit denen des CM2K-Moduls übereinstimmen). Stecken Sie den Draht in den Stecker (ganze). Wiederholen Sie dies für den anderen Draht. Befestigen Sie den Sockel mit Schrauben an der Wand. Haken Sie dann den Bildschirm auf obere Hakenträger und drücken Sie den Bildschirm vorsichtig auf die Unterseite der Basis. Wenn der digitale Raum-Temperaturkorrektor ordnungsgemäß installiert ist, kann der Korrektor mit Strom versorgt werden. Beispiel für die Installation einer drahtlosen und drahtgebundenen Verbindung des Korrektors mit CM2K-Modul:



Bild: Netzteilanschluss (230V)

Stromanschlüsse.

Es ist notwendig, den isolierenden Teil des Drahtes zu entfernen und den Leiterteil in die Verbinder einzuführen.

D COR2

F - Phase

N - Null

(b) Kabelstecker zur Anbindung des CM2K-Modul (derzeit nicht verwendet)



Bei der Kabelverbindung spielt es keine Rolle, an welchem Ausgang der einzelne Korrektor angeschlossen ist (D.COR1 oder D.COR2), es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das "+" am Korrektor "+" am CM2K-Klemmenblock ist und umgekehrt, dass das "-" am Korrektor " - " am CM2K-Klemmenblock ist.

> -Anschlusspunkt für zweiadriges Kommunikationskabel

Bild: Anschluss für zweiadriges Kabel

ERSTES EINSCHALTEN DES KORREKTORS UND SEINE EINSTELLUNG

Kesseleinstellung (autorisierter Servicetechniker):

Vor dem ersten Einschalten des Korrektors müssen die Heizkreise am Kessel / CM2K-Modul konfiguriert werden, an den der Korrektor angeschlossen ist. Am Kesselsteuerung im Menü "Installation -> (PIN) -> CM2K" im ausgewählten Heizkreis, für den der digitale Korrektor definiert ist, im Menü "Raumkorrektor" muss "CSK-Touch" ausgewählt werden, und dann in der Menü "Adr. digital. Korrektors" wählen Sie die gewünschte Korrektoradresse aus.



Bei Heizkesseln mit eingebautem Mischheizkreis (BioTec-L, PST und BioTec Plus) ist es notwendig in der Konfiguration Heizung, Motorantrieb und Korrektor auszuwählen und dann den Korrektor im Heizkreis festzulegen.



WICHTIG! Öffnen Sie die Tabelle "-> Installation -> (PIN) -> CSK-Touch -> Info" auf der Kesselsteuerung und machen Sie ein Foto (oder schreiben Sie um) die "CSK-Touch WiFi ID" und die Adresscodes der installierten Korrektoren gemäß deren Adressen.

Einstellung auf CSK-Touch:

Nach dem ersten Einschalten des Korrektors erscheint auf dem Startbildschirm das Menü zur Auswahl der gewünschten Korrektorsprache. Die gewählte Korrektorsprache muss nicht gleich der gewählten Kesselsprache sein. Um die gewünschte Korrektorsprache auszuwählen, ist es notwendig, die Flagge der gewünschten Sprache auf dem Bildschirm zu drücken.





Der Bildschirm darf beim Einsschalten des digitalen Raum-Temperaturkorrektors nicht (mit dem Finger ...) gedrückt werden. Wenn der Bildschirm des Korrektors beim Einschalten gedrückt wird (der Bildschirm zeigt die Aufschrift 'Firmware-Update'), der Korrektorr wechselt in den Software-Einfügemodus, den nur Autorisierte Dienstleister verwenden können. Wenn der Bildschirm versehentlich gedrückt wird, ist das Ausschalten und wieder Einschalten des Korrektor erforderlich, ohne auf den Bildschirm zu drücken damit der Korrektor wieder Betriebsbereit ist.

Nach Auswahl der Sprache blinkt im Homescreen die Anzeige, dass der Korrektor nicht mit dem Kessel verbunden ist (KEINE VERBINDUNG!). Der Korrektor wird im Menü "Menü -> Einstellungen" eingestellt. Im Menü "3.1.1. Verbindungs-Typ, wählt die Art und Weise, wie der Korrektor mit dem Kessel/CM2K-Modul verbunden wird.

Der Korrektor kann auf 3 Arten angeschlossen werden:

- WIFI BOX Baum: kabellose Verbindung zum Kessel über CM WiFi-Box. Es ist notwendig, das 230V-Netzteil zum Korrektor zu bringen.
- Heimrouter: kabellose Verbindung zum Heizkessel über einen Heimrouter (wenn das Signal der CM WiFi-Box nicht stark genug ist). Es ist notwendig, das Netzteil (230V) zum Korrektor zu bringen.
- Verdrahtet: über 2-adriges Kabel verbunden mit CM2K-Modul (D.COR1 oder 2, auf die Pole achten)



Erforderliche Mindestsoftwareversionen für die drahtlose Verbindung über den Heimrouter und die kabelgebundene Verbindung über CM2K: CSK-Touch - v1.21 / CM-WiFi box - v1.15 / CM2K - v1.07 / PelTec/-L - v2.87b / PelTec/HERMETIC - v2.87e H / BioTec-L - v2.46a / PST - v1.26e / BioTec Plus - v1.10a



Erforderliche Mindestsoftwareversionen für die drahtlose Verbindung über den WIFI BOX Baum: CSK-Touch - v1.08 / CM-WiFi box - v1.15 / PelTec/L - v2.87b / PelTec-HERMETIC - v2.87e-H / BioTec-L - v2.46a / PST - v1.26e / BioTec Plus - v1.10a



Je nach Kesseltyp können die Menünummern unterschiedlich sein.

Hinweis:

An die Module CM2K-P und CM2K-B ist KEINE Verbindung des CSK-Touch Raumkorrektors möglich.



CM2K-P / CM2K-B

Konfiguration der drahtlosen Verbindung des Korrektors über CM-WIFI BOX:

3.1.1. Verbindungs-Typ -> WIFI BOX Baum

3.1.2. WiFi ID -> aus der vom Kessel fotografierten Tabelle kopieren (Bild: Tabelle von der Kesselsteuerung)

3.1.3. Adresscode -> kopieren Sie ihn aus der Tabelle auf dem Kessel - WICHTIG - der Adresscode muss mit der gewählten Korrektoradresse übereinstimmen!

3.1.4. Korrektoradresse -> prüfen, ob die gleiche Adresse wie auf dem Kessel eingeschaltet ist wenn nicht, im Korrektor der richtige Adresscode wurde nicht eingegeben.

3.1.5. Zieladresse -> falls der Korrektor direkt mit der CM WiFi-Box verbunden ist, hier WIFI BOX auswählen. Wenn der Korrektor kein ausreichendes Signal zur CM-WIFi-Box hat, aber ein gutes Signal zu einem anderen Korrektor hat, wählen Sie die Adresse dieses anderen Korrektors (>>> ADR 1, 2, 3...).

3.1.6. Daten bekommen -> START – wenn alles richtig konfiguriert ist, wird der Korrektor mit der CM WiFI-Box verbunden (Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms) und Daten von der Kesselsteuerung können heruntergeladen werden. Wenn der Korrektor nicht mit der CM WiFi-Box verbunden ist, ist der Download nicht möglich und Sie sollten die Richtigkeit vor der Eingabe der Daten überprüfen.

Nach erfolgreichem Download der Daten vom Kessel ist es im Menü "3.2. Ansichten", um jedem Heizkreis eine einzelne Ansicht des Korrektors hinzuzufügen und diesen bei Bedarf mit einem Namen zu versehen. Ist in der Heizungssystem nur ein Raumkorrektor vorhanden, im Menü "3.2.1. Anzahl der Aufrufe, Anzahl 1 auswählen. Sollen mehrere Raumkorrektoren (digital oder analog) überwacht / verwaltet werden, muss in diesem Menü die Anzahl alter zu überwachenden Korrektoren ausgewählt werden. Abhängig von der Anzahl der ausgewählten Ansichten erscheint im Menü "3.2. Ansichten" die gleiche Anzahl von Schaltflächen zum Bearbeiten jeder Ansicht (z.B. 3 Ansichten, Mestit, Z.B. 3 Ansichten, Werkseitig A / in z.B. 1. Etage oder Wohnzimmer / max. 30 Zeichen), und im Menü "3.2.2. Heizkreis" wählen Sie unbedingt den Heizkreis aus, an den sich dieser Korrektor anschließt.

Nach Einstellung dieser Grundparameter ist der Korrektor einsatzbereit.





		ED1350	CSK Touch WiFi ID (BEED					
1	Pákuló	Signal	Stilling	Verbin typ	Adk. Code	Adres.		
	209	1.	\checkmark	Verdrahtet	9mia	1		
Pakent	153	🤶 42dB	\checkmark	Router	WIEX	5		
0	427	🫜 38dB	\checkmark	Adr. 1	2Bod	3		
· •	0		*	1. K.	q19G	4.1		
0	0	-0-		1.00	0629	5		
•	0	- 0	-	1.1	22AY	6		
	0				4KmW	1		
	4	0	1	0	1000	~		

Bild: Tabelle der Kesselsteuerung

(nur für autorisierte Servicetechniker; Installation -

- > PIN-> CSK-Touch -> Info.
- 1. WiFi ID eindeutig generiert
- 2. Ausgewählte CSK-Touch-Adresse am Kessel
- 3. Eindeutig vom Kessel generierter Adresscode
- 4. Anschlussart des Kessels mit CM2K
- 5. Sichtbarkeit von CSK-Touch
- 6. Signalqualität
- 7. Anzahl der von der Steuerung heruntergeladenen Pakete
- 8. Zurücksetzen des Paketzählers

Konfiguration der drahtlosen Verbindung des Korrektors über den HEIMROUTER:

3.1.1. Verbindungs-Typ -> Heimrouter

3.1.2. WiFi-Netzwerkname -> es ist notwendig, den genauen Namen des Netzwerks einzugeben (auf Groß- und Kleinschreibung achten), mit dem der Korrektor verbunden ist

3.1.3. WiFi Passwort -> es ist notwendig das richtige Netzwerkpasswort einzugeben (auf Groß- und Kleinschreibung achten), mit dem sich der Korrektor verbindet

3.1.4. WiFi ID -> aus der vom Kessel fotografierten Tabelle kopieren (Bild: Tabelle von der Kesselsteuerung)

3.1.5. Adresscode -> kopieren Sie ihn aus der Tabelle auf dem Kessel

- WICHTIG - der Adresscode muss mit der gewählten Korrektoradresse übereinstimmen!

3.1.6. Korrektoradresse -> prüfen, ob die gleiche Adresse wie auf dem Kessel eingeschaltet ist wenn nicht, im Korrektor der richtige Adresscode wurde nicht eingegeben.

3.1.7. Daten bekommen -> START – wenn alles richtig konfiguriert ist, wird der Korrektor mit dem Homerouter verbunden (Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms) und Daten von der Kesselsteuerung können heruntergeladen werden. Wenn der Korrektor nicht mit dem Homerouter verbunden ist, ist der Download nicht möglich und Sie sollten die Richtigkeit vor der Eingabe der Daten überprüfen..

Nach erfolgreichem Download der Daten vom Kessel ist es im Menü "3.2. Ansichten", um jedem Heizkreis eine einzelne Ansicht des Korrektors hinzuzufügen und diesen bei Bedarf mit einem Namen zu versehen. Ist in der Heizungssystem nur ein Raumkorrektor vorhanden, im Menü "3.2.1. Anzahl der Aufrufe, Anzahl 1 auswählen. Sollen mehrere Raumkorrektoren (digital oder analog) überwacht / verwaltet werden, muss in diesem Menü die Anzahl aller zu überwachenden Korrektoren ausgewählt werden. Abhängig von der Anzahl der ausgewählten Ansichten erscheint im Menü "3.2. Ansichten" die gleiche Anzahl von Schaltflächen zum Bearbeiten jeder Ansicht (z.B. 3 Ansichten, Ansicht A, B, C Tasten). Im Menü "3.2.2. Aussicht A, der Name dieser Ansicht (zam geändert werden (Werkseitig A / in z.B. 1. Etage oder Wohnzimmer / max. 30 Zeichen), und im Menü "3.2.2. Heizkreis" wählen Sie unbedingt den Heizkreis aus, an den sich dieser Korrektor

Nach Einstellung dieser Grundparameter ist der Korrektor einsatzbereit.



Verbindungs-Typ		Adresscode
² WiFi-Netzwe	rkname	Korrektoradresse
WiFi Pass	wort	Daten bekommen
* WIFI I		Sprachauswahl

-	CSK	Touch WiF	110 85	ED1350		
Adres.	Adr. Code	Vertin typ	Station	Signal	Pakulo	
1	9mia	Verdrahtet	$\overline{\mathbf{V}}$		209	
2	WIEX	Router	\checkmark	🛜 42dB	153	Pakeny
3	2Bod	Adr. 1	$\overline{\checkmark}$	🫜 38dB	427	C
14.1	q196	1.00			0	6
5	O629	1.00			0	
6	22AY	1.1	-	0.0	0	8
1	-4KmW		*		0	
~	MNO	~	X	~	~	
(2)	3	(4)	(5)	6	∇	_

Bild: Tabelle der Kesselsteuerung

(nur für autorisierte Servicetechniker; Installation - > PIN-> CSK-Touch-> Info.

- 1. WiFi ID eindeutig generiert
- 2. Ausgewählte CSK-Touch-Adresse am Kessel
- 3. Eindeutig vom Kessel generierter Adresscode
- 4. Anschlussart des Kessels mit CM2K
- 5. Sichtbarkeit von CSK-Touch
- 6. Signalqualität
- 7. Anzahl der von der Steuerung heruntergela. Pakete 8. Zurücksetzen des Paketzählers

82

Konfiguration der KABELGEBUNDENEN Verbindung des Korrektors mit dem CM2K Modul:

3.1.1. Verbindungs-Typ -> Verdrahtet

3.1.2. WiFi ID -> aus der vom Kessel fotografierten Tabelle kopieren (Bild: Tabelle von der Kesselsteuerung)

3.1.3. Adresscode -> kopieren Sie ihn aus der Tabelle auf dem Kessel - WICHTIG - der Adresscode muss mit der gewählten Korrektoradresse übereinstimmen!

3.1.4. Korrektoradresse -> prüfen, ob die gleiche Adresse wie auf dem Kessel eingeschaltet ist wenn nicht, im Korrektor der richtige Adresscode wurde nicht eingegeben.

3.1.5. Daten bekommen -> START – wenn alles richtig konfiguriert ist, wird der Korrektor mit dem Kessel / CM2K Modul verbunden (Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms) und Daten von der Kesselsteuerung können heruntergeladen werden. Wenn der Korrektor nicht mit dem Kessel / CM2K Modul verbunden ist, ist der Download nicht möglich und Sie sollten die Richtigkeit vor der Eingabe der Daten überprüfen.

Nach erfolgreichem Download der Daten vom Kessel ist es im Menü "3.2. Ansichten", um jedem Heizkreis eine einzelne Ansicht des Korrektors hinzuzufügen und diesen bei Bedarf mit einem Namen zu versehen. Ist in der Heizungssystem nur ein Raumkorrektor vorhanden, im Menü "3.2.1. Anzahl der Aufrufe, Anzahl 1 auswählen. Sollen mehrere Raumkorrektoren (digital oder analog) überwacht / verwaltet werden, muss in diesem Menü die Anzahl aller zu überwachenden Korrektoren ausgewählt werden. Abhängig von der Anzahl der ausgewählten Ansichten erscheint im Menü "3.2. Ansichten" die gleiche Anzahl von Schaltflächen zum Bearbeiten jeder Ansicht (z.B. 3 Ansichten, Musichten, Kasten). Im Menü "3.2.2. Aussicht A, der Name dieser Ansicht (z.B. 3 Ansichten (Werkseitig A / in z.B. 1. Etage oder Wohnzimmer / max. 30 Zeichen), und im Menü "3.2.2. Heizkreis" wählen Sie unbedingt den Heizkreis aus, an den sich dieser Korrektor anschließt.

Nach Einstellung dieser Grundparameter ist der Korrektor einsatzbereit.







Bild: Tabelle der Kesselsteuerung

(nur für autorisierte Servicetechniker; Installation -

- > PIN -> CSK-Touch -> Info.
- 1. WiFi ID eindeutig generiert
- 2. Ausgewählte CSK-Touch-Adresse am Kessel
- 3. Eindeutig vom Kessel generierter Adresscode
- 4. Anschlussart des Kessels mit CM2K
- 5. Sichtbarkeit von CSK-Touch
- 6. Signalqualität
- 7. Anzahl der von der Steuerung heruntergeladenen Pakete
- 8. Zurücksetzen des Paketzählers

HAUPTBILDSCHIRM



Abhängig von der gewählten Ansicht, d.h. dem Heizkreis, kann auf dem Bildschirm die Raumtemperatur angezeigt werden, kann die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden (Korrektur der eingestellten Temperatur an der Kesselsteuerung) oder der Heizkreis ausgeschaltet werden und die Wettervorhersage für einige Tage im Voraus angezeigt werden (wenn der Kessel über die CM-WiFi-Box mit dem Internet verbunden ist).

- 1. Datum
- 2. Uhrzeit
- Aussentemperatur
- (flas ein Außentemperaturfühler vorhanden ist)
- 4. WiFi Signalstärke/Datenübertragung
- 5. Ansichtsname/Heizkreis
- Raumtemperatur (abhängig von der ausgewählten Ansicht und Heizkreis, gemessen oder auf aktuellen Raum Korrektor oder einem anderen Korrektor)
- 7. Tag/Nacht Heizmodus
- 8. Gewünschte/Eingestellte Raumtemperatur
- 9. Wettervorhersage (Internetzugang,
 - kann ausgeschaltet werden)
- 10. Menüleiste
- 11. Menü
- 12. Menü Kessel Daten von der Kesselsteuerung
- 13. A Übersicht über den gewählten Heizkreis
- 14. B Übersicht über den gewählten Heizkreis
- 15. Taste für andere Ansichten fals eingestellt
- 16. Ein-/Ausschalten des gewählten Heizkreises

KESSEL

Im Menü-Kessel ist es möglich, den Betrieb des Kessels und die Temperatur der vorhandenen Konfiguration zu überwachen, ein- und auszuschalten des Kessel und Überprüfenung aller Fehler / Warnungen, die an der Kesselsteuerung aufgetreten sind.

Auf dem Bildschirm wird die aktuelle Phase des Kesselbetriebs mit den Symbolen Flammen- und Gebläsebetrieb und Kesseltemperatur angezeigt und je nach vorhandener Konfiguration aktuelle Temperaturen im Pufferspeicher oder Hydraulische Weiche und Brauchwarmwasserspeicher (falls vorhanden). Auf Knopfdruck EIN/AUS kann der Kessel ein-/ ausgeschaltet werden.

Wenn an der Kesselsteuerung eine Warnung oder ein Fehler auftritt, wird eine Warnung / Fehlermeldung auch auf dem Korrektor-Bildschirm angezeigt (Abbildung a und b). Drücken Sie die OK-Taste auf dem Fehlerbildschirm / Warnung am Korrektor wird die Fehler/Warnungen kleiner und bleibt über das Menü Kessel gespeichert. Im Menü Kessel kann Fehler/Warnung erneut gelesen werden.

KE/I EL

Abbildung a)



Kessel + Pufferspeicher + WW



PelTec/-lambda / PelTec-HERMETIC, PST

Kessel ein-/ausschalten (Stellung bei ausgeschaltetem Kessel)

Kessel + Hydraulische Weiche + WW

FEHLER: 1

WARNUNG: 2



Kessel ein-/ausschalten / (Stellung bei eingeschaltetem Kessel)



Kesseltemperatur

Kesselbetrieb Phase / es gibt oder gibt keine Flamme / Gebläsebetrieb / Übernehmen / Glut

Abbildung b)

Kraftstoffart gewählt: Scheitholz / Pellets (nur für BioTec-L und BioTec Plus)



Obere Pufferspeicher Temperatur. Wenn in der Kesselkonfiguration ein PufferSpeicher ausgewählt ist.

Untere Pufferspeicher Temperatur. Wenn in der Kesselkonfiguration ein AKU-Speicher ausgewählt ist.



Hydraulische Weiche Temperatur Wenn in der Kesselkonfiguration eine Hydraulische Weiche ausgewählt ist.



Brauchwarmwasser Temperatur Wenn in der Kesselkonfiguration kein Brauchwarmwasserspeicher vorhanden ist, wird das Bild des Brauchwarmwasser nicht angezeigt.

MENÜ

In diesem Menü können Schaltzeiten aller ausgewählten Kessel- und Heizkreise eingestellt werden und auch Warmwasser (falls vorhanden), einstellen der Temperaturen der gewählten Heizkreise sowie alle Temperaturen die an der Kesselsteuerung eingestellt werden können sowie Einstellung des Raumkorrektor. Bei BioTec-L Kessel Glut einschalten, bei BioTec Plus Kessel Glut einschalten, Seite des aktiven Kessels wechseln und Übernahme aktivieren.





PelTec/-lambda, PelTec-HERMETIC, PST

1. TAGESPROGRAMME

In diesem Menü können Schaltzeiten für jede ausgewählte Ansicht (Heizkreis), Kessel und, falls vorhanden, Heizung des Warmwasserspeicher eingestellt werden. Die Schaltzeit kann ausgeschaltet oder aus einer der Tabellen mit eingestellten Zeitintervallen der aktiven und inaktiven Funktion ausgewählt werden. Ansichten und Einstellungen der vorhandenen Schaltzeiten varieren je nach Konfiguration.





1.1. Ansicht A

1.1.1.Tag/Nacht Temp. Auswahl des eingestellten

 Werkseinstellurug
 Auswahl

 Tag/Nacht Temp.
 Tagestemp.
 Tagestemp / Nachttemp. / Tabelle 1/2

AUS

Raumtemperaturmodus - Tagestemperatur, Nachttemperatur oder Tabellenauswahl. Wenn der Temperaturmodus gemäß der Tabelle ausgewählt ist, müssen die Zeiten in den folgenden Tabellen eingestellt werden (umschalten des Temperaturmodus gemäß der angegebenen Zeit an einem bestimmten Tag). Es kann immer nur eine Tabelle aktiv sein.

1.1.x. Tabelle 1/2

Stundenplan für Tag- / Nachttemperaturen im Raum. Grün am linken Rand der Tabelle zeigt den Beginn der Tagestemperatur an, Rot am Rand der Tabelle zeigt den Beginn der Nachttemperatur an. Es ist möglich, an jedem Wochentag 3-mal Täglich und 3-mal Nachts zu wählen. Die werkseitigen Einstellungen der Tabellen sind: Jeden Tag von Montag bis Sonntag um 06:00 Uhr beginnt die tägliche Raumtemperatur und dauert bis 22:00 Uhr, wenn die Nachttemperatur beginnt, die bis zum nächsten Tag um 06:00 Uhr anhält. Auf der rechten Seite des Bildschirms befinden sich Schaltflächen, mit denen Sie den gewünschten Tag kopieren und an einem anderen ausgewählten Tag einfügen können (Kopieren / Einfügen).

Werkseinstellungen

Tagesprogramme

1.X. Kessel

1.x.x. Tagesprogramme

Auswahl der Uhrzeit, zu der der Kessel aktiv

ist und nicht an einem bestimmten Wochentag - Schaltzeiten können ausgeschaltet oder eine von 3 Tabellen eingestellt werden, in denen die Kesselaktivitätszeiten eingestellt werden können. Es kann immer nur eine Tabelle aktiv sein.

Auswahl

AUS / Tabelle 1/2/3

1.x.x. Tabelle 1/2/3

Tabelle zur Auswahl der Zeit, wann der Kessel aktiv ist und wann nicht. Grün am linken Rand der Tabelle zeigt den Beginn der Zeit an, ab der der Kessel zum Heizen aktiv ist und Rot am Rand der Tabelle steht zeigt den Beginn der Zeit an, zu der der Heizkessel nicht zum Heizen aktiv ist. An jedem Wochentag kann der dreifache aktive Zustand des Kessels und der dreifache Zustand, in dem der Kessel nicht zum Heizen aktiv ist, ausgewählt werden. Die werkseitigen Einstellungen der Tabellen sind: jeden Tag von Montag bis Sonntag ab 06:00 Uhr ist der Heizkessel für das Heizen aktiv, bis 22:00 Uhr ab dem Zeitpunkt, an dem der Heizkessel inaktiv wird, bis zum nächsten Tag um 06:00 Uhr. Auf der rechten Seite des Bildschirms befinden sich Schaltflächen, mit denen Sie den gewünschten Tag kopieren und an einem anderen ausgewählten Tag einfügen können (Kopieren / Einfügen).

1.X. Warmwasser WW

1.x.x. WW Zeitplan

Auswählen der Uhrzeit, zu der die Brauchwarmwasser Bereitung an einem bestimmten Wochentag aktiv ist - Schaltzeiten können ein- oder ausgeschaltet werden, und beim Einschalten müssen die Aktivitätszeiten der Brauchwarmwasser

Bereitung in der Tabelle eingestellt werden.

Tagesprogramm - Tabelle 1

1.x.x. Tabelle

Tabelle zur Auswahl der Zeit, wann die Brauchwarmwasser Bereitung aktiv ist und wann nicht,

	MO	DI	M	DO	FB	SA	50	
	05.00	09.90	05:00	(9.07	06.00	VR:00	06:00	
	22.00	22,00	22.00	32.05	22 00	.22.00	22.00	
			-				-	
H								
	1			1				
w	Werkseinstellungen Auswahl				1			
Та	belle		06:0	0-22:00	MO/DI/MI/DO/FR/SA/SO		SA/SO	

Werkseinstellungen		Auswahl	
WW Zeitplan	AUS	AUS / EIN	

Grün am linken Rand der Tabelle bedeutet den Anfang Der Zeit, seitdem die Brauchwarmwasser Bereitung aktiv ist. Und Rot am Rand der Tabelle beduetet den Anfang Der Zeit, in dem die Brauchwarmwasser Bereitung nicht aktiv ist. Jeder Wochentag kann dreimal ausgewählt werden zum aktiven Brauchwarmwasser Bereitungsstatus und dreimal wenn die Brauchwarmwasser Bereitung nicht aktiv ist. Werkseinstellungen der Tabelle sind: jeden Tag von Montag bis Sonntag ab 06:00 Uhr ist Brauchwarmwasser Bereitung aktiv bis 22:00 Uhr. und dann die Warmwasserbereitung Inaktiv ist bis zum nächsten Tag um 06:00 Uhr. Auf der rechten Seite des Bildschirms befinden sich Kopiertasten für den gewünschten Tag und Einfügen zum anderen ausgewählten Tag (Kopieren / Einfügen).

2. TEMPERATUREN





Abhängig von der am Kessel gewählten Konfiguration werden im Menü 2. Temperatur bestimmte Menüs angezeigt in dem die eingestälten Temperaturen und Differenzen geändert werden können (sichtbar an Kesselsteuerung): Tag/Nacht Temp. / Raumtemperatur Tag / Raumtemperatur Nacht / Heizkurve / Korrektur Koeffiz / Pufferspeicher Temp. / Pufferspeic. Min. T / Pufferspeic. Diff / Ausschaltdif. Puffer / Temp. Hydraulische Weiche / Warmwasser-Temp / Warmw. Temp. Dif.

2.1. Ansicht A

2.1.1. Tag/Nacht Temp.

Tägliche Temperatur: ständige Einhaltung der eingestellten Tagestemperatur Nachttemperatur: ständige Einhaltung der eingestellten Nachttemperatur

Tabelle 1/2: Einhaltung der Tag- / Nachttemperatur nach festgelegten Zeiten für jeden Wochentag

aus der ausgewählten Tabelle. Werkseinstellungen Auswahl Tag/Nacht Temp. Tagestemp. / Nachttemp. / Tabelle 1/2

Technische Anleitung	CSK-Touch
----------------------	-----------

20

20

1.0

1.0

DE

min /max

5/30 °C

5/30 °C

0.1/4.0

0.1 / 5.0

2.1.2. Raumtemperatur Tag Wählt die standardmäßige tägliche Raumtemperatur aus.

2.1.3. Raumtempertur Nacht

Wählt die standardmäßige Nacht Raumtemperatur aus.

2.1.4 Heizkurve

Anpassung des Koeffizienten (Steilheit) der Heizungskurve des gewählten Heizkreises (Abhängigkeit der Vorlauftemperatur von der Außentemperatur). Abhängig von der installierten Heizungsart und der Wärmedämmung des Gebäudes muss die Neigung der Heizkurve angepasst werden - dies wird normalerweise für Heizkörperkurven von 1,0 bis 4,0 und für Fußbodenheizungen von 0.1 bis 0.9 empfohlen.

Heizkurve

Werkseinstellungen

Korrektur koeffiz.

Raumtemperatur Tag

Raumtempertur Nacht

2.1.5. Korrektur koeffiz.

Bestimmung des Einflusskoeffizienten des Raumkorrektors auf die Vorlauftemperatur. Je höher dieser Koeffizient ist, desto mehr beeinflusst die Raumkorrektur die berechnete erforderliche Vorlauftemperatur des ausgewählten Heizkreises.

2.x. Pufferspeicher

2.x.1. Pufferspeicher Temp.

Standardtempertur des Pufferspeichers (gemessen am oberen Sensor).

2.x.2. Pufferspeic. Min. T

Minimale Standardtemperatur des Pufferspeiche erreicht ist, schalten die Wärmepumpen hinter der

2.x.3. Pufferspeic. Diff.

Standarddifferenz zum Aufwärmen des Pufferspeichers. (gemessen am oberen Sensor) (Tpuf-dTpuf)

2.x.4. Ausschaltdif. Puffer

Differenz beim Ausschalten der Aufwärmung des Pufferspeicher. (gemessen am unteren Sensor) (Taku-dTAusschalten aku)

Werkseinstellungen	min./max.	
Pufferspeicher Temp.	80	40 / 85 °C
Pufferspeic. Min. T	20	5 / 66 °C
Pufferspeic. Diff.	10	5 / 30 °C
Ausschaltdif. Puffer	5	3 / 30 °C

2.x.1. Hydraulische Weiche Temp.	Werkseinstellungen	min./max.	
Standardtemperatur der Hydraulische Weiche.	Hydraulische Weiche Temp.	80	75 / 85 °C

2.x. Warmwasser WW

2.x.1 Warmwasser-Temp.

Standardtemperatur des Brauchwarmwasser

2.x.2 Warmw.-Temp. Dif.

Differenz zum Beginn der Aufwärmung von Brauchwarmwasser (Tww-dTww).

uun	ische weiche remp.	00	13103 0
	Werkseinstellungen		min./max.
	Warmwasser-Temp.	50	40 / 80 °C

		[
Werkseinstellungen		min./max.
WarmwTemp. Dif.	5	4 / 40 °C

2.x.x. Scheitholz (nur für BioTec-L und BioTec Plus Kessel)

2..x.1. Kesseltemperatur

Kessel-Solltemperatur

2..x.2. Hysterese Kesseltem. Eingestellte-Kesseldifferenz

Werkseinstellungen	min./max.	
Kesseltemperatur	85	75 / 90 °C
Hysterese Kesseltem.	5	5 / 7 °C

ers (gemessen am oberen Sensor) - wenn dies n Pufferspeicher ab.				
erkseinstellungen	min./max.			
ıfferspeicher Temp.	80	40 / 85 °C		
ıfferspeic. Min. T	20	5 / 66 °C		
ıfferspeic. Diff.	10	5 / 30 °C		
usschaltdif. Puffer	3 / 30 °C			

2.x.x. Pellets (nur mit BioTec Plus) 2.x.1. Pufferspeic. Temp. Eingestellte Puffer-Temp 2.x.2. Pufferspeic. Min. T Eingestellte min. Puffer-Temp 2.x.3. Pufferspeic. Diff. Eingestellte Puffer-Diff. zum Starten der Puffer-Nacherwärmung 2.x.4. Ausschaltdif. Puffer

Werkseinstellungen	min./max.	
Pufferspeic. Temp.	80	40 / 80 °C
Pufferspeic. Min. T	20	5 / 85 °C
Pufferspeic. Diff.	10	5 / 30 °C
Ausschaltdif. Puffer	5	3 / 30 °C

Eingestellte Puffer-Diff. zum Ausschalten der Puffer-Nacherwärmung

3. KESSEL (NUR FÜR KESSEL BioTec-L und BioTec Plus)













3.1. Glut

Die Option "Glut" hält die Glut in der oberen Kessel-Brennkammer (schaltet das Kesselgebäse etwas früher aus als bei der Option ohne "Glut"), damit Sie beim nächsten Mal mit dem neu hinzugefügten Brennstoff weiterarbeiten können, ohne dass ein neues Feuer-Anzündung erforderlich ist (nur bei Auswahl von "Scheitholz"). Weitere Informationen finden Sie unter: Technische Anleitung für BioTec Plus oder für BioTec-L Werkseinstellungen: eingeschaltet Auswahl zus/Ein

3.2. Übernahme (nur BioTec Plus)

Mit der Option "Übernahme" wird automatisch von Scheitholz auf Pellets umgestellt. Eine automatische Umschaltung ist nur von Holz auf Holzpellets möglich. Weitere Informationen finden Sie unter: Technische Anleitung für BioTec Plus.

Werkseinstellungen: ausgeschaltet Auswahl: Aus / Pellets Ein

3.3. Kesselseite (nur BioTec Plus) Werkseinstellungen: -

Es ist möglich, von Scheitholz auf Pellets umzuschalten und dann den Pelletkessel aus der Ferne einzuschalten. Nach dem Tippen auf der Kesselsteuerung ist diese Option über CSK-Touch für die nächsten 5 Minuten gespert.

Technische Anleitung CSK-Touch

3/4. EINSTELLUNGEN



3.1. Verbindung (je nach gewählter Verbindungsmethode ändern sich die Menüs) 3.1.1. Verbindungs-Typ

Wählen Sie die Art des Anschlusses des Raumkorrektors an den Kessel / CM2K.

- WiFi BOX baum: kabellose Verbindung von CSK-Touch zum Kessel über CM WiFi-Box (CM WiFi-Box erforderlich)
- Heimrouter: kabellose Verbindung von CSK-Touch zum Heizkessel über einen Heimrouter, wenn das direkte Signal zur CM WiFi-Box nicht stark genug ist (CM WiFi-Box erforderlich)
- Verdrahtet: Verbindung des CSK-Touch mit dem Kessel über 2 Drähte (je nach Drahtstärke;
- Entfernung bis 100m)

Werkseinstellung		Auswahl
Verbindungs-Typ	WIFI BOX Baum	WIFI BOX Baum / Verdrahtet / Heimrouter

3.1.x. WiFi ID

Geben Sie unbedingt die auf der Kesselsteuerung befindliche WiFi ID, die eindeutige Nummer in der Tabelle unter "Installation -> CSK-Touch -> Info" ein.

3.1.x. WiFi Netzwerkname

Geben Sie unbedingt den genauen Namen des WiFi-Netzwerks ein, mit dem das CSK-Touch verbunden ist.

3.1.x. WiFi Passwort

Geben Sie unbedingt das richtige WiFi-Passwort des Netzwerks ein, mit dem sich der CSK-Touch verbindet

3.1.x. Adresscode

Je nach zugewiesener Korrektoradresse, aus der Tabelle auf der Kesselsteuerung (Installation -> CSK-Touch -> Info) Adresscode kopieren (auf Groß- und Kleinschreibung achten).

3.1.x. Korrektoradresse

Die an der Kesselsteuerung gewählte Adresse muss mit der hier gezeigten übereinstimmen.

3.1.x. Zieladresse

Wenn das CSK-Touch über den WiFi BOX Baum verbunden ist, müssen Sie hier die WIFI BOX auswählen. Wenn wir mehr als einen digitalen Korrektor haben, können andere Korrektoren miteinander verbunden werden (z.B. wenn das Signal der WiFi-Box zu schwach ist oder fehlt) durch Auswahl der Zieladresse des nächsten benachbarten digitalen Korrektors (ausgewählte Zieladresse ADR1/2...).

Werkseinstellung		Auswahl
Zieladresse	WIFI BOX	WIFI BOX / >>>ADR 1/2/3/4/5/6/7/8

3.1.x. Daten bekommen

Nach der Konfiguration des Raumkorrektors oder nach dem Ändern der Sprache müssen die Konfigurationsdaten / Fehler / Standardtemperaturen von der Kesselsteuerung heruntergeladen werden, um die korrekten Informationen auf dem digitalen Korrektor anzuzeigen.



3.1.x. Sprachauswahl

Beim ersten Stromananschluß des digitalen Raum-Temperaturkorrektor, werden Sie aufgefordert die Sprache auszuwählen, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nach der erstmaligen Auswahl der Sprache wird das Sprachauswahlmenü automatisch geschlossen. Wenn Sie die Sprache des Korrektors später ändern möchten, ist dies in Menü 3.1.x. Sprachauswahl erforderlich. Schalten Sie den Korrektor aus (3.7. Ausschalten) und die Sprachauswahl erscheint beim Neustart (langes Drücken auf den Bildschirm) wieder. Nach Auswahl einer neuen Sprache müssen die Daten von der Kesselsteuerung abgerufen werden (3.1.x. Daten bekommen).

Werkseinstellung		Auswahl
Sprachauswahl	EIN	AUS / EIN

3.2 Ansichten

Im Menü Ansichten können Sie die Anzahl der Ansichten definieren, d.h. die Korrekturen, die auf diesem digitalen Raum-Temperaturkorektor verfolgt werden können. Außerdem können Sie jede Ansicht mit einem Namen definieren und ihm einen Heizkreis zuweisen der ihn steuert. Abhängig von der Anzahl der auf dem Hauptbildschirm ausgewählten Ansichten, werden die Buchstaben der Ansicht in der Menüleiste angezeigt (von A bis H. sind Benutzernamen nur auf dem ausgewählten Bildschirm sichtbar, nicht in der Menüleiste). Wenn mehr als 2 Ansichten vorhanden sind, werden die anderen Ansichten durch Drücken des Menüs "..." (drei Punkte) gefolgt und von den anderen ausgewählten Ansichten ausgewählt. Nach dem Anklicken einer der gewünschten Ansicht kehrt die Menüleiste zur möglichen Auswahl der ersten 2 Ansichten zurück.

3.2.1. Anzahl

NESSEI

Wählt die Anz esen digitalen Raum-Tempe tor vorhanden ist, muss die Nummer 1 ausgewählt werden. Werkseinstellung min./max.

3.2.x. Aussicht A/B/C/D/E/F/G/H

3.2.x.1. Name anzeigen	3.	.2.x.	1. N	ame	anze	igen	
------------------------	----	-------	------	-----	------	------	--

Jede Ansciht kann seinen vom Benutzer gewünschten Namen haben (z.B. Wohnzimmer, Erdaeschoss...).

Anzahl der Aufrufe

3.2.x.2. Heizkreis

Jeder Ansicht muss ein Heizkreis zugeordnet werden, der von dieser Ansicht gesteuert wird (normalerweise steuert ieder Korrektor seinen eigenen Heizkreis).

3.3. Messungskorrektur

Wenn die gemessene Temperatur am digitalen

Raum-Temperaturkorrektor von der tatsächlichen Raumtemperatur abweicht, kann in diesem Menü die Anzeige der gemessenen Temperatur auf dem Bildschirm des digitalen Raum-Temperaturkorrektor korrigiert werden.

3.4. Anzeige

Menü zum ändern der Einstellungen des Bildschirms auf dem digitalen Raum-Temperaturkorrektor.

3.4.1. Hintergrund

Wählt das Hintergrundbild des Bildschirms aus, das im normalen Betrieb des digitalen Raum Temperaturkorrektor angezeigt wird.

3.4.2. Hintergrundbeleuchtung

Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung,

wenn sich der digitale Raum-Temperaturkorrektor im normalen Betrieb befindet, d.h. wenn die Einstellungen geändert werden..

Werkseinstellung	min./max.	
Heizkreis	0	0 / 255

1

1/8

Werkseinstellung		min./max.
Messungskorrektur	0	-5.0 / 5.0 °C

Werkseinstellung		min./max.
Hintergrund	1	1/6
Hintergrundbeleuchtung	100	30 / 100 %

~~~~
Menüleiste
derAufrufe
ahl der Ansichten, d.h. der zugehörigen Raumkorrektoren, die über die
raturkorrektor gesteuert werden können. Wenn nur dieser digitale Korrekt

### 3.4.3. Wettervorhersage

Wenn die CM-WiFi-Box mit dem Internet verbunden ist, wird unterhalb der gemessenen Raumtemperatur eine Wettervorhersage für den Ort angezeigt, an dem die CM-WiFi-Box angemeldet ist mit dem aktuell gelesenen Wert vom Server (mit Datum und Uhrzeit des Ablesens der aktuellen Temperatur und Prognose) und Wettervorhersage für heute und die nächsten vier Tage (mit minimaler und maximaler täglicher Temperatur). Fals die CM-WiFi-Box nicht mit dem Internet verbunden ist, wird die aktuelle Prognose nicht angezeigt. In diesem Fall wird empfohlen, die Wettervorhersage auszuschalten und sie wird dann nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt.



Werkseinstellung		Auswahl
Wettervorhersage	EIN	AUS / EIN

### 3.4.4. Bildschirmschoner

Nach einer bestimmten Wartezeit wird der Bildschirmschoner eingeschaltet, um den Stromverbrauch zu reduzieren und wegen längerer Lebensdauer des Bildschirms. Der Bildschirmschoner arbeitet in zwei Stufen: nach Zeit 1 nimmt die Intensität der Hintergrundbeleuchtung ab und nach Zeit 2 wechseln sich die gemessene Raumtemperatur der ausgewählten Ansicht und die aktuelle Uhrzeit ab. Durch Tippen auf den Bildschirm wird der Bildschirmschoner ausgeschaltet.

### 3.4.4.1. Hintergrundbeleuchtung

Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung nach Ablauf der Zeit 1, d.h. nach dem Einschalten des Bildschirmschoners.

### 3.4.4.2. Zeit 1

Das ist die Zeit, die nach der letzten Berührung des Bildschirms zu fließen beginnt. Danach wird der Bildschirmschoner eingeschaltet.

### 3.4.4.3. Zeit 2

Das st die Zeit, die nach Ablauf von Zeit 1 zu fließen beginnt, d.h. in Zeit 2 nimmt die Intensität der Hintergrundbeleuchtung ab und nach dieser Zeit erscheint nur noch die aktuelle

Raumtemperatur / aktuelle Uhr auf dem Bildschirm.

### 3.5. Klingen

#### 3.5.1. Lautstärke

Einstellung einer der drei voreingestellten Lautstärkepegel an oder schaltet den Ton stumm, wenn die Taste auf dem Bildschirm angezeigt wird und ein Fehler / Warnung auftritt.

### 3.5.2. Tonart

Wählt einen der zehn Tontypen aus, die beim Tippen auf den Bildschirm oder beim Anzeigen Fehler/Warnungen zu hören sind.

### 3.6. Information

Information zur Version im digitalen Raum-Temperaturkorrektor eingegebenen Software.

#### 3.7. Ausschalten

Der digitale Raum-Temperaturkorrektor ist für den ganzjährigen Einsatz vorgesehen, d.h. zur Raum Temperaturmessung. Wenn der Korrektor vollständig ausgeschaltet werden soll (weil er in einem bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird oder wegen geringeren Stromverbrauch ihn nicht zu verwenden brauchen), wird er durch Drücken der OK-Taste vollständig ausgeschaltet. Wenn der Korrektor neu gestartet werden soll, muss der Bildschirm einige Sekunden lang gedrückt werden, bis ein Piepton zu hören ist und der Korrektor aufleuchtet und die zuletzt angezeigte Ansichtzeigt, bevor er ausgeschaltet war.

### 3.8. Werkseinstell. Laden

Laden Sie die Werkseinstellungen des digitalen Raum-Temperaturkorrektor. Danach müssen Sie den Korrektor neu konfigurieren.

Werkseinstellung	min./max.	ein.	
Hintergrundbeleuc.	20	5 / 50	%
Zeit 1	60	10 / 600	Sek
Zeit 2	10	0 / 720	Min

Werkseinstellung		Auswahl
Lautstärke	3	Ausgeschaltet / 1/2/3

Werkseinstellung		Auswahl
Tonart	Typ 6	Тур 1Тур 10






Wi Fi

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim bez prethodne najave.

Company Centrometal d.o.o. assumes no responsibility for possible inaccuracies in this book originated typographical errors or rewriting, all the pictures and diagrams are principal and it is necessary to adjust each actual situation on the field, in any case the company reserves the right to enter their own products such modifications as considered necessary.

L'entreprise Centrometal d.o.o. n'assume aucune responsabilité pour les inexactitudes possibles dans le présent livret pouvant se produire lors de son impression ou transcription, toutes les figures et schémas sont considérés de principe et de ce fait il est nécessaire d'ajuster chacune de celles-ci à l'état réel sur place et de toute façon, l'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits qu'elle jugera nécessaires.

Podjetje Centrometal d.o.o. ne prevzema odgovornosti za možne napake v teh tehničnih navodilih, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak pri prepisovanju ali prevajanju. Vse slike in sheme so približne in vsako je treba prilagoditi resničnemu stanju na terenu. V vsakem primeru si podjetje pridržuje pravico, da v svoje lastne proizvode vnese spremembe, za katere meni, da so potrebne.

Die Firma Centrometal d.o.o. übernimmt keine Verantwortung für mögliche Unrichtigkeiten in dieser Broschüre entstanden durch Druckfehler oder Abschreibung, alle Bilder und Schemen sind allgemein und deswegen ist es notwendig, dieselben einzeln der tatsächlichen Lage auf dem jeweiligen Standort anzupassen, auf jeden Fall behält sich die Firma das Recht vor, für eigene Produkte all die Veränderungen eizutragen, welche sie für notwendig erachtet.

### Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Croatia

central tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 service tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

www.centrometal.hr e-mail: servis@centrometal.hr

